

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

# คู่มือการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ

# สารบัญ

	หน้า
ความเป็นมาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	2
การเตือนภัยสู่ประชาชน	3
รูปแบบของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า	4
รายละเอียดอุปกรณ์ของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า	7
รายละเอียดอุปกรณ์หลักภายในตู้อุปกรณ์	19
การแสดงข้อมูลบนหน้าจอ	23
วิธีการเข้าสู่โหมดทดสอบของระบบเตือนภัยล่วงหน้า	29
วิธีการลงโปรแกรมหน้าจอ	33
ตารางการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีเตือนภัย	35
แบบบันทึกข้อมูลสถานีเตือนภัย	36

# ความเป็นมาและความสำคัญ

กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย เหตุการณ์น้ำหลาก-ดินถล่มให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า

"สถานีเตือนภัยล่วงหน้า" จะทำการตรวจวัดข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง และส่งข้อมูลทุกๆ 15 นาที อย่างต่อเนื่อง ไปยังห้องปฏิบัติการ เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ซึ่งตั้งอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำ และ ที่ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 โดยมีเจ้าหน้าที่ ประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา พร้อมทำการแจ้งเตือนภัยไปยังสถานี เตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบด้วยสัญญาณ เตือนภัยแสงและเสียง ตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์

เพื่อให้สถานีเตือนภัยล่วงหน้า สามารถทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ภายในสถานีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคู่มือเล่มนี้จะสามารถบอกวิธีการปฏิบัติ และข้อควรระวังรวมถึงข้อห้ามต่างๆ ในการเข้าซ่อมบำรุงสถานีเตือนภัย ได้อย่างครบถ้วน

# วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่สถานีเตือน ภัยล่วงหน้า
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบขั้นตอนที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุขัดข้องของ อุปกรณ์สถานีเตือนภัยล่วงหน้า
- เพื่อให้คู่มือนี้เป็นเอกสารอ้างอิงในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษา อุปกรณ์ รวมถึงข้อห้ามในการปฏิบัติระหว่างการทำงาน
- เพื่อเป็นองค์ความรู้ภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 โดย ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานในการ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

# การเตือนภัยสู่ประชาชน



# รูปแบบของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า



## แบบที่ 2 สถานีเตือนภัยล่วงหน้า ด้วยระดับน้ำและปริมาณน้ำฝน

#### แบบที่ 1 สถานีเตือนภัยล่วงหน้า ด้วยปริมาณน้ำฝน



# สถานีเตือนภัยล่วงหน้าด้วยปริมาณน้ำฝน



- 1. ชุดสัญญาณเตือนภัยแสงและเสียง
- 2. ตู้อุปกรณ์
- 3. เครื่องวัดอุณหภูมิ
- 4. เครื่องวัดความชื้นในดิน
- 5. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบอัตโนมัติ
- 6. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบธรรมดา

# สถานีเตือนภัยล่วงหน้าด้วยระดับน้ำ และปริมาณน้ำฝน



- 1. ชุดสัญญาณเตือนภัยแสงและเสียง
- 2. ตู้อุปกรณ์
- 3. เครื่องวัดอุณหภูมิ
- 4. เครื่องวัดระดับน้ำแบบอัตโนมัติ (ติดตั้งภายในตู้อุปกรณ์)
- 5. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบอัตโนมัติ
- 6. แผ่นวัดระดับน้ำแบบตั้ง

# รายละเอียดอุปกรณ์สถานีเตือนภัย

# เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบอัตโนมัติ



#### คุณลักษณะ

วัสดุทำจากสแตนเลสกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร (8นิ้ว) ภายในมีถ้วยกระดกสำหรับวัดปริมาณน้ำฝน การกระดก 1 ครั้ง จะวัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.5 มิลลิเมตร ค่าที่วัดได้จะแสดงผลบนหน้าจอในบรรทัดที่ 1 ซึ่งเป็นค่าปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสม รวม 12 ชั่วโมง ย้อนหลัง

## การอ่านค่าปริมาณน้ำฝน

Rain	12	Н.		0.0	mm
Mois.	rat	.ure		28.	1°C
Water	Lev	/el	N	1.	49m

- เจ้าหน้าที่สามารถอ่านค่าปริมาณน้ำฝนได้ จากหน้าจอแสดงผล ของตู้อุปกรณ์ ในบรรทัดที่ 1 จากรูปที่แสดงอ่านค่าได้ 0.0 มิลลิเมตร
- 2. บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในแบบบันทึกข้อมูล

## การดูแลและบำรุงรักษา

- ตรวจดูภายในกระบอกว่ามีใบไม้หรือเศษวัสดุที่อุดตันหรือกีดขวาง การตรวจวัดหรือไม่ ถ้ามีให้เอาออก
- ให้ดูหน้าจอแสดงผลของตู้อุปกรณ์ในบรรทัดที่ 1 ถ้าค่า ที่แสดงเป็น -99.9 มิลลิเมตร ให้ทำการตรวจสอบเซนเซอร์น้ำฝนและ สายสัญญาณต่างๆ แล้วปิด-เปิดระบบใหม่

#### การตรวจสอบการใช้งาน

- ตรวจสอบระบบการทำงานว่าปกติหรือไม่ โดยดูจากค่าปริมาณ น้ำฝนสะสมบนหน้าจอแสดงผล
- กรณีทดสอบเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบอัตโนมัติให้เข้าสู่โหมด ทดสอบระบบก่อน (ดูรายละเอียดวิธีการเข้าโหมดทดสอบระบบใน การใช้งานและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ในตู้อุปกรณ์) จากนั้นค่อยๆ เทน้ำลงในเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบอัตโนมัติ แล้วอ่านค่าบน หน้าจอแสดงผลของตู้อุปกรณ์ ค่าที่อ่านได้ 1 การกระดกเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร

# เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบธรรมดา

## คุณลักษณะ



เป็นกระบอกพลาสติกอะคลิริคใส มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4 นิ้ว ด้านข้างกระบอกมีขีดวัดปริมาณน้ำฝนสะสม 0 – 200 มิลลิเมตร และมี สติ๊กเกอร์ สีเขียว เหลือง แดง ติดด้านข้างกระบอกตามเกณฑ์การเตือน ภัยของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า



#### การอ่านค่าปริมาณน้ำฝน

- อ่านค่าปริมาณน้ำฝนสะสมจากขีดวัด ปริมาณน้ำฝนสะสมด้านข้างกระบอก ขณะอ่านค่า ระดับน้ำต้องอยู่ระดับ เดียวกับสายตา โดยขีดย่อยแต่ละขีด อ่านค่าได้เท่ากับ 1 มิลลิเมตร
- บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในแบบบันทึก ข้อมูล

#### การดูแลและบำรุงรักษา

- ดูว่ากระบอกวัดปริมาณน้ำฝนแบบธรรมดาติดตั้งอยู่บนฐานที่ตั้งอยู่ ในแนวระนาบ ไม่โยกเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และไม่แตกหักหรือ ชำรุด
- เอาใบไม้หรือวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ภายในกระบอกวัดปริมาณน้ำฝนแบบ ธรรมดาออก
- ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยการใช้ผ้า หรือฟองน้ำเช็ดทำ ความสะอาด เพื่อให้อ่านค่าได้ชัดเจนถูกต้อง



#### คุณลักษณะ



้เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยติดตั้งหัวตรวจวัด ให้ยื่นออกมาจากใต้ตู้อุปกรณ์ และส่งข้อมูล การตรวจวัดไปยังตู้อุปกรณ์



#### การอ่านค่าอุณหภูมิ

- อ่านค่าอุณหภูมิจากหน้าจอแสดงผลในบรรทัดที่ 2 จากรูปหน้าจอที่ แสดง มีค่าเท่ากับ 28.1 องศาเซลเซียส
- 2. บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในแบบบันทึกข้อมูล

#### การดูแลและบำรุงรักษา

- กำจัดมดแมลงต่างๆ ไม่ให้สร้างรังที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ติดตั้ง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เมื่อทำการตรวจสอบแล้วให้ดูที่หน้า จอแสดงผลของตู้อุปกรณ์ในบรรทัดที่ 2
- ถ้าค่าที่แสดงเป็น -99.9 องศาเซลเซียส ให้ถอดขั้วปลายสาย เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ แล้วติดตั้งกลับคืน หากยังแสดงค่าเช่นเดิม แสดงว่าเซ็นเซอร์ชำรุด ให้บันทึกลงในสมุดบันทึกประวัติสถานีว่า อุปกรณ์ชำรุด เพื่อเตรียมตั้งเบิกงบประมาณในการจัดหามาเปลี่ยน ทดแทนในคราวต่อไป

# เครื่องวัดความชื้นในดิน



#### คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์วัดความชื้นในดิน โดยหัววัดฝังไว้ใต้ดินลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ทำการตรวจวัดและส่งข้อมูลที่วัดได้มายังตู้อุปกรณ์



## การอ่านค่าความชื้นในดิน

- อ่านค่าความชื้นในดินจากหน้าจอแสดงผลในบรรทัดที่ 3 จากรูป หน้าจอที่แสดงมีค่าเท่ากับ 59.1 %
- 2. บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในแบบบันทึกข้อมูล
- ถ้าค่าที่แสดงเป็น -99.9 % ให้ถอดปลายสายเซ็นเซอร์ขั้วบวกและ ลบออกแล้วต่อใหม่ ถ้ายังคงแสดงค่า -99.9 % แสดงว่าเซ็นเซอร์ ชำรุด ให้บันทึกลงในสมุดบันทึกประวัติสถานีว่าอุปกรณ์ชำรุด เพื่อ เตรียมตั้งเบิกงบประมาณในการจัดหามาเปลี่ยนทดแทนในคราว ต่อไป



# เครื่องวัดระดับน้ำแบบอัตโนมัติ (ติดตั้งเฉพาะสถานีเตือนภัยด้วยระดับน้ำ)

## การดูแลและบำรุงรักษา

- ดูจุดเชื่อมต่อสายส่งข้อมูลว่าปกติหรือไม่ ต้องไม่มีการฉีกขาด หรือชำรุดใดๆ
- ดูที่หน้าจอแสดงผลของตู้อุปกรณ์ในบรรทัดที่ 4 ถ้าค่าที่แสดง
  เป็น -99.9 เมตร ให้ตรวจสอบสายเซนเซอร์
- ปรับแต่งและหล่อลื่นระบบโซ่รวมถึงจานหมุนทุกครั้งที่เข้า ตรวจสอบฯ สถานี



#### คุณลักษณะ

เป็นเครื่องวัดการเปลี่ยนแปลงของ ระดับน้ำด้วยแกนหมุนที่ติดตั้ง เชื่อมโยงกับลูกลอยวัดระดับน้ำได้ ในช่วง 0-15 เมตร



## การอ่านค่าระดับน้ำ

- อ่านค่าระดับน้ำที่ตรวจวัดได้ จากหน้าจอแสดงผลของตู้อุปกรณ์ใน บรรทัดที่ 4 (จากรูปหน้าจอที่แสดงมีค่าเท่ากับ 1.49 เมตร)
- 2. บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในแบบบันทึกข้อมูล

#### การดูแลและบำรุงรักษา

- ตรวจสอบค่าระดับน้ำจากแผ่นวัดระดับน้ำแบบตั้ง กับค่าระดับน้ำ
  ที่แสดงบนหน้าจอว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าค่าระดับน้ำที่แสดงบน
  หน้าจอไม่ตรงกับค่าระดับน้ำที่อ่านได้จากแผ่นวัดระดับน้ำแบบตั้ง
  ให้ดำเนินการปรับที่แกนหมุนลูกลอย จนกว่าค่าระดับน้ำจะตรงกัน
- ทุกครั้งที่เข้าไปตรวจสอบให้ตรวจดูบริเวณที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์
  ไม่ให้มีการสร้างรังของแมลงหรือสัตว์อื่นๆ ถ้ามีให้กำจัดทิ้ง และให้
  ดูที่หน้าจอแสดงผลของตู้อุปกรณ์ในบรรทัดที่ 4 ถ้าค่าที่แสดงเป็น
  -99.9 เมตร ให้ยกโซ่ที่เครื่องวัดระดับน้ำ แล้วหมุนจานจนกว่า
  หน้าจอจะแสดงค่าระดับน้ำ

# แผ่นวัดระดับน้ำแบบตั้ง



#### คุณลักษณะ

เป็นแผ่นวัดระดับน้ำชนิดแผ่นเหล็กเคลือบ ป้องกันสนิม ติดตั้ง ไว้ที่ริมลำน้ำ หรือที่เสาตอม่อสะพานคอนกรีต โดยติดตั้งตาม ช่วงความลึกของลำน้ำ

# การอ่านค่าระดับน้ำ

- อ่านค่าระดับน้ำจากตัวเลขบนแผ่นวัดระดับน้ำ หน่วย เป็นเมตร
- 2. บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในแบบบันทึกข้อมูล



#### การดูแลและบำรุงรักษา

- ให้ดูว่าแผ่นวัดระดับน้ำ ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิม ไม่เอียง ไม่หัก หรือเสียหาย ถ้าเอียง โยก หัก หรือเสียหาย ให้ดำเนินการ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแผ่นระดับน้ำให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม
- ถ้าระดับน้ำลดลงต่ำกว่าแผ่นวัดระดับน้ำแบบตั้งจนไม่สามารถอ่าน ค่าระดับน้ำได้ ให้ตรวจสอบดูอาจมีตะกอนดินมาทับถมแผ่นระดับ น้ำต้นล่างสุด หรืออาจพิจารณาเพิ่มแผ่นระดับน้ำ และทำการแก้ไข ค่าศูนย์เสาระดับใหม่

## ตู้อุปกรณ์



#### คุณลักษณะ

เป็นตู้เหล็กเคลือบสีกันสนิมสีขาว ภายในตู้ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ประมวลผลบันทึกข้อมูล อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลระยะไกล และ ด้านหน้ามีหน้าจอแสดงข้อมูลการตรวจวัด



# ийтарашарокыа ประกอบด้วย ปุ่มกดสั่งงาน (Enter) ийтарашарокы 5.000 улования 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000 7.0000 5.000 7.0000 5.000 7.0000 5.000 7.0000 5.000 7.0000 5.000 7.0000 5.000 7.0000 5.000 7.00000</

## การดูแลและบำรุงรักษา

- ตรวจสอบการเปิด-ปิด ตู้อุปกรณ์ว่าสามารถเปิด-ปิด ได้ตามปกติ หรือไม่ ตรวจสอบการชำรุดว่ามีรอยแตกหัก หรือเกิดความเสียหาย กับตู้อุปกรณ์หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดความเสียหาย หรือไม่สามารถเปิด-ปิดตู้อุปกรณ์ได้ ให้ดำเนินการแก้ไขทันที
- ตรวจสอบช่องระบายอากาศและภายในตู้อุปกรณ์ ต้องไม่มีการ สร้างรังของแมลงหรือสัตว์อื่นๆ ถ้ามีให้กำจัดทิ้ง
- หากตรวจสอบพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ให้โทรศัพท์ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม





# รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

- บรรทัดที่ 1 (Rain 12 H.) คือ ปริมาณฝนที่ตกสะสม 12
  ชั่วโมงย้อนหลัง จากเวลาที่อ่าน หน่วยเป็นมิลลิเมตร
- บรรทัดที่ 2 (Temperature) คือ ค่าอุณหภูมิ หน่วยเป็นองศา เซลเซียส
- บรรทัดที่ 3 (Mois.) คือ ค่าความชื้นในดิน หน่วยเป็น เปอร์เซ็นต์
- บรรทัดที่ 4 (Water Level) คือ ค่าระดับน้ำ หน่วยเป็นเมตร (จะมีเฉพาะในสถานีเตือนภัยล่วงหน้าด้วยระดับน้ำ)

#### การทดสอบระบบการทำงาน แสงและเสียงเพื่อเตือนภัยล่วงหน้า

- 1. ให้กดปุ่ม F2 ที่หน้าจอ จะแสดงผลดังรูปที่ 1
- 2. ให้กดรหัสผ่าน 6789 แล้วกดปุ่ม Enter หน้าจอจะแสดงผลดังรูปที่ 2



ทดสอบสัญญาณเตือนภัยสีเห<mark>ลือง ให้กดเลข 6</mark> (กดปุ่มค้าง)

ทดสอบสัญญาณเตือนภัยสี<mark>แดง ให้กดเลข 7</mark> (กดปุ่มค้าง)

- เมื่อทำการทดสอบเสร็จ ให้กดปุ่ม F1 เพื่อกลับสู่หน้าจอแสดงผลหลัก \*กรณีที่ลืมกดปุ่ม F1 ระบบจะกลับสู่หน้าจอแสดงผลหลักภายในหนึ่ง ชั่วโมง
- การปิดระบบแสงและเสียงเตือนภัย ทำได้โดยให้หน้าจออยู่ในหน้าจอ แสดงผลหลัก
  - กดเลข 0 เมื่อต้องการปิดระบบแสงและเสียงเตือนภัย
  - กดเลข 1 เมื่อต้องการปิดเฉพาะระบบเสียงเตือนภัย

5. เมื่อไม่มีการแสดงผลบนหน้าจอ ให้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที ละชิ้น ตั้งแต่ไฟจ่ายเข้า (220v.) ไฟจ่ายออก (24v.) หรือโทรศัพท์สอบถาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม



# **รายละเอียดอุปกรณ์หลักภายในตู้อุปกรณ์** <sub>สถานีติดตั้งปี 2552 - 2554</sub>



- 1. อุปกรณ์แปลงไฟและจ่ายไฟเข้าสู่ระบบ
- 2. อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากการเกิดไฟกระชาก
- 3. สะพานไฟ 220 โวลท์
- 4. สะพานไฟแบตเตอรี่
- 5. โมเด็ม
- 6. วงจรควบคุมระบบ
- 7. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
- 8. อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากการเกิดฟ้าผ่า

# รายละเอียดอุปกรณ์หลักภายในตู้อุปกรณ์

## สถานีติดตั้งปี 2555



- 1. อุปกรณ์แปลงไฟและจ่ายไฟเข้าสู่ระบบ
- 2. อุปกรณ์ชาร์จไฟให้แบตเตอรี่
- 3. อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากการเกิดไฟกระชาก
- 4. สะพานไฟ 220 โวลท์
- 5. สะพานไฟแบตเตอรี่
- 6. โมเด็ม
- 7. วงจรควบคุมระบบ
- 8. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
- 9. อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากการเกิดฟ้าผ่า



A คือ ไฟเลี้ยงวงจร ประกอบด้วย 1.ไฟบวก(แดง) 2.กราวด์(เขียว) 3.ไฟลบ(ดำ) จากซ้ายไป
 ขวา ตามลำดับ

B คือ ไฟเลี้ยงโมเด็ม ประกอบด้วย 1.ไฟบวก(แดง) 2.ไฟลบ(ดำ) จากซ้ายไปขวา ตามลำดับ

- C คือ อินพุดพีแอลซี X1
- D คือ เอาท์พุตพีแอลซี X2
- E คือ ไฟเลี่ยงพีแอลซี
- F คือ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ประกอบด้วย 1.(แดง) 2.(เขียว) จากซ้ายไปขวา ตามลำดับ
- G คือ เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ ประกอบด้วย 1.(ดำ) 2.แดง) จากซ้ายไปขวา ตามลำดับ

H คือ เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน ประกอบด้วย 1.ไฟบวก 2.กราวด์ 3.ไฟลบ จากซ้ายไปขวา ตามลำดับ

I คือ เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน ประกอบด้วย 1.(ดำ) 2.(แดง) จากซ้ายไปขวา ตามลำดับ

J คือ สัญญาณไฟ ประกอบด้วย 1.ไฟเขียว(เขียว) 2.ไฟเหลือง(เหลือง) 3.ไฟแดง(แดง) 4.

ลำโพง(ฟ้า) 5.ไฟลบ(ดำ) จากซ้ายไปขวา ตามลำดับ





- 1. อุปกรณ์กรองสัญญาณรบกวนที่มาจากระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
- 2. อุปกรณ์แปลงไฟและจ่ายไฟเข้าสู่ระบบ
- อุปกรณ์ชาร์จไฟให้แบตเตอรี่
- 4. อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากการเกิดไฟกระชาก
- 5. สะพานไฟ 220 โวลท์
- 6. สะพานไฟแบตเตอรี่
- 7. โมเด็ม
- 8. อุปกรณ์รักษาแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
- 9. วงจรควบคุมระบบ
- 10. อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากการเกิดฟ้าผ่า



# การแสดงข้อมูลบนหน้าจอ

การแสดงข้อมูลปัจจุบัน

เมื่อกดปุ่ม F1 หน้าจอจะแสดงข้อมูลปัจจุบันขึ้นมา



Rain 12 H. คือ ปริมาณฝนที่ตกสะสม 12 ชั่วโมงย้อนหลัง จาก เวลาที่อ่าน หน่วยเป็นมิลลิเมตร

Temperatureคือค่าอุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียสMois.คือค่าความชื้นในดินหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์Water Levelคือค่าระดับน้ำ(ถ้ามี)หน่วยเป็นเมตร



#### การตรวจสอบค่ากำหนดในหน้าจอ

เมื่อต้องการตั้งค่าในโปรแกรม ให้กดปุ่ม F2 หน้าจอจะแสดง วัน/เดือน/ปี และเวลาปัจจุบันของเครื่อง แสดงรหัสเครื่อง (ID) ซึ่งจะต้องตรงกับโมเด็ม ให้ทำการตรวจสอบทุกครั้งที่เข้าทำการ ตรวจสอบฯสถานี จากนั้นให้ทำการป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ โหมดการตั้งค่า และตรวจสอบ



กดรหัส <1234>



# **การกำหนดค่าหลักของเครื่อง** มีอยู่สามส่วน คือ

 การกำหนดค่าสเกลของระบบหลัก (ตั้งมาแล้วจากโรงงาน ไม่ จำเป็นต้องตั้งใหม่)

Analog (	Chane	l:0	
Unit : 2	Min	Max	
Eng.	0	0	
Scl. [mm.]	0	5	

กรณีที่หน่วยในหน้าจอกลายเป็นเครื่องหมายดอกจัน \* หรือค่า ต่างๆ ผิดปกติ ให้ตรวจสอบดังนี้

Analog	Chanel	:0	Analog	Chanel	.:1
Unit : 2	Min	Max	Unit : 0	Min	Max
Eng.	0	0	Eng.	0	1500
Scl. [mm]	0	5	Scl. [°C]	0	1500
l	เ้ำฝน		ខ្	ณหภูมิ	
Analog	Chanel	:2	Analog	Chanel	.:3
Analog Unit : 1	Chanel Min	: 2 Max	Analog Unit : 1	Chanel Min	.:3 Max
Analog Unit : 1 Eng.	Chanel Min 0	.:2 Max 32767	Analog Unit : 1 Eng.	Chanel Min 0	.:3 Max 32767
Analog Unit : 1 Eng. Scl. [%]	Chanel Min 0 0	: 2 Max 32767 1000	Analog Unit : 1 Eng. Scl. [m]	Chanel Min 0 0	.:3 Max 32767 1500

Analog Chanel : 4								
Unit : 1	Min	Max						
Eng.	0	32767						
Scl. [%]	0	1000						

การตั้งเกณฑ์การเตือนภัย จากปริมาณน้ำฝนสะสม (R) และจาก ค่าระดับน้ำที่ตรวจวัด (L) ซึ่งมีการกำหนดเป็นค่าพื้นฐานไว้โดย สามารถปรับค่าให้เหมาะสมตามพื้นที่ได้ดังนี้

/	Alarm	Set		
G	Y	R	Max	
R. 55	65	80	150.0	ช่วงห่างของการดัง (นาที)
L. 15	25	30	15.00	ระยะเวลาในการดัง (วินาที)

ความชื้นในดินระดับที่ 2

ระดับที่ 1 G เขียว จะดังทุก 20 นาที ดังนานเป็นเวลา 10 วินาที ระดับที่ 2 Y เหลือง จะดังทุก 15 นาที ดังนานเป็นเวลา 10 วินาที ระดับที่ 3 R แดง จะดังทุก 3 นาที ดังนานเป็นเวลา 10 วินาที

#### การกำหนดการแสดงผลหน้าจอหลัก

กดเลข 8 คือ การกำหนดให้แสดง หรือไม่แสดงค่าความชื้นในดินระดับ ที่สอง ในกรณีที่ไม่ได้ต่ออุปกรณ์

กดเลข 9 คือ การกำหนดให้แสดง หรือไม่แสดงค่าระดับน้ำ ในกรณีที่ ไม่ได้ต่ออุปกรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อ การ อ่านค่าหน้าจอ และป้องกันการ สับสน

Select Actu	ial I	DATA
7: Scl Default	:	
8: Mois2	:	OFF
9: Water Level	:	ON

การตั้งค่ารหัสเครื่องและตั้งเวลา Reset โมเด็ม



เป็นการกำหนดค่า ID และ Group การสื่อสารกันระหว่างระบบ ซึ่งค่านี้ต้องตรงกันกับค่าที่ติดไว้ที่โมเด็ม และค่านี้เองจะทำให้ ระบบส่วนกลางสามารถมองเห็นเครื่องที่กำหนดนี้ได้ด้วย



# การตั้งค่าวันที่และเวลา

การตั้งค่าวันที่และเวลา ทำได้โดยการกดปุ่มตัวเลขบนหน้าจอ ตามวันและเวลาปัจจุบัน โดยตัวเลขจะกระพริบทีละชุด ตามวัน เดือนปีและเวลา เมื่อกดตั้งค่าแล้ว กด Enter หน้าจอก็จะ กระพริบในตัวเลขชุดถัดไป ทำจนถึงตัวเลขชุดสุดท้าย แล้วกด F2 หน้าจอก็จะเซ็ตวันเวลาตามที่กำหนด

#### การกำหนดเวลาที่จะทำการปิดและเปิดโมเด็ม



การกำหนดเวลาที่จะทำการปิดและเปิดโมเด็ม เพื่อให้ระบบทำ การติดต่อกับเครือข่ายซ้ำ ทุกๆ 15 วัน (กำหนดแล้วจากโรงงาน ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งค่ากำหนด)



# วิธีการเข้าสู่โหมดทดสอบของระบบเตือนภัยฯ

Rain Test

0.0

mm

## กดรหัส <6789>

#### 1. ทดสอบการวัดปริมาณน้ำฝน และระบบเตือนภัย

ในโหมดทดสอบระบบนี้ ออกแบบมาไว้เพื่อทดสอบระบบ เช่น น้ำฝน การ เตือนภัยทุกระดับ แต่จะไม่ทำการบันทึกค่าใดๆ ทั้งสิ้นจนกว่าจะออกจาก โหมดทดสอบนี้

#### วิธีการทดสอบ

- ทดสอบน้ำฝนโดยการตวงน้ำใส่กระบอกตวงขนาด 10 มิลลิเมตร แล้ว ค่อยๆ เทน้ำลงในเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ และอ่านค่าบน หน้าจอ (ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 8.0-12.0 มิลลิเมตร)
- ทดสอบการเตือนระดับที่ 1 G สัญญาณเตือนภัยสีเขียว โดยกดเลข 5
- ทดสอบการเตือนระดับที่ 2 Y สัญญาณเตือนภัยสีเหลือง โดยกดเลข 6
- ทดสอบการเตือนระดับที่ 3 R สัญญาณเตือนภัยสีแดง โดยกดเลข 7
  \*\*\* กด F3 หรือ F1 เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักทุกครั้ง เมื่อทดสอบเสร็จ\*\*\*

#### 2. การปิดระบบเสียงและแสงเตือนภัย

ทำได้โดยให้หน้าจออยู่ในเมนูแสดงผลหลัก หรืออยู่ในโหมดทดสอบระบบ

กดเลข	0	เมื่อต้องการปิดระบบแสงเตือนภัย
กดเลข	1	เมื่อต้องการปิดระบบเสียงเตือนภัย



เมื่อต้องการเปิดระบบแสงหรือเสียงให้กดเลขดังกล่าวอีกหนึ่งครั้งจนแสงไฟ ในตัวเลขนั้นดับลง ก็จะเป็นการเปิดระบบแสงหรือเสียงดังเดิม

## การตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลเบื้องต้น

- ตรวจสอบสถานะไฟของโมเด็ม ถ้าไฟสีเขียวไม่กระพริบหรือติด ตลอดเวลา หรือไม่ติดเลย แสดงว่าระบบไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ให้ทำการรีเซ็ตโมเด็มใหม่ โดยการปิดสะพานไฟ นานประมาณ 1 นาที แล้วเปิดสะพานไฟใหม่
- เมื่อระบบใช้งานไปนานๆ หรือไฟสีเขียวติดตลอดเวลา (ไม่กระพริบ) ให้ ปิดเครื่องแล้วถอดซิมการ์ดออกมาทำความสะอาด โดยใช้ยางลบดินสอ ที่คุณภาพดี ลบทำความสะอาดที่แผ่นทองเหลืองหน้าสัมผัสของซิม การ์ด แล้วใส่กลับเข้าที่เดิม และเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ไฟสีเขียวจะติด ้ค้างประมาณ 1-2 นาที และจะกลับมากระพริบ ซึ่งหมายถึงระบบได้ เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว แต่หากไฟสีเขียวยังติดตลอดเวลาให้ทดสอบว่าซิม การ์ดชำรุดหรือไม่ โดยการถอดมาใส่เครื่องโทรศัพท์มือถือและดู เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ดังกล่าว หากไม่ขึ้นเครือข่ายสัญญาณใดๆ แสดงว่าซิมการ์ดชำรุด ให้ดำเนินการขอใหม่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ ้ทั้งนี้ควรโทรศัพท์ประสานห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำ หลาก-ดินถล่ม ส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ โดยแจ้งชื่อสถานี และรหัส ID พร้อม Group เพื่อขอตรวจสอบการเชื่อมโยงของระบบ หากไม่ แน่ใจว่าโมเด็มทำงานปกติหรือไม่ หรือก่อนออกจากสถานีนี้เพื่อไป

ตรวจสอบสถานีใกล้เคียงต่อไป



## วิธีการถอดถาดซิมการ์ด



## การรีเซ็ตโปรแกรมหน้าจอเบื้องต้น

- 1. ปิดสะพานไฟ
- 2. ให้ปรับสวิตซ์หลังจอจากตำแหน่งปกติ SW1 = 0 , SW0 = 1
- 3. ปรับเป็น SW1 = F , SW0 = F (F อยู่ระหว่าง E กับ 0)
- 4. เปิดสะพานไฟ แล้วรอประมาณ 1 นาที แล้วปิดสะพานไฟ
- 5. กลับมาปรับสวิตซ์ให้อยู่ในตำแหน่งปกติ คือ SW1 = 0 , SW0 = 1
- 6. เปิดสะพานไฟแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
- 7. หากหน้าจอไม่สามารถทำงานได้ปกติให้ลงโปรแกรมหน้าจอใหม่



กดปุ่มปลดล็อคค้างไว้
 ดึงถาดซิมการ์ดออกมา





# วิธีการลงโปรแกรมหน้าจอ

## การลงโปรแกรมหน้าจอเบื้องต้น

สำหรับในกรณีที่โปรแกรมหน้าจอหลักเกิดเสียหายจนไม่สามารถแสดง ผลได้ หรือมีความผิดปกติ เช่น ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นสูงผิดปกติ ตรวจสอบแล้วไม่ได้มาจากเซนเซอร์วัดน้ำฝนชำรุด หรือ เมื่อรีเซ็ตเครื่อง แล้วไม่จำค่า ID และ Group หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังจอแล้วยังไม่ จำค่าเช่นเดิม เจ้าหน้าที่สามารถทำการลงโปรแกรมได้ใหม่โดยใช้อุปกรณ์ ดังนี้

- 1. คอมพิวเตอร์ Notebook
- 2. สายแปลงสัญญาณจาก USB เป็น RS232
- 3. สายต่อ RS232 เข้าหน้าจอ
- 4. CD โปรแกรมหน้าจอ

เมื่อต่อทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้ว ให้ตั้งค่า COM Port ในคอมพิวเตอร์ให้ เป็น COM 1 แล้วจึงต่อสาย RS232 เข้ากับหลังจอ (เอาสายโมเด็มเดิม ออก) แล้วเปิดสะพานไฟ จากนั้นให้เรียกโปรแกรมในแผ่น CD เรียกใช้ File ชื่อ Start แล้วรอจนเสร็จสิ้นขั้นตอน หลังจากลงโปรแกรมใหม่แล้ว ให้ทำการตั้งค่า ID และ Group จอให้ตรงกับโมเด็ม แล้วปิด-เปิดเครื่อง ใหม่หนึ่งครั้ง



## การเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังจอ

ในกรณีที่ค่า ID และ Group เปลี่ยนไปทุกครั้งที่ปิด-เปิดเครื่องใหม่ นั่นแสดงว่าแบตเตอรี่หลังจอหมด ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อน ใหม่ โดยปกติแล้วอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะได้ได้ประมาณ 3 ปี เพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ของจอทุกๆ 3 ปี



 วิธีการเปลี่ยนทำได้โดยเอาแบตเตอรี่เก่าออกแล้วใส่ก้อนใหม่เข้า ไปแทนที่ได้ทันที โดยไม่ต้องปิดสะพานไฟ เพื่อป้องกันการ เปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ



#### ตารางการตรวจสอบ บำรุงรักษา และดูแลเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สถานีเตือนภัยในแต่ละปี

การบำรุงรักษา I = ตรวจสอบการทำงาน เปลี่ยนเมื่อจำเป็น R = ปิด-เปิดระบบ (POWER RESET)

C = ทำความสะอาด

X = เปลี่ยน

ระยะเวลาการตรวจเซ็ค												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
รายการเครื่องมือและอุปกรณ์												
1. ระบบจ่ายไฟหลัก (Power Supply)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
ชุดแปลงไฟ (Switching)	-	-		-	-		-	-	Ι	-	-	Ι
ชุดสะพานไฟ (Circuit Breaker)	-	-	С	-	-	С	-	-	С	-	-	С
ชุดป้องกันไฟกระชาก (Surge Protective)	-	-	-	-	-	Ι	-	-	-	-	-	Ι
สายไฟและจุดเชื่อมต่อ	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	I
2. ระบบไฟสำรอง (Power Backup)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
ชุดสะพานไฟ (Circuit Breaker)	-	-	С	-	-	С	-	-	С	-	-	С
ชุดประจุไฟ (UPS)	-	-	Ι	-	-	Ι	-	-	Ι	-	-	Ι
ชุดแบตเตอรี่ (Battery)	-	-		-	-		-	-		-	-	Х
3. ระบบสั่งงาน	Ι	Ι	Ι	Ι			Ι	Ι				I
แผงวงจรสั่งงาน (Control Circuit Board)	Ι	Ι	Ι	Ι					Ι			
4. ระบบสื่อสาร	Ι	Ι	Ι	Ι			Ι	Ι				I
โมเด็ม (GPRS Modem)			ตรวจ	สอบสาย	J RS232	2 และข้	วต่อสาย	อากาศอ	วย่างสม่ <sup>ะ</sup>	าเสมอ		
ไฟแสดงการทำงาน*	I	Ι	I	Ι	Ι	Ι	I	I	Ι	Ι	Ι	Ι
ซิมการ์ด (SIM Card)	-	С	-	С	-	С	-	С	-	С	-	С
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า	ถอดออกมาตรวจสอบและทำความสะอาดขั้วทุก 3 เดือน											
สายและตัวเสาอากาศ	·····	ตรว	จสอบส	ายขั้วต่อ	และตัวเ	สาอากา	าศให้อยู่	ในสภาง	งปกติอย่	างสม่ำเ	สมอ	
5. ระบบประมวลผล (PLC)	-	-	Ι	-	-		-		Ι	-	-	I
ค่ากำหนดต่างๆ ในโปรแกรม	-	I	-	I	-		-	l	-		-	Ι
จอแสดงผล	-	-		-	-		-	-	Ι	-	-	Ι
6. ตัวตู้	-	-	Ι	-	-	Ι	-	-	Ι	-	-	Ι
ช่องระบายอากาศ	-	-	С	-	-	С	-	-	С	-	-	С
ช่องต่อสาย	-	-	I	-	-		-	-	Ι	-	-	Ι
7. ระบบเตือนภัย	Ι	Ι	Ι	Ι	Ι	Ι	I		Ι	Ι	Ι	I
ลำโพงเสียง	-	-		-	-		-	-	Ι	-	-	Ι
หลอดไฟ 3 สี	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I
สายไฟและจุดเชื่อมต่อ	-	-	I	-	-		-	-	Ι	-	-	Ι
8. ระบบตรวจวัด	-	Ι	-	Ι	-	Ι	-	Ι	-	Ι	-	Ι
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน	-	I	-		-	С	-	I	-	I	-	С
เครื่องวัดระดับน้ำ**	-	Ι	-	Ι	-	I	-	Ι	-	Ι	-	Ι
วงจรควบคุมการทำงานของเครื่องวัดระดับน้ำ (Encoder Box) ***	-		-		-		-	I	-		-	I
ชุดตรวจวัดอุณหภูมิและหัววัด	-	-	С	-	-	С	-	-	С	-	-	С
เครื่องวัดความชื้นในดิน	-	-	-	-	-	С	-	-	-	-	-	С

เครองวดความชนเนดิน | - | - | - | - | C | - | - | - | - | C \* ไฟแสดงสีเขียวต้องกระพริบ ถ้าไฟไม่กระพริบหรือไฟเขียวค้างให้ตรวจสอบ โดยปิด-เปิดสะพานไฟหลัก ตรวจสอบสายอากาศและขั้วต่อ ทำความสะอาด ชิมการ์ด ตรวจสอบเครือข่าย 3G/GPRS

\*\* ตรวจสอบโดยดูค่าความถูกต้องของการตรวจวัด ปรับแต่งและหล่อลื่นระบบโช่รวมถึงจานหมุน

\*\*\* ตรวจสอบว่าไฟอยู่ที่ตำแหน่ง N (ไฟสีเขียว) หรือไม่ ถ้าไม่ให้ยกโซ่ที่เครื่องวัดระดับน้ำ และหมุนจาน หมุนจนกว่าไฟจะอยู่ที่ตำแหน่ง N และค่าระดับน้ำ ที่แสดงอยู่บนหน้าจอแสดงผลต้องตรงกับระดับน้ำจริงที่อ่านได้จากเสาวัดระดับน้ำแบบตั้ง

35

#### แบบบันทึกข้อมูลสถานีสำหรับเจ้าหน้าที่

$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	เถานีบ้าน		ตำบล		อำเภอ		จังหวัด	
Image: section of the section of th	วันเดือนปี	น้ำฝนธรรมดา	น้ำฝน ลัตโบมัติ โกร์	ความขึ้นในดิน (%)	อุณหภูมิ(องศา เซลเซียส)	ระดับน้ำ (เมตร)	หมายเหตุ	ลงชื่อ
Image: state of the state of								
Image: state of the state of								
Image: state stat								
Image: state s								
Image: state in the state i								
Image: state of the state o								
Image: state of the state								
Image: state stat								
Image: state of the state of								
Image: state s								
Image: state s								
Image: state stat								
Image: state of the state								
Image: state stat								
Image: state s								
Image: state of the state of								
Image: state of the state								
Image: state of the state								
Image: state of the state								



ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเดือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่ม ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 เลขที่ 297/1 หมู่ที่ 13 ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6680 / 0-4333-0760 โทรสาร 0-4324-6680 http://water.dwr.go.th/wro4