

# គ្រឿងអាមេរិក

## សេចក្តីថ្លែងការណ៍នាំប្រជាជាតិ



# รูปแบบของกรรมทรัพยากร้ำ

## ขนาดอัตราการผลิต 10 และ 20 ลบ.ม./ชม.

# สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ<sup>๒</sup> กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ISBN 974-9929-10-1



# คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา

## ระบบประปาพิวติน

### รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ



สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ<sup>๑</sup>  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ISBN 974-9929-10-1

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2553 จำนวน 400 เล่ม

## คณะผู้จัดทำ

### ที่ปรึกษา

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

นางเทวารักษा เครือคล้าย

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ

### คณะผู้จัดทำ

นางสุธีราพร นิมิตกุลไพบูลย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7

นางนริศรา นวกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6

นายประพันธ์ อัํสาสกุล

นายช่างเทคนิค 6

นายพอจิตต์ ขันทอง

นายช่างโยธา 6

นายพงศ์พัฒน์ เสนอคำ

วิศวกร 4

นายดุลยธรรม ทวิชสังข์

วิศวกร 4

นายเจริญชัย จิราชัยรัตน์สิน

นายช่างโยธา 4

## คณะผู้แก้ไขปรับปรุง

### ที่ปรึกษา

นายสมนึก สุขช่วย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

นางเทวารักษा เครือคล้าย

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ

### คณะผู้แก้ไขปรับปรุง

นายพอจิตต์ ขันทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

นายดุลยธรรม ทวิชสังข์

วิศวกร ระดับชำนาญการ

นายเจริญชัย จิราชัยรัตน์สิน

วิศวกร ระดับปฏิบัติการ

นายเดกสันต์ ยังนิ่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

นายสมชาย บุณยะหุตานนท์

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

นายสมชาย ยิ่งผล

พนักงานตรวจทานข้อมูล

# คำนำ

ระบบประปาหมู่บ้าน เป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มีความจำเป็นอย่างหนึ่งในชุมชน หรือองค์กร ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ควบคุมการผลิต ผู้บริหาร ผู้บริโภค และภาครัฐ ที่จะต้องให้ ความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการ จึงจะสามารถให้ระบบประปาแห่งนั้นสามารถดำเนินการไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในด้านการจัดทำแหล่งน้ำ และออกแบบระบบประปาให้แก่ชุมชน โดยการให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการให้ มีความเหมาะสมกับท้องถิ่น ซึ่งนอกจากการออกแบบระบบประปาหมู่บ้านแล้ว ต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารกิจกรรมระบบ ประปาอีกด้วย โดยให้การอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา ระบบประปาย่างถูกต้อง ไม่ใช่เพื่อให้มีหลักประกันว่าจะมีน้ำ ประปามีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอต่อต้นทุนที่ต้องการ แต่เพื่อช่วยให้ระบบประปามีอายุการใช้งานที่ยืนยาวและคุ้มค่า กับงบประมาณที่รัฐบาลได้ลงทุนไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทให้ดีขึ้น

กรมทรัพยากรน้ำจึงได้จัดทำคู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา สำหรับระบบประปาผิดน้ำ รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ ขนาดอัตราผลิต 10 และ 20 ลบ.ม./ชม. ขึ้นมา โดยได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาจาก คู่มือ ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านของกรมอนามัย (เดิม)

กรมทรัพยากรน้ำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้คงจะเป็น ประโยชน์แก่ผู้ควบคุมการผลิตระบบประปากำลังข้อเสนอแนะ ประการใด กรมทรัพยากรน้ำ ขอน้อมรับด้วยความยินดี

กรมทรัพยากรน้ำ<sup>๒</sup>  
มีนาคม 2548

# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทที่ 1 กระบวนการผลิตน้ำประปาพิวิดิน .....	1
บทที่ 2 การเตรียมการผลิตน้ำประปา .....	9
1. การเตรียมความพร้อมของระบบน้ำดิบ .....	10
1.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ .....	10
1.2 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม .....	11
2. การเตรียมความพร้อมของระบบผลิตน้ำ .....	23
2.1 การตรวจสอบและปรับตั้งปั๊มงานน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำ .....	23
2.2 ระบบสร้างตะกอนและระบบรวมตะกอน .....	24
2.3 ถังตะกอน .....	25
2.4 ถังกรอง .....	26
2.5 ถังน้ำใส .....	30
2.6 การเตรียมและปรับตั้งอัตราการจ่ายสารเคมี .....	31
3. การเตรียมความพร้อมของระบบจ่ายน้ำ .....	54
3.1 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดีและระบบควบคุม .....	54
3.2 หอดึงสูง .....	54
3.3 ท่อเมนจ่ายน้ำประปา .....	56
บทที่ 3 การผลิตน้ำประปา .....	57
1. ระบบน้ำดิบ .....	58
2. ระบบผลิตน้ำ .....	60
3. ระบบจ่ายน้ำ .....	62
4. การล้างหน้าทรายกรอง .....	66
5. การปรับอัตราการจ่ายสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาวให้เหมาะสม .....	72
6. การปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนให้เหมาะสม .....	73
บทที่ 4 การบำรุงรักษาระบบประปาพิวิดิน .....	75
1. การบำรุงรักษาระบบน้ำดิบ .....	76
1.1 การบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ .....	76
1.2 การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม .....	77
1.3 การบำรุงรักษาท่อส่งน้ำดิบ .....	78


2. ການບໍາງວັກຊາຮະບບພລິຕົນໜ້າປະປາ	79
2.1 ການບໍາງວັກຊາດັ່ງສ້າງຕະກອນແລະດັ່ງຕກຕະກອນ	79
2.2 ການບໍາງວັກຊາດັ່ງກຮອງ	79
2.3 ການບໍາງວັກຊາດັ່ງນໍ້າໄສ	79
3. ການບໍາງວັກຊາຮະບບຈ່າຍນ້າປະປາ	80
3.1 ການບໍາງວັກຊາເຄື່ອງສູບນ້ຳດີແລະຮະບບຄວບຄຸມ	80
3.2 ການບໍາງວັກຊາເຄື່ອງຈ່າຍສາຣເຄມີ	80
3.3 ການບໍາງວັກຊາຫອດັ່ງສູງ	81
3.4 ການບໍາງວັກຊາທ່ອມເມນຈ່າຍນ້ຳ	81
ບຽບນານຸກຮມ	84
ກາຄົນວກ	87
1. ກາງຕວາຈສອບຄວາມເໝາະສົມຕ່ອກກາງຕະກອນຂອງນ້ຳດີບ	89
2. ກາງຕວາຈສອບຄວາມເປັນກາດ-ດ່າງຂອງນ້ຳດີບ	91
3. ກາງວັດຄວາມໜຸ່ນ	93
4. ກາງດູແລດນເອງຂນະເຕີຍມສາຣລະລາຍຄລອວິນ	97
5. ກາງຕວາຈວິເຄາະໜີປົມານຄລອວິນຫລັງເລື້ອ	98
6. ຮາຍລະເອີ້ດອຸປະນົມຄວບຄຸມກາງທຳງານຂອງເຄື່ອງສູບນ້ຳ	101
7. ອາກາຣແລະສິ່ງທີ່ອາຈເປັນສາເຫດຖໍາໃຫ້ເຄື່ອງສູບນ້ຳໜັບເມີສີເບີລ ມີການທຳງານຫຼືມີປົມາຫາ ແລະວິທີແກ້ໄຂ	105
8. ອາກາຣແລະສິ່ງທີ່ອາຈເປັນສາເຫດຖໍາໃຫ້ເຄື່ອງສູບນ້ຳຫຍຍໂໝ່ ມີການທຳງານຫຼືມີປົມາຫາ ແລະວິທີແກ້ໄຂ	107
9. ອາກາຣແລະສິ່ງທີ່ອາຈເປັນສາເຫດຖໍາໃຫ້ເຄື່ອງຈ່າຍສາຣເຄມີ ມີການທຳງານຫຼືມີປົມາຫາ ແລະວິທີແກ້ໄຂ	110
10. ກາງຕວາຈສອບຮະບບຄວບຄຸມ	112
ສຕານທີ່ຕິດຕ້ອ	116

# กระบวนการผลิตน้ำประปาพิวติน



การผลิตน้ำประปาที่ใช้แหล่งน้ำผิดนิเป็นแหล่งน้ำดิบ เริ่มจากสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำผิดนิเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อกำจัดตะกอนความชุน โดยน้ำดิบจะถูกส่งเข้าสู่ระบบสร้างตะกอน (ระบบกวนเร็ว) ซึ่งจะมีการเติมสารละลายน้ำส้มและสารละลายน้ำปูนขาว เพื่อทำลายเสถียรภาพของความชุนที่ปนอยู่ในน้ำดิบ (ซึ่งการเติมสารละลายน้ำปูนขาวขึ้นอยู่กับค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) และระดับ pH ของน้ำดิบ ถ้าต้องทดสอบความเหมาะสมต่อการรวมตะกอนของน้ำดิบแล้ว พงว่าเติมน้ำปูนขาวแล้วมีการรวมตะกอนดีกว่าไม่เติม หรือน้ำดิบมี pH ต่ำกว่า 6.5 ให้เติมสารละลายน้ำปูนขาว) โดยการเปิดจ่ายสารละลายน้ำส้มและสารละลายน้ำปูนขาวหลังเดินเครื่องสูบน้ำดิบ หลังจากนั้นน้ำจะไหลผ่านระบบรวมตะกอน (ระบบกวนช้า) ที่มีลักษณะเป็นคลองให้น้ำไหลวนเวียนไปมาเรียกว่า คลองวนเวียน เพื่อให้ความชุนที่ถูกทำลายเสถียรภาพแล้วรวมตัวกันเป็นก้อนตะกอนขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ฟลีโอด น้ำที่มีตะกอนจะไหลออกจากการคลองน้ำเวียนเข้าสู่ถังตะกอน น้ำที่ไหลเข้าสู่ถังตะกอนจะมีความเร็วลดลง เนื่องจากถังตะกอนมีขนาดใหญ่กว่าและทำให้ตะกอนที่ปนมากับน้ำจะตกลงสู่ก้นถังตะกอน น้ำใสจะไหลออกจากการถังตะกอนเข้าสู่ถังกรอง ซึ่งจะกำจัดตะกอนขนาดเล็กที่หลุดบ่นมากับน้ำที่ไหลจากถังตะกอน น้ำที่ผ่านการกรองจะไหลจากถังกรองเข้าสู่ถังน้ำใส เมื่อน้ำเกือบเต็มถังน้ำใสให้เปิดเครื่องสูบน้ำดีสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอถังสูง ในขณะเดียวกันจะมีการจ่ายสารละลายน้ำรีนด้วยเครื่องจ่ายสารละลายน้ำรีนเพื่อม่าเรื่อโรค เมื่อน้ำเกือบเต็มหอถังสูงจึงทำการเปิดประตูน้ำด้วยน้ำจากหอถังสูงให้ผู้ใช้น้ำผ่านมาตรฐานด้านน้ำ โดยทำการสูบน้ำขึ้นหอถังสูงไปพร้อมกับการจ่ายน้ำบริการประชาชน เมื่อน้ำเต็มหอถังสูงให้หยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี (ในการนี้ที่มีการติดตั้งสวิตซ์ลูกloy ในหอถังสูงเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี สวิตซ์ลูกloy จะทำงานตัดกระแสไฟฟ้า ทำให้เครื่องสูบน้ำดีหยุดทำงาน) ทำการกรองน้ำต่อไปจนกว่าน้ำเกือบเต็มถังน้ำใส จึงหยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบ (ในการนี้ที่ติดตั้งสวิตซ์ลูกloy ในถังน้ำใส เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบ สวิตซ์ลูกloy จะทำงานตัดกระแสไฟฟ้า ทำให้เครื่องสูบน้ำดิบหยุดทำงาน) เมื่อประชาชนมีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้ปริมาณน้ำในหอถังสูงลดลง เมื่อปริมาตรน้ำในหอถังสูงลดลงเหลือประมาณ 1/3 ของความจุ เครื่องสูบน้ำดีจะสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอถังสูงอีกครั้ง (ในการนี้ที่มีการติดตั้งสวิตซ์ลูกloy ในหอถังสูงเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี สวิตซ์ลูกloy จะทำงานจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่เครื่องสูบน้ำดีสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอถังสูง) และเมื่อน้ำในถังน้ำใสมีปริมาตรลดลงเหลือประมาณ 1/2 ของความจุ ให้เปิดเครื่องสูบน้ำดิบสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิดนิเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และทำการกรองน้ำลงถังน้ำใสอีกครั้งหนึ่ง (ในการนี้ที่ติดตั้งสวิตซ์ลูกloy ในถังน้ำใสเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบ สวิตซ์ลูกloy จะทำงานจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องสูบน้ำดิบทางาน สูบน้ำจากแหล่งน้ำผิดนิเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ) เมื่อประชาชนใช้น้ำน้อยลงอาจจะเนื่องมาจากได้ใช้อย่างเพียงพอแล้วหรือเกินระยะเวลาการใช้น้ำสูงสุดแล้ว อาทิเช่น เริ่มจะเป็นเวลาสายแล้วหรือดึกเกินไปแล้ว ซึ่งประชาชนเริ่มไปทำงานนอกบ้านหรือพักผ่อนปริมาณน้ำในหอถังสูงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มหอถังสูง จะต้องปิดเครื่องสูบน้ำดี หรือสวิตซ์ลูกloy จะทำงานตัดกระแสไฟฟ้าให้แก่เครื่องสูบน้ำดี แต่เครื่องสูบน้ำดิบยังคงสูบน้ำเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และกรองต่อไปจนน้ำเกือบเต็มถังน้ำใสจึงหยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบและหยุดการจ่ายสารละลายน้ำส้มและสารละลายน้ำปูนขาว การทำงานของระบบประปาผิดนิจะมีวัฏจักรการทำงานเช่นนี้

## กระบวนการผลิตน้ำประปาพิวติน



รูปที่ 1 กระบวนการผลิตน้ำประปาผิวดิน




เมื่อทราบถึงขั้นตอนการทำงานของระบบประปาพิวเดินแล้ว ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องทราบถึงหน้าที่ขององค์ประกอบในระบบประปา มีรายละเอียด ดังนี้

## 1. ระบบน้ำดิบ ประกอบด้วย


1.1 **แหล่งน้ำพิวเดิน** ได้แก่ แม่น้ำ น้ำตก ห้วย หนอง คลองบึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฝาย สรน้ำ เป็นต้น เป็นแหล่งน้ำที่จะนำไปใช้ในการผลิตเป็นน้ำประปาซึ่งต้องคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณของแหล่งน้ำพิวเดินให้เหมาะสมเพียงพอต่อการผลิตเป็นน้ำประปา



1.2 **เครื่องสูบน้ำดิบ** ใช้สำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำพิวเดินส่งไปผลิตเป็นน้ำประปา ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโซ่ อาจติดตั้งอยู่ในโรงสูบน้ำบนพื้นดิน หรือติดตั้งในโรงสูบแพลตฟอร์มแล้วแต่ความเหมาะสม ในบางครั้งเครื่องสูบน้ำดิบของระบบประปาพิวเดินอาจเป็นเครื่องสูบน้ำชั้บเมซซิเบล ซึ่งติดตั้งในระบบรับน้ำดิบที่เรียกว่า ถังกรองใต้น้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแหล่งน้ำ และพื้นที่ ที่ใช้ในการก่อสร้าง



1.3 **ท่อส่งน้ำดิบ** ใช้สำหรับเป็นท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำดิบมาจัดระบบผลิตประปางานมากจะใช้ท่อเหล็กอबสंगกสี



↑ รูปที่ 5 เครื่องสูบน้ำดิบติดตั้งในถังกรองใต้น้ำ

## 2. ระบบเพลิตน้ำ ประกอบด้วย

- 2.1 ระบบสร้างตะกอน ออกแบบโดยใช้ไฮดรอลิกจัม น้ำดิบจะไหลผ่านไฮดรอลิกจัมอย่างรวดเร็วและจะจ่ายสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาวเข้าผสมกับน้ำดิบที่ไหลผ่านไฮดรอลิกจัม และเพื่อให้ตะกอนน้ำดิบถูกทำลายเสียรุกราน
- 2.2 ระบบรวมตะกอน ออกแบบโดยใช้คลองวนเวียน ทำหน้าที่กวนช้าน้ำดิบเพื่อให้น้ำที่ถูกผสมด้วยสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาวแล้ว ไหลผ่านคลองวนเวียนเพื่อให้ตะกอนของน้ำดิบรวมตัวกันมีขนาด และน้ำหนักเพิ่มขึ้น
- 2.3 ถังตกตะกอน ทำหน้าที่รับน้ำจากการบรวมตะกอน ความเร็วของน้ำที่ไหลเข้าถังตกตะกอนจะลดลง จึงทำให้ตะกอนน้ำดิบที่มีน้ำหนัก ตกตะกอนลงกันถังตกตะกอน
- 2.4 ถังกรองน้ำ ทำหน้าที่รับน้ำจากถังตกตะกอน ภายในถังกรองจะบรรจุทรัพย์กรองและกรุดกรองเรียงเป็นชั้นๆ เพื่อทำหน้าที่ช่วยในการกรองตะกอนความชุ่นขนาดเล็กของน้ำดิบที่หลุดมาจากการตกตะกอน ให้ติดค้างบริเวณชั้นทรัพย์กรอง
- 2.5 ระบบผ่าเชื้อโรค ใช้การเติมสารละลายคลอริน เพื่อผ่าเชื้อโรคในน้ำประปา
- 2.6 ถังน้ำใส ทำหน้าที่กักเก็บน้ำที่ผ่านจากถังกรองน้ำมาเก็บไว้ในถังน้ำใส

## 3. ระบบจ่ายน้ำ ประกอบด้วย

- 3.1 เครื่องสูบน้ำดี ใช้สำหรับสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอถังสูง เพื่อจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำ เครื่องสูบน้ำดีจะเป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
- 3.2 หอถังสูง ทำหน้าที่สร้างแรงดันน้ำและรักษาแรงดันน้ำให้สม่ำเสมอ เพื่อจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำ
- 3.3 ท่อเม่นจ่ายน้ำ ทำหน้าที่จ่ายน้ำประปางจากหอถังสูงส่งไปให้ผู้ใช้น้ำโดยผ่านมาตรฐาน ท่อเม่นจ่ายน้ำส่วนใหญ่จะใช้เป็นท่อพีวีซี และท่อเหล็กอबสंगกะสี

เมื่อทราบถึงองค์ประกอบและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ในระบบประปาแล้ว ผู้ควบคุมการผลิตก็พร้อมที่จะเริ่มต้นการผลิตน้ำประปา โดยขั้นตอนในการผลิตน้ำประปา จะมีรายละเอียดดังนี้

## ก. ขั้นตอนการเตรียมการผลิตน้ำประปา

1. การเตรียมความพร้อมของระบบน้ำดิบ
  - 1.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ
  - 1.2 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม
2. การเตรียมความพร้อมของระบบผลิตน้ำ
  - 2.1 การตรวจสอบและปรับตั้งปั๊มไม่น้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำ
  - 2.2 ระบบสร้างตะกอนและระบบรวมตะกอน
  - 2.3 ถังตักตะกอน
  - 2.4 ถังกรอง
  - 2.5 ถังน้ำใส
  - 2.6 การเตรียมและปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายน้ำเคมี
3. การเตรียมความพร้อมของระบบจ่ายน้ำ
  - 3.1 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดีและระบบควบคุม
  - 3.2 หอดึงสูง
  - 3.3 ท่อ เมนจ่ายน้ำประปา

## บ. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา

1. ระบบน้ำดิบ
2. ระบบผลิตน้ำ
3. ระบบจ่ายน้ำ
4. การล้างหน้าทรายกรอง
5. การปรับอัตราการจ่ายสารละลายน้ำซึ่งและสารละลายน้ำให้เหมาะสม
6. การปรับอัตราการจ่ายสารละลายน้ำคลอรีนให้เหมาะสม

## ค. ขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบประปา

1. การบำรุงรักษาระบบน้ำดิบ
  - 1.1 การบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ
  - 1.2 การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม
  - 1.3 การบำรุงรักษาท่อส่งน้ำดิบ
2. การบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำ
  - 2.1 การบำรุงรักษาถังสร้างตะกอนและถังตักตะกอน
  - 2.2 การบำรุงรักษาถังกรอง
  - 2.3 การบำรุงรักษาถังน้ำใส
3. การบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำ
  - 3.1 การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดีและระบบควบคุม
  - 3.2 การบำรุงรักษาเครื่องจ่ายสารเคมี
  - 3.3 การบำรุงรักษาหอถังสูง
  - 3.4 การบำรุงรักษาท่อเม่นจ่ายน้ำ

## ง. ภาคผนวก

1. การตรวจสอบความเหมาะสมสมต่อการรวมตະกอนของน้ำดิบ
2. การตรวจสอบความเป็นกรด - ด่างของน้ำดิบ
3. การวัดความชื้น
4. การดูแลตนเองขณะเตรียมสารละลายคลอรีน
5. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ
6. รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
7. อาการและสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำซับเมิลสิบเบิลไม่ทำงานหรือมีปัญหา และวิธีแก้ไข
8. อาการและสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำหอยโข่งไม่ทำงานหรือมีปัญหา และวิธีแก้ไข
9. อาการและสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องจ่ายสารเคมีไม่ทำงานหรือนีปัญหา และวิธีแก้ไข
10. การตรวจสอบระบบควบคุม

# การเตรียมการพัฒนาประชา

การเตรียมความพร้อมในการผลิตน้ำประปา เป็นการตรวจสอบค์ประกอบก่อนดำเนินการผลิตน้ำประปา ซึ่งเป็นแนวทางในการเริ่มการผลิตน้ำประปาย่างถูกต้องมีรายละเอียดที่จะต้องเตรียมความพร้อม ดังนี้

## 1. การเตรียมความพร้อมของระบบน้ำดิบ

### 1.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ

ก่อนที่จะนำน้ำดิบมาใช้ในการผลิตประปา จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อน โดยสิ่งที่จะต้องตรวจสอบมีดังนี้

#### 1.1.1 ความเหมาะสมต่อการรวมตะกอนของน้ำดิบ

การเติมสารเคมีในน้ำดิบเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างตะกอนและรวมตะกอน ขึ้นอยู่กับระดับ pH และค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน้ำดิบ หากน้ำดิบมีค่าความเป็นด่างเพียงพอ ก็เติมสารสัมเพียงอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้ปูนขาว ถ้าหากน้ำมีค่าความเป็นด่างน้อย การเติมสารสัมเพียงลำพังก็ไม่อาจทำให้เกิดการรวมตัวของตะกอนได้ดี ในกรณีนี้จำเป็นต้องเติมปูนขาว เพื่อปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการรวมตัวของตะกอน วิธีการตรวจสอบความเหมาะสมต่อการรวมตะกอนของน้ำดิบ ให้ดูรายละเอียดในภาคผนวก 1

#### 1.1.2 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

pH เป็นค่าที่แสดงถึงความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด ค่า pH ขึ้นกับปริมาณของไฮโดรเจนออกอนที่แตกตัวในน้ำโดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 14 โดยค่า pH = 0 หมายถึงน้ำมีสภาพเป็นกรดมาก, pH = 14 หมายถึงน้ำมีสภาพเป็นด่างมาก และค่า pH = 7 หมายถึง น้ำที่มีสภาพเป็นกลาง

pH เป็นคุณสมบัติของน้ำ ที่สามารถวัดได้ง่ายที่สุด แต่มีบทบาทและความสำคัญ อย่างมากต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบสร้างตะกอน ระบบเติมอากาศ ระบบกำจัดความกระด้างด้วยวิธีตกลัก ระบบการปูนแต่งน้ำ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือการตกร่อง ตลอดจนระบบกำจัดน้ำเสียแบบต่าง ๆ

วิธีการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำดิบจะใช้เครื่องมือวัด pH ที่เรียกว่า พีเอชมิเตอร์ หรือใช้เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง โดยวิธีการเทียบสี ให้ดูรายละเอียดในภาคผนวก 2

#### 1.1.3 ความชุ่น (Turbidity)

เกิดจากสารที่ไม่ละลายในน้ำขนาดเล็กแขวนลอยในน้ำ เช่น ดินโคลน ทรายละเอียด หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกสาหร่ายไม่มีผลต่อสุขภาพอนามัยมากนัก แต่ทำให้น้ำน้ำไม่ชัดใส่ น้ำรังเกียจ มีผลต่อระบบการกรองทำให้เครื่องกรองอุดตันและเสียเร็วและมีผลต่อระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนเนื่องจากสารแขวนลอยจะห่อหุ้มจุลินทรีย์ไว้ทำให้คลอรีนไม่สามารถทำลายจุลินทรีย์ได้ จึงต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีความชุ่นต่ำ เพื่อให้คลอรีนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคดีขึ้น วิธีการวัดความชุ่น ให้ดูรายละเอียดในภาคผนวก 3

## 1.2 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม

ก่อนที่จะเริ่มต้นตรวจสอบปริมาณน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำ จะต้องทราบรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุมเสียก่อน โดยสิ่งที่จะต้องทราบ และต้องตรวจสอบ มีดังนี้

### 1.2.1 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดิบ


เครื่องสูบน้ำมีไว้เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้สามารถไหลจากที่ต่ำกว่าไปยังที่สูงกว่าหรือเพื่อเคลื่อนย้ายน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ที่อยู่ไกลออกไป ซึ่งส่วนมากอาศัยพลังงานในการขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังสามารถอาศัยพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานลมและแสงแดด เป็นต้น เครื่องสูบน้ำดิบที่ใช้กันมากในระบบประปาผิดนิคือ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เนื่องจากการดูแลรักษาง่าย ราคาถูก แต่ก็มีข้อเสียคือ ไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีระดับน้ำของแหล่งน้ำดิบลดต่ำกว่าระดับแกนกลางของเครื่องสูบน้ำประมาณ 6.00 เมตรขึ้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวบางพื้นที่จำเป็นต้องใช้แพลงอย่างน้ำหรือ ก่อสร้างโรงสูบน้ำในแหล่งน้ำหรือใช้เครื่องสูน้ำแบบจมใต้น้ำแทน

#### ● เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump)

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้กันแพร่หลาย ในระบบการผลิตน้ำประปา เพราะเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี และดูแลรักษาง่าย ซึ่งก่อนเดินเครื่องสูบน้ำควรตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าและเพลาขับเครื่องสูบน้ำว่าอยู่ในสภาพได้ศุนย์หรือไม่ การหมุนสะดวกหรือไม่ เครื่องสูบน้ำมีการเติมน้ำในท่อคุณให้เต็มหรือໄล่อากาศในเครื่องสูบน้ำแล้วหรือยัง ประตูน้ำท่อทางส่งต้องปิดและประตูน้ำระบายน้ำที่ประตูกันน้ำกลับปิดสนิทหรือไม่

ส่วนประกอบของเครื่องสูบน้ำ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ตัวเรือนสูบและมอเตอร์

- ตัวเรือนสูบ ลักษณะจะมีใบพัดบรรจุอยู่พร้อมทั้งมีเกนใบพัดผลลัพธ์มา เพื่อใช้ต่อเชื่อมกับมอเตอร์ เมื่อน้ำถูกสูบเข้ามาในเรือนสูบ ใบพัดจะผลิตแรงดันเพื่อส่งน้ำออกไป
- มอเตอร์ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องสูบน้ำ




รูปที่ 6 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

## ● เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสชิเบล (Submersible Pump)

การทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสชิเบล ต้องให้ตัวเรือนเครื่องสูบ และมอเตอร์จมอยู่ในน้ำ เมื่อมอเตอร์หมุนก็ทำให้ใบพัดที่ต่ออยู่กับแกนหมุนตามไปด้วย และสามารถส่งน้ำตามใบพัดแต่ละชุดออกมาน้ำให้เราใช้ เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสชิเบล มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ตัวเรือนสูบ และมอเตอร์


- **ตัวเรือนสูบ** จะมีใบพัดจำนวนหลายใบบรรจุอยู่พร้อมทั้งมีแกนใบพัดโผล่ออกมาน้ำเพื่อใช้ต่อเชื่อมกับส่วนมอเตอร์ เมื่อน้ำถูกสูบเข้ามาในเรือนสูบ ใบพัดแต่ละใบจะผลิตแรงดันเพื่อส่งน้ำออกไป ยิ่งมีจำนวนใบพัดมากเท่าไรก็จะยิ่งส่งน้ำได้สูงขึ้นเท่านั้น
- **มอเตอร์** ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องสูบน้ำ



↑ รูปที่ ๗ เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสชิเบล (ซับเมิสชิเบล)

## ● การอ่านแบบเพลทเครื่องสูบน้ำ

ตัวอย่างรายละเอียดเนมเพลทของเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง



↑ รูปที่ 8 เนมเพลทของเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง


### รายละเอียดในส่วนเครื่องสูบน้ำ

- 1 Lowara หมายถึง ยี่ห้อของเครื่องสูบน้ำ
- 2 CN32 - 160/22 หมายถึง รุ่นของเครื่องสูบน้ำ
- 3 Q100 - 400 L/min หมายถึง เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้สามารถสูบน้ำได้อยู่ระหว่าง 100-400 ลิตร/นาที (6 - 24 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)
- 4 H37-20 m หมายถึง เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้สามารถสูบน้ำสูงได้สูงระหว่าง 20-37 เมตร
- 5 H Max 37.5 m หมายถึง เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้สามารถสูบน้ำสูงได้สูงสุด 37.5 เมตร

### รายละเอียดในส่วนมอเตอร์

- 1 Motore 220M 902 1Fase 50 Hz หมายถึง เป็นมอเตอร์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 50 เฮิร์ท
- 2 14-13.2 A หมายถึง ค่ากระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์กำลังทำงาน
- 3 2.2 kW หมายถึง ขนาดของมอเตอร์ 2.2 กิโลวัตต์
- 4 3 HP หมายถึง แรงม้าซึ่งมอเตอร์ขนาด 2.2 กิโลวัตต์ เทียบเท่ากับ 3 แรงม้า
- 5 2800 min<sup>-1</sup> หมายถึง รอบการทำงานของมอเตอร์เท่ากับ 2800 รอบ/นาที
- 6 50 μF450V หมายถึง ค่าปาร์เซนเตอร์ที่ใช้ขนาด 50 ไมโครфаห์นด์ 450 โวลท์

ตัวอย่างรายละเอียดเนมเพลทของเครื่องสูบน้ำชั้บเมิสซิเบล



↗ รายละเอียดในส่วนเครื่องสูบน้ำ

↗ รายละเอียดในส่วนมอเตอร์

### ↑ รูปที่ ๙ เนมเพลทของเครื่องสูบน้ำชั้บเมิสซิเบล

#### รายละเอียดในส่วนเครื่องสูบน้ำ

- 1 GOULDS หมายถึง ยี่ห้อของเครื่องสูบน้ำ
- 2 Q 2 - 12 m³/h หมายถึง เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้สามารถสูบน้ำได้อยู่ระหว่าง 2 - 12 ลบ.ม./ชม.
- 3 H89-29 m หมายถึง เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้สามารถสูบน้ำสูงได้สูงระหว่าง 29-89 เมตร
- 4 36 GSZ 30 m หมายถึง รุ่นของเครื่องสูบน้ำ

#### รายละเอียดในส่วนมอเตอร์

- 1 Franklin Electric หมายถึง มอเตอร์รีย์ห้อ แฟรงกลิน
- 2 Model 2343277004 หมายถึง มอเตอร์ เป็นรุ่น 2343277004
- 3 HP 3 Hz 50 Volts 380 AMP. 17.0 Kw 1.1 หมายถึง มอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า ใช้กับระบบไฟฟ้าความถี่ 50 เฮิร์ท แรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์ ใช้กระแสไฟฟ้า 17 แอมป์ และใช้กำลังไฟฟ้า 1.1 กิโลวัตต์
- 4 RPM 2900 หมายถึง รอบการทำงานของมอเตอร์เท่ากับ 2900 รอบ/นาที
- 5 SF. MAX AMP 17.0 หมายถึง ค่ากระแสสูงสุด ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยเท่ากับ 17 แอมป์
- 6 PH 3 หมายถึง ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส

### 1.2.2 การตรวจสอบระบบควบคุม

ระบบควบคุมมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับมอเตอร์ ทั้งจากการขัดข้องของกระแสไฟฟ้าหรือตัวมอเตอร์เอง โดยอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบควบคุมที่ติดตั้งไว้ภายในตู้ควบคุม จะมีลักษณะและส่วนประกอบ ดังนี้

#### ส่วนประกอบภายนอกตู้ควบคุม

1. โวล์ตมิเตอร์
2. แอมป์มิเตอร์
3. หลอดไฟแสดงหยุดทำงาน (หลอดไฟสีแดง)
4. หลอดไฟแสดงการทำงาน (หลอดไฟสีเขียว)
5. หลอดไฟแสดงการโอเวอร์โหลด (หลอดไฟสีเหลือง)
6. เครื่องวัดชี้วัดการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (เข้าทิมิตเตอร์)
7. สวิตซ์ลูกศร
8. ปุ่มเปิดฝาตู้




ลักษณะภายนอกตู้ควบคุม

#### ส่วนประกอบภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ

##### แบบหอยไข่


1. เบรคเกอร์
2. เคอร์เรนท์มาร์กเมอร์
3. ฟิวส์
4. แมกเนติกคอนแทคเตอร์
5. โอเวอร์โหลดรีเลย์
6. ปุ่ม Reset เมื่อเกิดโอเวอร์โหลด



ลักษณะภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยไข่


#### ส่วนประกอบภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ

1. เบรคเกอร์
2. เคอร์เรนท์มาร์กเมอร์
3. ฟิวส์
4. แมกเนติกคอนแทคเตอร์
5. โอเวอร์โหลดรีเลย์
6. ปุ่ม Reset เมื่อเกิดโอเวอร์โหลด
7. คากปะซิเตอร์สตาร์ท
8. คากปะซิเตอร์รัน
9. โพเทนเซียลรีเลย์
10. เพสโปรดักเตอร์




ลักษณะภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ


↑ รูปที่ 10 ลักษณะและส่วนประกอบของตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 220 โวลท์



ลักษณะภายนอกตู้ควบคุม



ลักษณะภายนอกตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยข้าง



ลักษณะภายนอกตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ

### ส่วนประกอบภายนอกตู้ควบคุม

1. โอลท์มิเตอร์
2. แอมป์มิเตอร์
3. หลอดไฟแสดงหยุดทำงาน (หลอดไฟสีแดง)
4. หลอดไฟแสดงการทำงาน (หลอดไฟสีเขียว)
5. หลอดไฟแสดงการอิโอเวอร์โหลด (หลอดไฟสีเหลือง)
6. เครื่องวัดชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (เยาท์มิเตอร์)
7. สวิตซ์ลูกศร
8. ปุ่มเปิดฝ่าตู้

### ส่วนประกอบภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยข้าง

1. เบรคเกอร์
2. เคอร์เรนท์ทรานฟอร์เมอร์
3. แมกเนติกคอนแทคเตอร์
4. อิโอเวอร์โหลด รีเลย์
5. ปุ่ม Reset เมื่อเกิดอิโอเวอร์โหลด
6. เฟสโปรดักเตอร์
7. พิวส์

### ส่วนประกอบภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ


1. เบรคเกอร์
2. เคอร์เรนท์ทรานฟอร์เมอร์
3. แมกเนติกคอนแทคเตอร์
4. อิโอเวอร์โหลดรีเลย์
5. ปุ่ม Reset เมื่อเกิดอิโอเวอร์โหลด
6. เฟสโปรดักเตอร์
7. พิวส์

↑ รูปที่ 11 ลักษณะและส่วนประกอบของตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยข้าง 3 เฟส 330 โวลท์

### 1.2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม

ในที่นี่จะกล่าวถึงการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้


- ก่อนเดินเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งต้องปิดประตูน้ำด้านท่อจ่ายน้ำก่อนเพื่อเป็นการลดการกินกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ขณะเริ่มทำงาน และเปิดประตูน้ำหลังจากเครื่องสูบน้ำเริ่มทำงานแล้ว
- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งการเดินเครื่องครั้งแรกจะต้องเติมน้ำให้เต็มท่อคุณเพื่อเป็นการไล่อากาศ หากท่อคุณน้ำมีอากาศอยู่ในเส้นท่อ จะทำให้สูบน้ำไม่ขึ้น ซึ่งจะมีวิธีการเติมน้ำ ได้ 2 วิธีดังนี้ คือ
  - การเติมน้ำเข้าเครื่องสูบน้ำโดยตรง จะใช้ในกรณีที่ผลิตน้ำครั้งแรก ยังไม่มีน้ำอยู่ที่หอดังสูง ซึ่งสามารถทำได้โดย
    - เปิดประตูน้ำให้กรวยเติมน้ำ
    - กรอกน้ำลงไปในกรวยจนกระทั้งน้ำเอื่องขึ้นมาจนเติมกรวย ยังไม่ต้องปิดประตูน้ำให้กรวยรอสักพักหนึ่งสังเกตดูว่าน้ำในกรายลดลงหรือไม่ หากลดลงแสดงว่าอากาศสามารถเข้าในท่อคุณได้ให้หาสาเหตุดำเนินการแก้ไข แล้วทำการกรอกน้ำใหม่
    - หากน้ำในกรวยไม่ลดลงก็ให้ปิดประตูน้ำให้กรวยเติมน้ำ



↑ รูปที่ 12 การกรอกน้ำเพื่อล่อการดูในท่อคุณ


2.2 การเติมน้ำเข้าเครื่องสูบน้ำโดยใช้น้ำจากหอถังสูง จะใช้ในกรณีที่มีน้ำอยู่ในหอถังสูงแล้ว ซึ่งสามารถทำได้โดย

- 1) เปิดประตูน้ำใต้กรวยเติมน้ำ
- 2) เปิดประตูน้ำของท่อที่มาจากการหอถังสูง
- 3) รอจนน้ำเติมเครื่องสูบน้ำแล้วปิดประตูน้ำของท่อที่มาจากการหอถังสูง รอสักพักหนึ่งสัมภ์ เด็กว่าน้ำในกรวยลดลงหรือไม่ หากลดลงแสดงว่าอากาศสามารถเข้าในหอถังได้ ให้หาสาเหตุดำเนินการแก้ไข และเปิดน้ำจากหอถังสูงใหม่
- 4) หากน้ำในกรวยไม่ลดลงก็ให้ปิดประตูน้ำใต้กรวยเติมน้ำ



↑ รูปที่ 13 การเติมน้ำเข้าเครื่องสูบน้ำโดยใช้น้ำจากหอถังสูง

3. ดูสวิตซ์ลูกศรให้อยู่ในตำแหน่ง “OFF” เบրคเกอร์อยู่ในตำแหน่งปิด เชิญที่โวลต์มิเตอร์ และแอมป์มิเตอร์ ให้อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ (0) ถ้าหากเชิงของมิเตอร์ไม่อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ ให้ปรับตั้งโดยใช้ไขควงหมุนปรับสกรูที่ด้านล่างของมิเตอร์ให้เข้ามีที่ตำแหน่งศูนย์




รูปที่ 14 สวิตช์ลูกศร

4. เปิดตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ โดยกดปุ่มล็อคตรงส่วนล่าง เพื่อเป็นการปลดล็อค



รูปที่ 15 ปุ่มเปิดประตูตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิน

5. ดันสวิตซ์เบรคเกอร์ไปที่ตำแหน่ง “ON”




รูปที่ 16 เบรคเกอร์

6. ปิดฝ่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำให้สนิท พร้อมกับกดปุ่มล็อคตรงส่วนบนเพื่อเป็นการล็อก



◀ รูปที่ 17 ปุ่มปิดประตูตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิน

7. ตรวจดูค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า จากโวล์ตมิเตอร์ เข็มวอล์ตมิเตอร์จะต้องขึ้น และ หลอดไฟสีแดงที่ติดแห่ง “STOP” ต้องสว่าง ค่าโวล์ตมิเตอร์ควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 200-240 โวลท์ ในกรณีที่เป็นระบบไฟฟ้า 1 เพส และควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 340-420 โวลท์ ในกรณีที่เป็นระบบไฟฟ้า 3 เพส ซึ่งเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เหมาะสม ที่จะเดินเครื่องสูบน้ำ หลอดไฟสีแดงที่ติดแห่ง “STOP” สว่างแสดงความพร้อมที่ จะเดินเครื่องสูบน้ำ



↑ รูปที่ 18 โวล์ตมิเตอร์ และหลอดไฟสีแดง, สีเขียว และสีเหลือง

ในกรณีแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่อ่านได้ไม่ถูกในช่วงที่กำหนด หรือหลอดไฟสีแดงไม่ติด ไม่ควรจะ เดินเครื่องสูบน้ำให้ตรวจสอบสาเหตุ และดำเนินการแก้ไข ตามรายละเอียดในภาคผนวก 10

8. บิดสวิตซ์ลูกศรไปตำแหน่ง “HAND” เครื่องสูบน้ำทำงานหลอดไฟสีเขียวสว่าง




รูปที่ 19 สวิตซ์ลูกศรที่ตำแหน่ง “HAND” ➡

9. ในกรณีที่มีการต่อสวิตซ์ลูกศรอย จะเป็นการควบคุมโดยอัตโนมัติ ให้บิดสวิตซ์ลูกศรไปในตำแหน่ง “AUTO” เครื่องสูบน้ำทำงานหลอดไฟสีเขียวสว่าง



⬅ รูปที่ 20 สวิตซ์ลูกศรที่ตำแหน่ง “AUTO”

10. อ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่แสดงที่หน้าปัดของแอมป์มิเตอร์จะต้องได้ค่าตามระบุในแผ่นป้ายเนมเพลท ค่ากระแสไฟฟ้าห้ามเกินค่าสูงสุดที่ระบุในแผ่นป้ายเนมเพลท ซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่ตัวมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำหอยไข่ และสำหรับเครื่องสูบน้ำชั้บเมิสซิเบิล จะติดตั้งที่ตัวมอเตอร์และติดตั้งอยู่ในตู้ควบคุม



↑ รูปที่ 21 แอมป์มิเตอร์

ในกรณีที่ค่ากระแสไฟฟ้าไม่ตรงกับค่าที่ระบุในเนมเพลท ให้หยุดเครื่องสูบน้ำ และตรวจดูสาเหตุแล้วดำเนินการแก้ไข ตามรายละเอียดในภาคผนวก 10


11. หลอดไฟสีเขียวที่ติดบน “RUN” จะสว่างแสดงว่าเครื่องสูบน้ำกำลังทำงาน ถ้าหากหลอดไฟสีเขียวไม่ติดให้ตรวจสอบสาเหตุ และดำเนินการแก้ไข ดูรายละเอียดในภาคผนวก 10



รูปที่ 22 หลอดไฟสีเขียว ➡

12. หลังจากได้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้างต้นแล้ว มีวิธีการสังเกตว่าน้ำไหลหรือไม่ ดังนี้

- 1) สังเกตน้ำจะไหลเข้าระบบผลิตน้ำ ทางด้านระบบสร้างตะกอน (ไอโอดิลิกซ์ม)
- 2) สังเกตเข็มของเกจวัดความดันที่ติดตั้งอยู่บนด้านท่อส่งของเครื่องสูบน้ำจะเพิ่มขึ้น แสดงว่า น้ำไหล



รูปที่ 23 เมื่อห้องเกจวัดแรงดันจะแสดง การทำงานของเครื่องสูบน้ำดิน ➡

13. หากมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นจนทำให้เครื่องสูบน้ำหยุดการทำงาน และหลอดไฟสีเหลืองที่ติดบน “OVERLOAD” สว่างขึ้น แสดงว่ามีเหตุขัดข้องให้ตรวจสอบสาเหตุ และดำเนินการแก้ไข ดูรายละเอียดในภาคผนวก 10



รูปที่ 24 หลอดไฟสีเหลือง ➡

## 2. การเตรียมความพร้อมของระบบผลิตน้ำ

หลังจากที่เตรียมความพร้อมของระบบน้ำดิบแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบผลิตน้ำ ซึ่งมีรายละเอียดสิ่งที่ตรวจสอบและจะต้องดำเนินการ ดังนี้

### 2.1 การตรวจสอบและปรับตั้งปริมาณน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำ

ระบบผลิตน้ำของระบบประปา มีอัตราการผลิตต่างๆ กันไป ดังนั้น จึงต้องควบคุมปริมาณน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ำให้ได้ปริมาณตามอัตราการผลิต ซึ่งสามารถตรวจสอบและปรับตั้งปริมาณน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ำได้โดยวิธีดัดการเพิ่มของน้ำในถังตักตะกรอนหรือถังกรอง

วิธีนี้สามารถทำได้โดยวัดขนาดความกว้าง และความยาวของถัง เพื่อหาพื้นที่หน้าตัด จากนั้นทำเครื่องหมายไว้ที่ผนังแบ่งช่วงระดับน้ำจำนวนประมาณ 6 ช่วง ช่วงละ 5 เซนติเมตร เท่าๆ กัน จากนั้นปล่อยน้ำดิบเข้าถัง แล้วจับเวลาว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาแต่ละระดับใช้เวลาเท่าไร แล้วมาคำนวณหาปริมาณน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำต่อไป

ตัวอย่างเช่น ระบบประปา มีอัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. ถังกรองมีขนาดความกว้าง 1.70 เมตร ความยาว 1.95 เมตร ทำเครื่องหมายไว้ที่ผนังถังช่วงละ 5 เซนติเมตร เท่าๆ กัน (5 ชม. ทำให้มีหน่วยเป็นเมตร =  $5/100 = 0.05$  ม.)

ในระยะ 5 ชม. คิดเป็นปริมาตร =  $1.70 \times 1.95 \times 0.05 = 0.165$  ลบ.ม.

$$\text{สูตร เวลา} = \frac{\text{ปริมาตร}}{\text{อัตราการผลิต}}$$

$$\begin{aligned} \text{แทนค่า จะต้องใช้เวลา (นาที)} &= \frac{0.165 \times (1 \times 60) \text{ (ลบ.ม.) (นาที)}}{10 \text{ (ลบ.ม.)}} \\ &= 0.90 = 1 \text{ นาที} \end{aligned}$$

หรือใช้วิธีเทียบอัตราส่วน

เวลา 1 ชม. = 60 นาที และ 1 นาที = 60 วินาที

ฉะนั้น 1 ชม. =  $60 \times 60 = 3,600$  วินาที

หาเวลาที่น้ำดิบเข้าถังกรอง


น้ำไหลเข้าระบบ 10 ลบ.ม. ใช้เวลา 3,600 วินาที

น้ำไหลเข้าระบบ 0.165 ลบ.ม. จะใช้เวลา  $3,600 \times 0.165/10$  วินาที = 59.4 วินาที

เพราฉะนั้น น้ำจะไหลเข้าถังกรองในช่วง 5 ชม. ใช้เวลาประมาณ 1 นาที

## วิธีการปรับตั้งปริมาณน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำ

- เปิดเครื่องสูบน้ำดิบให้น้ำดิบเข้าถังกรอง ให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ทำเครื่องหมายไว้แล้วเริ่มต้นจับเวลาจะดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาแต่ละช่วง
- หากระดับน้ำภายในถังกรองเพิ่มขึ้นจนถึงหนึ่งช่วงขีดที่ทำเครื่องหมายไว้ก่อนเวลา 1 นาที แสดงว่า น้ำเข้าระบบผลิตมากกว่า 10 ลบ.ม./ชม. จะต้องหรือปะตูน้ำส่งน้ำดิบ (ปะตูน้ำหมายเลข 7) ลงแล้วจับเวลาใหม่ที่ขีดช่วงถัดไป
- หากระดับน้ำภายในถังกรองไม่ถึงระดับที่ทำเครื่องหมายไว้ในหนึ่งช่วงขีดที่ทำเครื่องหมายไว้ในเวลา 1 นาที แสดงว่า น้ำเข้าระบบผลิตน้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม. ให้เปิดปะตูน้ำส่งน้ำดิบ (ปะตูน้ำหมายเลข 7) ให้กว้างขึ้นแล้วจับเวลาใหม่ที่ขีดช่วงถัดไป




◀ รูปที่ 25 การติดระดับเพื่อวัดปริมาณน้ำดิบ

## 2.2 ระบบสร้างตะกอนและระบบรวมตะกอน


ระบบนี้เป็นกระบวนการที่ทำให้อนุภาคความชุนต่าง ๆ รวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่ และกล้ายเป็นฟลีโค (อนุภาคที่รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ จนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยตาเปล่า) ส่วนการกำจัดฟลีโคออก จากน้ำสามารถทำได้โดยใช้ถังตกรตะกอนและถังกรอง ระบบนี้จึงเป็นการเตรียมน้ำก่อนการตกรตะกอนและการกรอง

ระบบสร้างตะกอน (ระบบกวนเร็ว) ใช้ไฮดรอลิกซ์ ทำหน้าที่สมสารเคมี ได้แก่ สารละลายน้ำส้ม และสารละลายน้ำปูนขาว กับน้ำดิบอย่างรวดเร็ว เพื่อทำลายเสถียรภาพของอนุภาคความชุน



รูปที่ 26 ระบบสร้างตะกอน (ไฮดรอลิกซ์) ▶

ระบบรวมตະกອນ (ระบบกวนช້າ) ໃຊ້ຄລອງວນເວີນທຳ  
ໜ້າທີ່ສ້າງໂອກສ ແລະ ຮະຍະເວລາໃຫ້ຕະກອນຂນາດເລື້ກວມຕັກນ  
ເປັນຕະກອນທີ່ມີຂນາດໃໝ່ເຊື້ນແລະໄລດເຂົ້າສູ່ຄັ້ງຕະກອນຕ່ອື່ປັບ



ຮູບຖໍ່ 27 ຮະບນຮັມຕະກອນ ➤

ກາຣຕຽຈສອບຮະບບສ້າງຕະກອນແລະຮັມຕະກອນຄວຣຕຽຈສອບກາຣໜ້າດຂອງ  
ສັນໄໂໂຣລິຄຈົ້ມ ແລະ ຕຽຈສອບຄວາມຖຸກຕົ້ນຂອງຕຳແໜ່ງກົກຈ່າຍສາຣລະລາຍສາຣສົມແລະ  
ປຸນຂາວຈຶ່ງຈະຕົ້ນອູ້ຕຽງກັບສັນໄໂໂຣລິຄຈົ້ມ ແລະ ທີ່ທ່ອຈ່າຍສາຣລະລາຍສາຣສົມແລະປຸນຂາວຈະ  
ຕົ້ນມີປະຕູນນໍ້າເພື່ອໃຊ້ໃນກາຣປັບອັຕຣາກາຈ່າຍສາຣລະລາຍ ດັ່ງຮູບຖໍ່ 37 ມີຄຣາບຕະກອນ  
ສາຣສົມ ໃຫ້ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ຕຽຈສອບຄວາມສະອາດຂອງຄລອງວນເວີນວ່າມີຕະກອນຫຼືມີ  
ເສັ່ນພົມວ່າພື້ນຕາກອູ້ທີ່ກັນຄລອງຫຼືມີໄມ່ ມີຄຣາບຕະກອນຫຼືມີ

### 2.3 ຄັ້ງຕັກຕະກອນ

ຄັ້ງຕັກຕະກອນທຳໜ້າທີ່ດັກຕະກອນຈາກນໍ້າທີ່ຜ່ານຮະບບສ້າງ  
ຕະກອນແລະຮັມຕະກອນ ເນື່ອງຈາກຄວາມເວົ້ານໍ້າທີ່ຕໍ່ຈະທຳໄໝ  
ຕະກອນທີ່ມີຂນາດໃໝ່ ຕາລົງສູ່ກັນຄັ້ງຕັກຕະກອນ ໜ້າມີແຕ່ຕະກອນເບາ  
ທີ່ມີຂນາດເລື້ກ ດ້າມອັນດ້ວຍຕາເປົ່ານໍ້າຈະມີລັກຊະນະຄ່ອນຂ້າງໃສ



ຮູບຖໍ່ 28 ດັ່ງຕະກອນ ➤

ກາຣຕຽຈສອບຄັ້ງຕັກຕະກອນຄວຣຈະຕຽຈສອບປະຕູຮະບາຍຕະກອນວ່າອູ້ໃນສປາພທີ່ສາມາດ  
ໃຊ້ງານໄດ້ຫຼືມີໄມ່ ຄ້າອູ້ໃນສປາພທີ່ໃຊ້ກາຣໄມ້ໄດ້ຄວຣທຳກາຣຊ່ອມແໜມຫຼືມີປັບປຸງປະຕູນນໍ້າ


## 2.4 ถังกรอง

ถังกรอง มีหน้าที่กรองตะกอนเบาๆที่มีขนาดเล็ก ที่หลุดออกมากจากถังตากตะกอน โดยให้น้ำไหลผ่าน ทรายกรอง ซึ่งทรายกรองที่ใช้นั้นต้องเป็นชนิดที่ใช้ในการกรองน้ำ คือ ควรมีลักษณะเป็นเม็ดกลม สะอาด และมีขนาดปะสิทธิผล  $0.45 - 0.55$  มิลลิเมตร ความหนาของชั้นทรายกรองจะต้องมีความหนา  $60$  ซม. และชั้นกรวดสำหรับรองรับชั้นทรายกรองจะมีความหนา  $40$  ซม. จากพื้นถังกรอง




↑ รูปที่ 29 ถังกรอง

การตรวจสอบความหนาของชั้นทรายกรองสามารถตรวจสอบได้โดยวัดความสูงจากขอบของถังกรอง ลงมาข้างหน้าทรายกรอง จะต้องมีความสูง  $2.5$  ม. สำหรับระบบที่มีอัตราการผลิต  $10$  ลบ.ม./ชม. และ ความสูง  $2.7$  ม. สำหรับระบบที่มีอัตราการผลิต  $20$  ลบ.ม./ชม. หากตรวจพบว่าทรายกรองอยู่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด แสดงว่าทรายกรองหลุดออกจากถังกรองหรือมีการเติมทรายกรองไม่ได้ระดับก็ให้เติมให้ได้ระดับ



↑ รูปที่ 30 DIAGRAM แสดงระดับความสูงของกรองที่ต้อง



รูปที่ 31 ประตุน้ำของระบบผลิตน้ำประปา

การตรวจสอบชุดประตูน้ำและท่อรักษาระดับน้ำหน้าทรายกรอง ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ชุดประตูน้ำของถังกรองครบถ้วนหรือไม่ เช่น ประตูน้ำจากหอดังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำที่ใช้ในการทำความสะอาดหน้าทรายกรอง, ประตูน้ำจากถังกรองลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3) ทำหน้าที่ ควบคุมปริมาณอัตราการกรอง, ประตูระบายน้ำทึ่งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4) ทำหน้าที่ระบายน้ำในชั้นทรายกรองและชั้นกรวด, ประตูน้ำระบายน้ำโดยตะกอนในถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 5) ทำหน้าที่ระบายน้ำและตะกอนที่เกิดจากการล้างหน้าทรายกรอง การตรวจสอบควรตรวจสอบการเปิด - ปิด ของประตูน้ำว่าสามารถควบคุมการไหลและการหยุดของน้ำได้หรือไม่ หากพบว่ามีลักษณะของประตูน้ำหรือเกลียวชำรุด ต้องดำเนินการซ่อมแซม

สำหรับท่อรักษาระดับน้ำหน้าทรายกรอง ควรตรวจสอบดูว่าฐานะยาดมีการอุดตันหรือไม่ หากมีการอุดตันให้ทำการแก้ไข เพราะจะทำให้เกิดสภาพการลักษณะที่ให้น้ำรักษาระดับหน้าทรายกรองในถังกรองแห้ง ซึ่งจะทำให้น้ำทรายกรองแตกหลังจากการหยุดการกรอง เมื่อตรวจสอบประตูน้ำและท่อรักษาระดับน้ำหน้าทรายกรองเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดประตูน้ำหมายเลข 2, 3, 4 และ 5




รูปที่ 32 ท่อรักษาระดับน้ำหน้าทรายกรอง


## การปรับอัตราปริมาณน้ำล้างขอนเพื่อใช้ในการล้างหน้าทรายกรอง

สำหรับการปรับอัตราปริมาณน้ำล้างขอนเพื่อใช้ในการล้างหน้าทรายกรอง ทำการวัดระยะความสูงจากขอบปากกรองระบายน้ำลันลงมา 40 เซนติเมตร และทำเครื่องหมายโดยใช้สีหรือวัสดุที่ไม่ลบเลือนเมื่อโดนน้ำ เปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) ให้ได้อัตราการเพิ่มน้ำ 80 เซนติเมตร/นาที ซึ่งมีวิธีการปรับ ดังนี้


- เปิดประตูน้ำจากหอถังสูง โดยเริ่มต้นเปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) ประมาณ 7 รอบ
- สังเกตเมื่อระดับน้ำสูงถึงระดับ 40 ซม. ที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ ให้เริ่มทำการจับเวลา จะต้องใช้เวลาครึ่งนาที หรือ 30 วินาที ระดับน้ำจะถึงระดับขอบปากกรองระบายน้ำลันพอดี



↑ รูปที่ 33 เปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง  
(ประตูน้ำหมายเลข 2)



- ถ้าภายในเวลา 30 วินาที ระดับน้ำยังไม่ถึงระดับขอบปากทางระบายน้ำล้น แสดงว่าเปิดประตูน้ำน้อยเกินไป จะต้องเริ่มใหม่ โดยปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) แล้วระบายน้ำทิ้ง โดยเปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4) และประตูน้ำระบายน้ำตะกอนในถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 5) เสร็จแล้วปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4) และประตูน้ำระบายน้ำตะกอนในถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 5) แล้วทำการจับเวลาใหม่ โดยเปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) เพิ่มให้กว้างขึ้น และให้นับจำนวนรอบการหมุนประตูน้ำໄว้ด้วยเพื่อใช้ในครั้งต่อไป
- ถ้าระดับน้ำถึงระดับขอบปากทางระบายน้ำล้นก่อน 30 วินาที แสดงว่าเปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) มาเกินไป จะต้องลดจำนวนรอบการเปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) ลงมา แล้ววัดอัตราการเพิ่มน้ำใหม่อีกครั้งหนึ่ง



↑ รูปที่ 34 การวัดระดับเพื่อนำอัตราปริมาณน้ำล้างข้อน

**หมายเหตุ** วัดอัตราการเพิ่มน้ำขึ้น ๆ กัน จนกว่าจะได้อัตราการเพิ่มน้ำ 40 เซนติเมตรภายใน 30 วินาที และจดจำนวนรอบของการเปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) ไว้ เพื่อใช้ในการล้างหน้าทรายกรอง

## 2.5 ถังน้ำใส

ทำหน้าที่กักเก็บน้ำที่ผ่านการกรอง และทำหน้าที่รักษาสมดุลย์ระหว่างอัตราการผลิตน้ำกับระบบนำดิบ และระหว่างระบบผลิตน้ำกับระบบจ่ายน้ำประปา รวมทั้งทำหน้าที่เป็นบ่อสูบน้ำให้กับเครื่องสูบน้ำดีและเป็นบ่อปฏิริยาให้กับระบบม่าเชื้อโรคด้วยคลอรินโดยทั่วไปจะอยู่ได้ดินเพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำไม่ให้มีอุณหภูมิที่สูงเกินไป การตรวจสอบถังน้ำใสควรตรวจสอบดูป้ายบอกปริมาตรน้ำในถังน้ำใสว่าสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่ ปริมาตรน้ำในถังน้ำใสตรงกับปริมาตรที่ป้ายบอกหรือไม่นอกจากนี้ ตัวเลขที่แสดงปริมาตรน้ำในถังน้ำใสจะต้องชัดเจน สำหรับการติดตั้งสวิตซ์ลูกloy ในถังน้ำใส ตำแหน่งสวิตซ์ลูกloy ตัวล่างควรติดตั้งที่ครึ่งหนึ่งของความสูงของถังน้ำใส ส่วนสวิตซ์ลูกloy ตัวบนให้ติดตั้งที่ตำแหน่งต่ำกว่าปากท่อน้ำลั่นประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร



↑ รูปที่ 35 ถังน้ำใส

## 2.6 การเตรียมและการปรับตั้งอัตราการจ่ายสารเคมี

### 2.6.1 การเตรียมและการปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายน้ำสารส้ม

- วัดความชื้นจากแหล่งน้ำดิบและหาปริมาณสารส้มที่จะใช้ โดยเบริยบเทียบจากตารางที่ 5 (ภาคผนวก 3) และคำนวนปริมาณสารส้มที่จะใช้ใน 2 วัน จากสูตร

$$\begin{aligned} \text{ปริมาณสารส้มที่จะใช้ใน 2 วัน (กรัม)} &= \text{อัตราการผลิตน้ำ (ลบ.ม./ชม.)} \times \text{ปริมาณ} \\ &\quad \text{สารส้มที่จะใช้ (กรัม/ลบ.ม./ชม.)} \times \text{ระยะเวลา} \\ &\quad \text{ในการผลิตน้ำประจำ (ชม./วัน)} \times 2 \end{aligned}$$

ตัวอย่างเช่น วัดระดับความลึกได้ 4 เซนติเมตร จากตารางที่ 5 จะได้ค่าความชื้น 400 NTU. จะต้องใช้สารส้มประมาณ 60 กรัมต่อน้ำ 1 ลบ.ม. ถ้าระบบประปามีอัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. และระยะเวลาผลิตน้ำประจำ วันละ 12 ชม. คำนวนปริมาณสารส้มที่จะใช้ใน 2 วัน

ต้องการปริมาณสารส้มที่จะใช้ใน 2 วัน โดยระบบประปาผลิตน้ำวันละ 12 ชม.

เพราะฉะนั้น จะต้องการปริมาณสารส้มที่จะใช้ใน  $2 \times 12 = 24$  ชม.

ภายในเวลา 1 ชม. น้ำดิบจะเข้าระบบประจำ 10 ลบ.ม.

ภายในเวลา 24 ชม. น้ำดิบจะเข้าระบบประจำ  $= 10 \times 24 = 240$  ลบ.ม.

น้ำดิบปริมาตร 1 ลบ.ม. จะต้องใช้สารส้มประมาณ 60 กรัม

น้ำดิบปริมาตร 240 ลบ.ม. จะต้องใช้สารส้มประมาณ  $= 60 \times 240 = 14,400$  กรัม

หรือประมาณ 15 กิโลกรัม

หรืออาจใช้วิธีแทนค่าในสูตรที่ให้ ซึ่งจะได้ปริมาณสารส้มที่เท่ากัน

#### 2) การเตรียมสารละลายน้ำสารส้ม

- นำสารส้มมา 15 กิโลกรัม ทุบให้ละเอียดใส่ลงถังเตรียมสารละลายน้ำสารส้ม
- เติมน้ำลงไป 1/4 ของถังเตรียมสารละลายน้ำสารส้ม กวนด้วยพายไม้ที่สะอาดให้สารส้มละลาย
- เติมน้ำให้ได้ 700 ลิตร โดยให้ระดับน้ำอยู่ต่ำจากขอบถังเตรียมสารละลายน้ำสารส้มประมาณ 10 ชม.
- กวนให้สารส้มละลายเข้ากันอีกครั้ง ก็จะได้สารละลายน้ำสารส้มที่ความเข้มข้นที่กำหนด




- 1) นำสารส้มมา 15 กิโลกรัม
  - ทุบให้ละเอียดใส่ลงถังเตรียมสารส้ม



- 2) เติมน้ำลงไป  $\frac{1}{4}$  ของถังเตรียมสารส้มกวนให้สารส้มละลาย



- 3) เติมน้ำให้ได้ 700 ลิตร โดยให้ระดับน้ำอยู่ต่ำจากขอบถังเตรียมประมาณ 10 ซม.



- 4) กวนให้สารส้มละลายเข้ากันอีกครั้ง

↑ รูปที่ 36 การเตรียมสารละน้ำสารส้ม

### 3) การปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายสารส้ม

▶ หาอัตราการจ่ายสารละลายสารส้ม (มิลลิลิตร/นาที/ห้องชีวี/นาที) เช่น เตรียมสารละลาย

สารส้ม 700 ลิตร โดยใช้สารส้ม 15 กิโลกรัม

โดย ระบบประปาผลิตน้ำวันละ 12 ซม และใช้ภายใน 2 วัน

$$\text{เพาะจะน้ำใช้เวลา} = 12 \times 2 = 24 \text{ ชม.}$$

$$= 24 \times 60 = 1,440 \text{ นาที} (1 \text{ ชม.} = 60 \text{ นาที})$$

สารละลายสารส้มปริมาตร (1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร)

$$= 700 \text{ ลิตร หรือ}$$

$$= 700 \times 1,000 = 700,000 \text{ มิลลิลิตร}$$

อัตราการจ่ายสารละลายสารส้มมีค่าเท่ากับ

$$= 700 / 24 = 29.17 \text{ ลิตร/ชม.}$$


$$= 700,000 / 1,440 = 486 \text{ มิลลิลิตร/นาที}$$

ประมาณ 500 มิลลิลิตร/นาที หรือ ชีวี/นาที

หรืออาจใช้สูตรก็ได้ ซึ่งจะได้ค่าเท่ากัน

▶ การปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายสารส้ม หลังจากทราบอัตราการจ่ายสารละลายสารส้มจากการคำนวนแล้ว มีวิธีการปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายสารส้มให้ได้ตามที่คำนวน ดังนี้

- เปิดก๊อกจ่ายสารละลายสารส้มเข้าถังจ่ายสารละลายสารส้มลงในถังจ่ายสารละลาย
- เปิดก๊อกจ่ายสารละลายสารส้มเข้าสู่ไฮดรอลิกจัม (จุด C) จนสุด
- ทำการตวงจับเวลา โดยใช้ขวดหรือภาชนะที่มีความจุ 100 มิลลิลิตร (ชีวี) รองรับสารละลายสารส้มที่ก๊อกจ่ายสารละลายสารส้มเข้าสู่ไฮดรอลิกจัม (จุด C) แล้วปรับประตูน้ำ (จุด B) เพื่อปรับอัตราการจ่ายสารละลายสารส้ม ให้สารละลายสารส้มเต็มขวดพอดี ภายในเวลาที่คำนวนได้ (ดูจุดต่างๆ ตามรูปที่ 37)



รูปที่ 37 ตั้งจ่ายสารละน้ำของสารส้ม/ปูนขาว และอุปกรณ์

### สูตรการหาเวลา

$$\text{เวลา (วินาที)} = \frac{\text{ปริมาตรภาชนะ (มิลลิลิตร)} \times 60}{\text{อัตราการจ่ายสารละลาย (มิลลิลิตร/นาที)}}$$

ตัวอย่าง เช่น อัตราการจ่ายสารละลายสารส้มที่คำนวณได้เท่ากับ 500 มิลลิลิตร/นาที (ซีซี/นาที) ใช้ภาชนะปริมาตร 100 มิลลิลิตร (ซีซี) ในการตรวจจับเวลา

$$\begin{aligned} \text{เวลา (วินาที)} &= \frac{100 \times 60}{500} \\ &= 12 \text{ วินาที} \end{aligned}$$


หรือใช้วิธีการเทียบอัตราส่วน

จ่ายสารละลายสารส้มปริมาตร 500 มิลลิลิตร ใช้เวลา 60 วินาที

$$\begin{aligned} \text{จ่ายสารละลายสารส้มปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใช้เวลา} &= 60 \times 100 / 500 \text{ วินาที} \\ &= 12 \text{ วินาที} \end{aligned}$$

ดังนั้น ต้องปรับประตูน้ำให้สารละลายสารส้มเต็มขวดพอดี ภายในเวลา 12 วินาที ซึ่งจะได้อัตราการจ่ายสารละลายสารส้ม 500 มิลลิลิตร/นาที (ซีซี/นาที) ดูรูปที่ 38 ประกอบ

- ทำเครื่องหมายที่ประตูน้ำปรับอัตราการจ่ายสารละลาย (จุด B) เพื่อใช้ในการนับจำนวนรอบในการปรับ
- เริ่มต้นหมุนประตูน้ำปรับอัตราการจ่ายสารละลาย (จุด B) ประมาณ 2 รอบ
- นำภาชนะมารองที่กอกจ่ายสารละลายสารส้มเข้าสู่ไฮดรอลิกจัม (จุด C) จากนั้น เปิดก็อกจนสุดให้สารละลายไหลลงภาชนะ ทำการจับเวลา สารละลายจะต้องเต็มภายในเวลาประมาณ 12 วินาที หากไม่ได้ให้ทำการปรับประตูน้ำปรับอัตราการจ่ายสารละลาย (จุด B) ใหม่อีกครั้ง
- เมื่อปรับอัตราการจ่ายสารละลายสารส้มได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้จดจำนวนรอบของการเปิดประตูน้ำปรับอัตราการจ่ายสารละลายไว้เพื่อใช้ในขั้นตอนการผลิต และเปิด-ปิดการจ่ายสารละลายสารส้มโดยใช้กอกจ่ายสารละลายสารส้มเข้าสู่ไฮดรอลิกจัม (จุด C) เพียงอย่างเดียว



◆ เตรียมอุปกรณ์

◆ นำภาชนะมารองที่กอกจ่ายสารละลายสารส้ม (จุด C)  
ทำการจับเวลา

◆ นำภาชนะมารองที่กอกจ่ายสารละลายปูนขาว (จุด F)  
ทำการจับเวลา

◆ รูปที่ 38 การตวงจับเวลาเพื่อบริบอัตราการจ่ายสารละลายสารส้ม/ปูนขาว

## 2.6.2 การเตรียมและปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายปูนขาว

ในกรณีที่จำเป็นต้องเติมปูนขาว เพื่อปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการรวมตัวของตะกอน จะใช้ปริมาณปูนขาวครึ่งหนึ่งของปริมาณสารส้มที่เติมลงในระบบผลิตน้ำ

### วิธีการเตรียมและปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายปูนขาว

1) คำนวนปริมาณปูนขาวที่จะใช้ใน 2 วัน โดยประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณสารส้มที่จะใช้ ตัวอย่าง ระบบประปา มีอัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. และระยะเวลาผลิตน้ำประปาวันละ 12 ชม. ใช้สารส้มประมาณ 60 กรัม ต่อน้ำ 1 ลบ.ม. ปริมาณสารส้มที่จะใช้ใน 2 วัน คำนวนได้ประมาณ 15 กิโลกรัม

$$\text{ดังนั้น } \text{ปริมาณปูนขาวที่จะใช้ใน } 2 \text{ วัน} = 15/2 = 7.5 \text{ กิโลกรัม}$$

### 2) การเตรียมสารละลายปูนขาว

1. ถ้าใช้ถังที่มีปริมาตรความจุ 200 ลิตร
2. เติมน้ำลงในถังประมาณ  $1/2$  ถัง (100 ลิตร)
3. นำปูนขาวมา 7.5 กิโลกรัม ใส่ลงถังปูนขาวพร้อมกวนให้ละลายเข้ากัน
4. จากนั้น เติมน้ำจนถึงระดับ 200 ลิตร กวนให้ละลายเข้ากันอีกครั้ง ก็จะได้สารละลายปูนขาวที่ความเข้มข้นที่กำหนด

### 3) การปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายปูนขาว

▶▶▶ หาอัตราการจ่ายสารละลายปูนขาวต่อชั่วโมง เช่น

เตรียมสารละลายปูนขาว 200 ลิตร โดยใช้ปูนขาว 7.5 กิโลกรัม

โดย ระบบประปาผลิตน้ำวันละ 12 ชม และใช้ภายใน 2 วัน

$$\text{เพริมาณน้ำใช้เวลา} = 12 \times 2 = 24 \text{ ชม.}$$

$$= 24 \times 60 = 1,440 \text{ นาที} (1 \text{ ชม.} = 60 \text{ นาที})$$

สารละลายปูนขาว ปริมาตร (1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร)

$$= 200 \text{ ลิตร หรือ}$$

$$= 200 \times 1,000 = 200,000 \text{ มิลลิลิตร}$$

อัตราการจ่ายสารละลายปูนขาว มีค่าเท่ากับ

$$= 200/24 = 8.33 \text{ ลิตร/นาที}$$

$$= 200,000/1,440 = 138.89 \text{ มิลลิลิตร/นาที}$$

$$\approx 140 \text{ มิลลิลิตร/นาที (ซีซี/นาที)}$$

➡ การปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายปูนขาว หลังจากทราบอัตราการจ่ายสารละลายปูนขาวจากการคำนวณแล้ว มีวิธีการปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายปูนขาวให้ได้ตามที่คำนวณ ดังนี้

- เปิดก๊อกจ่ายสารละลายปูนขาวเข้าถังจ่ายสารละลายปูนขาว (จุด D) เพื่อเติมสารละลายปูนขาวลงในถังจ่ายสารละลาย
- เปิดก๊อกจ่ายสารละลายปูนขาวเข้าสู่ไฮดรอลิกชั้ม (จุด F) จนสุด
- ทำการตวงจับเวลา โดยใช้ขวดหรือภาชนะที่มีความจุ 100 มิลลิลิตร (ซีซี) รองรับสารละลายปูนขาวที่ก๊อกจ่ายสารละลายปูนขาวเข้าสู่ไฮดรอลิกชั้ม (จุด F) แล้วปรับประดุน้ำ (จุด E) เพื่อปรับอัตราการจ่ายสารละลายปูนขาว ให้สารละลายปูนขาวเต็มขวดพอดี ภายในเวลาที่คำนวณได้ (ดูดูดต่างๆ ตามรูปที่ 37)

### สูตรการหาเวลา

$$\text{เวลา (วินาที)} = \frac{\text{ปริมาตรภาชนะ (มิลลิลิตร)} \times 60}{\text{อัตราการจ่ายสารละลาย (มิลลิลิตร/นาที)}}$$

ตัวอย่าง เช่น อัตราการจ่ายสารละลายปูนขาวที่คำนวณได้เท่ากับ 140 มิลลิลิตร/นาที (ซีซี/นาที) ใช้ภาชนะปริมาตร 100 มิลลิลิตร (ซีซี) ในการตวงจับเวลา

$$\begin{aligned} \text{เวลา (วินาที)} &= \frac{100 \times 60}{140} \\ &= 42.85 \approx 43 \text{ วินาที} \end{aligned}$$

หรือใช้วิธีการเทียบอัตราส่วน

จ่ายสารละลายปูนขาวปริมาตร 140 มิลลิลิตร ใช้เวลา 60 วินาที

$$\begin{aligned} \text{จ่ายสารละลายปูนขาวปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใช้เวลา} &= 60 \times 100 / 140 \text{ วินาที} \\ &= 42.85 \text{ วินาที} \\ &\approx 43 \text{ วินาที} \end{aligned}$$

ดังนั้น ต้องปรับประดุน้ำให้สารละลายปูนขาวเต็มขวดพอดี ภายในเวลา 43 วินาที ซึ่งจะได้อัตราการจ่ายสารละลายสารส้ม 140 มิลลิลิตร/นาที (ซีซี/นาที) ดูรูปที่ 38 ประกอบ

- ทำเครื่องหมายที่ประดุน้ำปรับอัตราการจ่ายสารละลาย (จุด E) เพื่อใช้ในการนับจำนวนรอบในการปรับ
- เริ่มต้นหมุนประดุน้ำปรับอัตราการจ่ายสารละลาย (จุด E) ประมาณ 2 รอบ

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณสารละลายน้ำในรีดูเวล่าประมาณ 2 วัน จำแนกตามอัตราการจ่ายสารละลายน้ำและจำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน

อัตราการจ่ายสารละลายน้ำ (มิลลิลิตร/นาที)	ปริมาณสารละลายน้ำในรีดูเวล่า 2 วัน (ลิตร)		
	4 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง
10	5	10	15
20	10	20	30
25	13	25	38
30	15	30	45
35	18	35	53
40	20	40	60
45	23	45	68
50	25	50	75
60	30	60	90
70	35	70	105
80	40	80	120
90	45	90	130
100	50	100	145
110	55	110	160
120	60	120	175
130	65	130	190
140	70	140	205
150	75	150	220
160	80	160	230
170	85	170	250
180	90	180	260
190	95	190	280
200	100	200	290

5) หาปริมาณผงปูนคลอรีนที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีน โดยพิจารณาเปอร์เซนต์ผงปูนคลอรีนที่ใช้ อัตราการผลิตน้ำของระบบประปา จำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน และความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่ใช้เติมลงในระบบประปา จากนั้นหาปริมาณผงปูนคลอรีนที่ต้องเติมจากตารางที่ 2 หรือตารางที่ 3

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณผงปูนคลอรีน 60% ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีนสำหรับใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน จำแนกตามอัตราการผลิตน้ำ จำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน และความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่ใช้เติมลงในระบบประปา

อัตรา การผลิต (ลบ.ม./ชม.)	จำนวนชั่วโมง ในการผลิตน้ำ ในแต่ละวัน (ชั่วโมง)	ปริมาณผงปูนคลอรีน 60% ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีน (กรัม/กระป่องน้ำหนัก)							
		ความเข้มข้น 2 มก./ล.		ความเข้มข้น 3 มก./ล.		ความเข้มข้น 4 มก./ล.		ความเข้มข้น 5 มก./ล.	
		กรัม	กระป่อง	กรัม	กระป่อง	กรัม	กระป่อง	กรัม	กระป่อง
2.5	4	70	1/2	100	3/4	140	1	170	1 1/4
	8	140	1	200	1 1/4	270	1 3/4	350	2 1/4
	12	200	1 1/4	300	2	400	2 1/2	500	3 1/4
7	4	190	1 1/4	280	1 3/4	380	2 1/2	450	3
	8	380	2 1/2	560	3 1/2	750	4 3/4	950	6
	12	560	3 1/2	840	5 1/4	1,120	7	1,400	8 3/4
10	4	270	1 3/4	400	2 1/2	540	3 1/2	670	4 1/4
	8	540	3 1/2	800	5	1,100	6 3/4	1,350	8 1/2
	12	800	5	1,200	7 1/2	1,600	10	2,000	12 1/2
20	4	540	3 1/2	800	5	1,100	6 3/4	1,350	8 1/2
	8	1,100	6 3/4	1,600	10	2,150	13 1/2	2,700	16 3/4
	12	1,600	10	2,400	15	3,200	20	4,000	25
50	4	1,350	8 1/2	2,000	12 1/2	2,700	16 3/4	3,350	21
	8	2,700	16 3/4	4,000	25	5,400	33 1/2	6,700	41 3/4
	12	4,000	25	6,000	37 1/2	8,000	50	10,000	62 1/2

หมายเหตุ: ผงปูนคลอรีน 1 กระป่องน้ำหนักประมาณ 160 กรัม และตัวเลขการคำนวณตามตารางเป็นตัวเลขที่มีการปรับให้เป็นตัวเลขที่ง่ายต่อการจดจำและใช้งาน

- นำภาชนะมารองที่ก็อกจ่ายสารละลายปูนขาวเข้าสู่ไฮดรอลิกจัม(จุด F)จากนั้นเปิดก็อกจนสุดให้สารละลายไหลลงภาชนะ ทำการจับเวลา สารละลายจะต้องเต็มภายในเวลาประมาณ 43 วินาที หากไม่ได้ให้ทำการปรับประตูน้ำปรับอัตราการจ่ายสารละลาย (จุด E) ใหม่อีกครั้ง
- เมื่อปรับอัตราการจ่ายสารละลายปูนขาวได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้จดจำนวนรอบของการเปิดประตูน้ำปรับอัตราการจ่ายสารละลายไว้เพื่อใช้ในขั้นตอนการผลิต และเปิด-ปิดการจ่ายสารละลายปูนขาวโดยใช้ก็อกจ่ายสารส้มเข้าสู่ไฮดรอลิกจัม (จุด F) เพียงอย่างเดียว

### 2.6.3 การเตรียมและปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายคลอริน

จากการที่น้ำดิบได้ผ่านการกรองจากถังกรองมาแล้ว จะมีสภาพใสแต่ก็ยังพบว่ามีน้ำมันยังมีเชื้อโรคพากจุลทรีย์ที่มีขนาดเล็กมากลดผ่านจากถังกรองมาได้ ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอาการป่วยด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจากน้ำเป็นสืบ เช่น อุจจาระร่วง บิด ฯลฯ ดังนั้นก่อนที่จะจ่ายน้ำให้บริการแก่ประชาชน จะต้องมีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียก่อน ซึ่งวิธีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำมีหลายวิธี เช่น การต้ม การเติมโซเซน การใช้แสงอาทิตย์ไวโอลีต การใช้คลอริน เป็นต้น แต่วิธีการฆ่าเชื้อโรคที่นิยมใช้ในระบบประปาสำหรับประเทศไทย คือ การใช้คลอริน เนื่องจากคลอรินมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีและเมื่อเติมในปริมาณที่มากพอ จะมีคลอรินคงเหลืออยู่ในน้ำ สามารถฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนเข้ามาในระบบห่อประปานายหลังได้ คลอรินที่นิยมใช้ในระบบประปา มีทั้งที่เป็นผงปูนคลอริน และคลอรินเกล็ด แต่ที่แนะนำคือผงปูนคลอริน เพราะมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย ขนส่งสะดวก ละลายน้ำได้ดี และมีวิธีการเตรียมสารละลายได้ง่าย

ปัจจุบัน ผงปูนคลอรินที่นิยมใช้ในระบบประปา คือ ผงปูนคลอริน 60% นอกจากนั้นในท้องตลาดของประเทศไทย ยังมีผงปูนคลอริน 60 - 70% ที่สามารถนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในระบบการผลิตน้ำประปามาได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

#### ความหมายของผงปูนคลอริน


ผงปูนคลอริน 60% หมายความว่า ในผงปูนคลอริน 100 กรัม จะประกอบไปด้วยคลอริน 60 กรัม และส่วนประกอบอื่น เช่น ปูนขาว หินปูน ผสมรวมกันอีกประมาณ 40 กรัม เนื่องจากว่าคลอรินเป็นแก๊สที่มีการระเหยตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงต้องมีการเติมปูนขาวผสมเข้าไป เพาะปูนขาวมีคุณสมบัติเป็นตัวป้องกันที่ไม่ให้คลอรินมีการระเหยไปในอากาศจนหมด แต่อย่างไรก็ตามควรเลือกซื้อผงปูนคลอรินที่มีขนาดความจุเหมาะสมกับปริมาณการใช้ และควรปิดฝาถังบรรจุผงปูนคลอรินให้สนิททุกครั้งหลังการใช้ เพื่อป้องกันคลอรินระเหยไปในอากาศ ทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคลดลง นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสัมผัสระหว่างคลอรินกับน้ำ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่างและความชื้นของน้ำ

สำหรับการเตรียมสารละลายคลอรีน ควรมีการเตรียมในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่เติมในระบบประปา อยู่ในช่วงระหว่าง 2 - 5 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อให้มีปริมาณคลอรีนคงเหลือ อยู่ในช่วงระหว่าง 0.2 - 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร เนื่องจากคลอรีนสามารถหายได้ ดังนั้น จึงแนะนำให้เตรียมสารละลายคลอรีนให้ใช้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน เพราะถ้าใช้ไม่หมดคลอรีน จะระเหยไปกับอากาศ ซึ่งจะทำให้ค่าความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนลดลง และหากเติมสารละลายในอัตราเดิมจะทำให้ความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนในน้ำประปาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคลดลง และทำให้สิ่นเปลี่ยนผงปูนคลอรีนโดยใช้เหตุ โดยทุกครั้งที่เตรียมสารละลายคลอรีนใหม่ (ทุก 2 วัน) ให้เทสารละลายคลอรีนที่เหลือกันถังจากสารละลายทิ้ง เพื่อให้ความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่เตรียมใหม่มีความเข้มข้นตามที่กำหนดไว้

ในการเตรียมสารละลายคลอรีน ควรเตรียมด้วยการระมัดระวัง เนื่องจากคลอรีนเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งวิธีการดูแลตัวเองในการเตรียมสารละลายคลอรีน ดูรายละเอียดในภาคผนวก 4

#### ขั้นตอนการเตรียมสารละลายคลอรีนและการปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน


- 1) ตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน (เนมเพลท) ซึ่งจะมีรายละเอียดติดอยู่บนเครื่องจ่ายสารละลาย โดยเครื่องจะระบุอัตราการจ่ายสารละลายสูงสุด (Dosage Rate) ไว้



↑ รูปที่ 39 รายละเอียดของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

2) ปรับอัตราการจ่ายสารละลายของเครื่องจ่ายไปที่ประมาณ 80 % ของอัตราการจ่ายสูงสุด โดยศึกษาวิธีการปรับจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง โดยทั่วไปจะมีวิธีการปรับอยู่ 2 แบบ คือ

- ในกรณีที่เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนระบุอัตราการจ่ายเป็นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ (%) เช่น 10%, 20%, 30%,.....100% ให้ปรับไปอยู่ในตำแหน่ง 80% ของอัตราการจ่ายสูงสุด
- ในกรณีที่เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนระบุอัตราการจ่ายเป็นรูปแบบ ของตัวเลขอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน เช่น 10, 20, 30,.....100 มิลลิลิตร/นาที ให้ปรับอัตราการจ่ายไปที่ตำแหน่งประมาณ 80% ของอัตราการจ่ายสูงสุด เช่นเดียวกัน โดยใช้วิธีการเทียบอัตราส่วน



↑ รูปที่ 40 การปรับอัตราการจ่ายสารคลอรีนที่ประมาณ 80%


3) ตรวจสอบอัตราการจ่ายสารละลาย ที่ประมาณ 80 % โดยวิธีการตรวจจับเวลา

- เตรียมภาชนะที่ทราบปริมาตรประมาณ 100 มิลลิลิตร เช่น ขวดเครื่องดื่มน้ำรุ่นกำลังขนาด 100 มิลลิลิตร (ซีซี) เป็นต้น
- เปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนที่ปรับตั้งไว้ที่ประมาณ 80 %
- นำภาชนะมารองสารละลายคลอรีน เริ่มจับเวลา หาเวลาที่รองสารละลายคลอรีนได้เต็มภาชนะพอดี หน่วยเป็นวินาที
- นำเวลาที่ได้ไปคำนวนหาอัตราการจ่ายสารละลาย หน่วยเป็นมิลลิลิตร/นาที (ซีซี/นาที) โดยวิธีการเทียบอัตราส่วนหรือใช้สูตร

$$\text{อัตราการจ่ายสารละลาย } \left( \frac{\text{มล.}}{\text{นาที}} \right) = \frac{\text{ปริมาตรของภาชนะ (มล.)} \times 60}{\text{เวลา (วินาที)}}$$

- เปรียบเทียบอัตราการจ่ายสารละลายที่ได้จากการตรวจจับเวลา กับอัตราการจ่ายสารละลาย ที่ได้จากเนมเพลท ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกัน ให้บันทึกอัตราการจ่ายสารละลายที่ได้จากการตรวจจับเวลา ไว้ใช้ในการหาปริมาตรสารละลายคลอรีนที่ต้องเตรียมในข้อต่อไป

**หมายเหตุ** ถ้าอัตราการจ่ายสารละลายที่ได้ไม่ตรงกับค่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 ให้ใช้ค่าในตารางที่ใกล้เคียงกับอัตราการจ่ายสารละลายที่ได้ เช่น ได้อัตราการจ่ายสารละลาย 63 ซีซี/นาที ปรับเป็น 60 ซีซี/นาที



↑ รูปที่ 41 การหาอัตราการจ่ายสารละน้ำยาคลอรีนโดยใช้การตวงขับเวลา

- 4) หาปริมาตรสารละลายคลอรีนที่ต้องการจะเตรียมไว้ใช้ให้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน โดยเมื่อได้อัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน จากข้อ 3 แล้วให้หาจำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน จากนั้นหาปริมาตรสารละลายคลอรีนที่ต้องการจะเตรียมไว้ใช้ให้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน จากตารางที่ 1

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณผงปูนคลอรีน 60%-70% ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายน้ำคลอรีนสำหรับใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน จำแนกตามอัตราการผลิตน้ำ จำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน และความเข้มข้นของสารละลายน้ำคลอรีนที่ใช้เติมลงในระบบประปา

อัตรา การผลิต (ลบ.ม./ชม.)	จำนวนชั่วโมง ในการผลิตน้ำ ในแต่ละวัน (ชั่วโมง)	ปริมาณผงปูนคลอรีน 60 - 70% ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายน้ำคลอรีน (กรัม/กรະป่องน้ำชั่วโมง)							
		ความเข้มข้น 2 มก./ล.		ความเข้มข้น 3 มก./ล.		ความเข้มข้น 4 มก./ล.		ความเข้มข้น 5 มก./ล.	
		กรัม	กรະป่อง	กรัม	กรະป่อง	กรัม	กรະป่อง	กรัม	กรະป่อง
2.5	4	65	1/2	95	1/2	125	3/4	155	1
	8	125	3/4	185	1 1/4	250	1 1/2	310	2
	12	185	1 1/4	280	1 3/4	370	2 1/2	465	3
7	4	175	1 1/4	260	1 3/4	350	2 1/4	430	2 3/4
	8	350	2 1/4	520	3 1/4	690	4 1/2	865	5 1/2
	12	520	3 1/4	775	5	1,040	6 1/2	1,300	8
10	4	250	1 1/2	370	2 1/2	500	3	615	4
	8	500	3	740	4 3/4	990	6 1/4	1,230	7 3/4
	12	740	4 3/4	1,110	7	1,480	9 1/4	1,850	11 1/2
20	4	500	3	740	4 3/4	990	6 1/4	1,230	7 3/4
	8	990	6 1/4	1,480	9 1/4	1,970	12 1/2	2,465	15 1/2
	12	1,480	9 1/4	2,215	14	2,960	18 1/2	3,700	23
50	4	1,230	7 3/4	1,850	11 1/2	2,465	15 1/2	3,080	19 1/4
	8	2,465	15 1/2	3,700	23	4,925	30 3/4	6,155	38 1/2
	12	3,700	23	5,540	34 3/4	7,385	46 1/4	9,230	57 3/4

หมายเหตุ : ผงปูนคลอรีน 1 กรະป่องน้ำชั่วโมง มีน้ำหนักประมาณ 160 กรัม และตัวเลขการคำนวณ  
ตามตารางเป็นตัวเลขที่มีการปรับให้เป็นตัวเลขที่ง่ายต่อการจดจำและใช้งาน


6) นำถังพลาสติกสำหรับเตรียมสารละลายคลอรีนขนาดความจุ ประมาณ 20 - 25 ลิตร ใส่น้ำสะอาดประมาณครึ่งถัง นำผงปูนคลอรีนผสมกับน้ำในถังที่เตรียมไว้ แล้วกวนให้เข้ากัน ทิ้งไว้จนน้ำใส เพื่อให้ผงปูนคลอรีนแตกตะกรอนอยู่ที่ก้นถัง



1) เตรียมน้ำสะอาดประมาณครึ่งถัง



2) ตวงผงปูนคลอรีน



3) ผสมผงปูนคลอรีนกับน้ำที่เตรียมไว้



4) กวนให้เข้ากันทิ้งไว้จนน้ำใส

↑ รูปที่ 42 การเตรียมสารละน้ำดกลอรีน

- 7) เทเฉพาะน้ำส่วนที่ใส่ลงในถังจ่ายสารละลายคลอรีน ระวังอย่าให้ตะกอนของผงปูนคลอรีนลงไปในถังจ่ายสารละลายคลอรีน เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันในระบบจ่ายคลอรีน ส่วนตะกอนของคลอรีนให้นำไปทิ้งในที่ปลอดภัย



↑ รูปที่ 43 การเติมสารน้ำยาดับเพลิงในถังจ่ายสารน้ำยาดับเพลิง

- 8) เติมน้ำสะอาดลงไปในถังสำหรับจ่ายสารละลายคลอรีนเพิ่มเติมจนได้ปริมาตรสารละลายคลอรีนที่ต้องการ
- 9) จากนั้นจะต้องเตรียมสารละลายคลอรีนที่ความเข้มข้นเดิมเพื่อสำรองไว้ จำนวน 10 ลิตร โดยวิธีการเทียบอัตราส่วน เพื่อเป็นปริมาณที่เพื่อเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการติดตั้งอุปกรณ์สูบจ่ายสารละลายคลอรีน
- 10) ผสมผงปูนคลอรีนตามปริมาณที่ได้จากการเทียบอัตราส่วน ลงในน้ำปริมาตร 10 ลิตร จะได้สารละลายคลอรีนที่ความเข้มข้นเดิมสำหรับเพื่อสำรองไว้
- 11) เติมสารละลายคลอรีนที่เพื่อสำรองไว้จำนวน 10 ลิตร ลงในถังจ่ายสารละลายคลอรีน
- 12) ทดลองเปิด – ปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนทำงานได้ตามปกติหรือไม่

**หมายเหตุ :** ถังเตรียมควรเป็นถังพลาสติก เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากคลอรีน

## ตัวอย่างการเตรียมสารละลายคลอรีนและการปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน

สมมติ ระบบประปา มีอัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ผลิตัน้ำวันละ 8 ชั่วโมง ต้องการเติมสารละลายคลอรีนในระบบประปา ที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/ลิตร

1) ตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน (แม่เหล็ก) ซึ่งจะมีรายละเอียดติดอยู่บนเครื่องจ่ายสารละลาย โดยเครื่องจะระบุอัตราการจ่ายสารละลายสูงสุด (Dosage Rate) ไว้

2) ปรับอัตราการจ่ายสารละลายของเครื่องจ่ายไปที่ประมาณ 80 % ของอัตราการจ่ายสูงสุด โดยศึกษาวิธีการปรับจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง โดยทั่วไปจะมีวิธีการปรับอยู่ 2 แบบ คือ

- ในกรณีที่เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนระบุอัตราการจ่ายเป็นรูปแบบ ของเปอร์เซ็นต์ (%) เช่น 10%, 20%, 30%, ..., 100% ให้ปรับไปอยู่ในตำแหน่ง 80% ของอัตราการจ่ายสูงสุด
- ในกรณีที่เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนระบุอัตราการจ่ายเป็นรูปแบบ ของตัวเลขอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน เช่น 10, 20, 30, ..., 100 มิลลิลิตร/นาที ให้ปรับอัตราการจ่ายไปที่ตำแหน่งประมาณ 80% ของอัตราการจ่ายสูงสุด เช่นเดียวกัน โดยใช้วิธีการเทียบอัตราส่วน

สมมติ เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนมีอัตราการจ่ายสูงสุด 75 มิลลิลิตร/นาที ทำการหาอัตราการจ่ายไปที่ตำแหน่งประมาณ 80 % โดย

อัตราการจ่ายสารละลายที่ 100% จ่ายได้ 75 มล./นาที

อัตราการจ่ายสารละลายที่ 80% จ่ายได้ =  $(75 \times 80)/100$  มล./นาที

= 60 มล./นาที (ซีซี/นาที)

3) ตรวจสอบอัตราการจ่ายสารละลาย ที่ประมาณ 80 % โดยวิธีการดังจับเวลา

- เตรียมขวดเครื่องดื่มบารุงกำลัง ปริมาตร 100 มิลลิลิตร
- เปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนที่ปรับตั้งไว้ที่ประมาณ 80 %
- นำขวดมาของสารละลายคลอรีน เริ่มจับเวลา ประมาณว่าของสารละลายคลอรีนได้เติมขวดพอดีใช้เวลา 100 วินาที (1 นาที 40 วินาที)
- นำเวลาที่ได้ไปคำนวนหาอัตราการจ่ายสารละลาย หน่วยเป็น มิลลิลิตร/นาที (ซีซี/นาที) โดยวิธีการเทียบอัตราส่วนหรือใช้สูตร

$$\text{อัตราการจ่ายสารละลาย } \left( \frac{\text{มล.}}{\text{นาที}} \right) = \frac{\text{ปริมาตรของภาชนะ (มล.)} \times 60}{\text{เวลา (วินาที)}}$$

ใช้ขวดเครื่องดื่มบารุงกำลัง ที่มีปริมาตร 100 มิลลิลิตร และทำการดูดจับเวลา โดยน้ำจะเต็มขวดใช้เวลา 100 วินาที ทำการคำนวนหาอัตราการจ่ายสารละลาย ดังนี้

ภายใน 100 วินาที เครื่องฯ สามารถจ่ายสารละลายได้ 100 มล.

$$\begin{aligned} \text{ภายใน } 60 \text{ วินาที เครื่องฯ สามารถจ่ายสารละลายได้} &= (60 \times 100)/100 \text{ มล.} \\ &= 60 \text{ มล.} \end{aligned}$$

เพริมาณนี้ได้อัตราการจ่ายสารละลาย 60 มิลลิลิตร/นาที (ซีซี/นาที)

หรือใช้สูตรที่ให้คำนวนก็ได้โดยแทนค่า


ปริมาตรของภาชนะเท่ากับ 100 มิลลิลิตร และเวลาเท่ากับ 100 วินาที

$$\begin{aligned} \text{อัตราการจ่ายสารละลาย} \left( \frac{\text{มล.}}{\text{นาที}} \right) &= \frac{100 \times 60}{100} \\ &= 60 \text{ มิลลิลิตร/นาที} \end{aligned}$$

ซึ่งทั้ง 2 วิธีจะได้อัตราการจ่าย 60 มิลลิลิตร/นาที เช่นเดียวกัน

หมายเหตุ 1 นาที เท่ากับ 60 วินาที

- 4) ระบบประปาผลิตน้ำวันละ 8 ชั่วโมง วัดอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนที่ประมาณ 80% ได้ 60 มิลลิลิตร/นาที หากปริมาตรสารละลายคลอรีนที่ต้องการจะเตรียมไว้ให้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน โดยดูจากตารางที่ 1 ดังนั้นจะต้องเตรียมสารละลายคลอรีนเท่ากับ 60 ลิตร



ตารางที่ 1 (ตัวอย่าง) แสดงปริมาณสารละลายน้ำในรีน สำหรับใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน จำแนกตามอัตราการจ่ายสารละลายน้ำในรีนและจำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน

อัตราการจ่าย สารละลายน้ำในรีน (มิลลิลิตร/นาที)	ปริมาณสารละลายน้ำในรีน สำหรับใช้ภายในระยะเวลา 2 วัน (ลิตร)		
	4 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง
10	5	10	15
20	10	20	30
25	13	25	38
30	15	30	45
35	18	35	53
40	20	40	60
45	23	45	68
50	25	50	75
60	30	60*	90
70	35	70	105
80	40	80	120
90	45	90	130
100	50	100	145
110	55	110	160
120	60	120	175
130	65	130	190
140	70	140	205
150	75	150	220
160	80	160	230
170	85	170	250
180	90	180	260
190	95	190	280
200	100	200	290

5) ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ระบบประปา มีอัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ผลิตน้ำวันละ 8 ชั่วโมง ต้องการเติมสารละลายคลอรีนในระบบประปาที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/ลิตร หาปริมาณผงปูนคลอรีนที่ต้องเติมจากตารางที่ 2 จะต้องใช้ผงปูนคลอรีน 540 กรัม หรือ  $3\frac{1}{2}$  กระปองนมขันหวาน

**ตารางที่ 2** (ตัวอย่าง) แสดงปริมาณผงปูนคลอรีน 60% ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีนสำหรับใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน จำแนกตามอัตราการผลิตน้ำ จำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน และความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่ใช้เติมลงในระบบประปา

อัตรา การผลิต (ลบ.ม./ชม.)	จำนวนชั่วโมง ในการผลิตน้ำ ในแต่ละวัน (ชั่วโมง)	ปริมาณผงปูนคลอรีน 60% ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีน (กรัม/กระปองนมขันหวาน)							
		ความเข้มข้น 2 มก./ล.		ความเข้มข้น 3 มก./ล.		ความเข้มข้น 4 มก./ล.		ความเข้มข้น 5 มก./ล.	
		กรัม	กระปอง	กรัม	กระปอง	กรัม	กระปอง	กรัม	กระปอง
2.5	4	70	$\frac{1}{2}$	100	$\frac{3}{4}$	140	1	170	$1\frac{1}{4}$
	8	140	1	200	$1\frac{1}{4}$	270	$1\frac{3}{4}$	350	$2\frac{1}{4}$
	12	200	$1\frac{1}{4}$	300	2	400	$2\frac{1}{2}$	500	$3\frac{1}{4}$
7	4	190	$1\frac{1}{4}$	280	$1\frac{3}{4}$	380	$2\frac{1}{2}$	450	3
	8	380	$2\frac{1}{2}$	560	$3\frac{1}{2}$	750	$4\frac{3}{4}$	950	6
	12	560	$3\frac{1}{2}$	840	$5\frac{1}{4}$	1,120	7	1,400	$8\frac{3}{4}$
10	4	270	$1\frac{3}{4}$	400	$2\frac{1}{2}$	540	$3\frac{1}{2}$	670	$4\frac{1}{4}$
	8	540*	$3\frac{1}{2}$	800	5	1,100	$6\frac{3}{4}$	1,350	$8\frac{1}{2}$
	12	800	5	1,200	$7\frac{1}{2}$	1,600	10	2,000	$12\frac{1}{2}$
20	4	540	$3\frac{1}{2}$	800	5	1,100	$6\frac{3}{4}$	1,350	$8\frac{1}{2}$
	8	1,100	$6\frac{3}{4}$	1,600	10	2,150	$13\frac{1}{2}$	2,700	$16\frac{3}{4}$
	12	1,600	10	2,400	15	3,200	20	4,000	25
50	4	1,350	$8\frac{1}{2}$	2,000	$12\frac{1}{2}$	2,700	$16\frac{3}{4}$	3,350	21
	8	2,700	$16\frac{3}{4}$	4,000	25	5,400	$33\frac{1}{2}$	6,700	$41\frac{3}{4}$
	12	4,000	25	6,000	$37\frac{1}{2}$	8,000	50	10,000	$62\frac{1}{2}$

**หมายเหตุ :** ผงปูนคลอรีน 1 กระปองนมขันหวาน มีน้ำหนักประมาณ 160 กรัม และตัวเลขการคำนวณตามตารางเป็นตัวเลขที่มีการปรับให้เป็นตัวเลขที่ง่ายต่อการจดจำและใช้งาน

จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะได้ค่าปริมาตรสารละลายคลอรีนที่ต้องเตรียมเท่ากับ 60 ลิตร และปริมาณผงปูนคลอรีน 60% เท่ากับ 540 กรัมหรือ  $3\frac{1}{2}$  กระปองนมขันหวาน


- 6) นำถังพลาสติกสำหรับเตรียมสารละลายคลอรีนขนาดความจุ ประมาณ 20 - 25 ลิตร ใส่น้ำสะอาด ประมาณครึ่งถัง นำผงปูนคลอรีนผสมกับน้ำในถังที่เตรียมไว้ แล้ววนให้เข้ากันทิ้งไว้จนน้ำใส เพื่อให้ผงปูนคลอรีนแตกตะกอนอยู่ที่ก้นถัง
  - 7) เทน้ำส่วนที่سلحในถังสำหรับจ่ายคลอรีน ระวังอย่าให้ตะกอนของผงปูนคลอรีนลงไปในถังจ่ายสารละลายคลอรีน เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันในระบบจ่ายคลอรีน ส่วนตะกอนของคลอรีนให้นำไปทิ้งในที่ปลอดภัย
  - 8) เติมน้ำสะอาดลงไปในถังสำหรับจ่ายสารละลายคลอรีนเพิ่มเติมจนกว่าหัวทั้งครอบ 60 ลิตร ก็จะได้สารละลายคลอรีนที่ต้องการ
  - 9) จากนั้นจะต้องเตรียมสารละลายคลอรีนที่ความเข้มข้นเดิมเพื่อสำรองไว้ จำนวน 10 ลิตร เพื่อเป็นปริมาณที่เพื่อเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการติดตั้งอุปกรณ์สูบจ่ายสารละลายคลอรีน โดยวิธีการเทียบอัตราส่วน ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรสารละลายน้ำ} &= 60 \text{ ลิตร} \\ \text{จำนวนน้ำที่ต้องใช้}& = \frac{540 \times 10}{60} \text{ กรัม} \\ &= 90 \text{ กรัม} \\ &= \frac{3}{4} \text{ กระป่องนมขันหวาน} \end{aligned}$$

- 10) ผสมผงปูนคลอรีน 90 กรัม ( $\frac{3}{4}$  กระป่องนมขันหวาน) ในน้ำปริมาตร 10 ลิตร ก็จะได้สารละลายคลอรีนที่ความเข้มข้นเดิมสำหรับเพื่อฆ่าเชื้อไว้
  - 11) เติมสารละลายคลอรีนที่เพื่อฆ่าเชื้อไว้จำนวน 10 ลิตร ลงในถังจ่ายสารละลายคลอรีน
  - 12) ทดลองเปิด-ปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนทำงานได้ตามปกติหรือไม่

**หมายเหตุ** : ถังเติรี่มควรมีเป็นถังพลาสติก เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากคลอรีน

## การอ่านเนมเพลทของเครื่องจ่ายสารละลายน้ำยาคลอรีน



↑ รูปที่ 44 เนมเพลทของเครื่องจ่ายสารละลายน้ำยาคลอรีน

1) Pro Minent Fluid Contr.

Ladproa Road

Bangkapi, bangkok

Tel. 3760008-13

2) Made by Pro Minent

HEIDELBERG - GERMANY

3) TYPE ALPB 0808 PP1000 A2

4) SER No./PN 2000104656

5) POWER SUPPLY 230 V. 50/60 Hz.

6) AMP. PEAK 50/45 W. 0.40/0.35 A

7) DOSING RATE 8/9.5 L/H 7.5 BAR IP/23

## รายละเอียดเนมเพลทเครื่องจ่ายสารละลายน้ำยาคลอรีน

1) บริษัทผู้แทนจำหน่าย

2) บริษัทผู้ผลิต

3) TYPE รหัสสินค้า ซึ่งมีความหมายดังนี้

ALPB รุ่นของเครื่องจ่ายสารละลายน้ำยาคลอรีน

0808 ตัวเลข 2 ตัวแรกบอกแรงดันของการจ่ายมีหน่วยเป็นบาร์ สำหรับรุ่นนี้สามารถสร้างแรงดันได้ 8 บาร์ ตัวเลข 2 ตัวหลังบอกความสามารถในการจ่ายสารละลายน้ำยา มีหน่วยเป็น ลิตร/ชั่วโมง สำหรับรุ่นนี้สามารถจ่ายสารละลายน้ำยาได้ 8 ลิตร/ชั่วโมง (1 ลิตร = 1,000 ซีซี.)


PP1 ฝาครอบลูกสูบทำจาก Polypropylene ซีลด้วย EPDM O-ring  
 0 0 แสดงลิ้นแบบไม่มีสปริง  
 0 0 แสดงรุ่นมาตรฐาน  
 A แสดงวิธีการต่อสายไฟฟ้า ซึ่งมีความยาว 2 เมตร A หมายถึง สายไฟฟ้าใช้กับแรงเคลื่อนไฟฟ้า  
 230 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิร์ต ปลั๊กเป็นแบบยูโรป  
 2 มีอุปกรณ์เสริมคือ พุตราจ์และหัวฉีดสารละลายพร้อมท่อพีวีซี ยาว 2 เมตรและท่อพีวีซี  
 ยาว 3 เมตร

4) SER No./PN หมายถึง หมายเลขเครื่อง

5) Power Supply หมายถึง แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องจ่ายสารละลายสำหรับรุ่มนี้ ใช้ระบบไฟฟ้า 230 โวลท์ ที่ความถี่ 50 เฮิร์ต และความถี่ 60 เฮิร์ต

6) Amp Peak หมายถึง พลังงานไฟฟ้าค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายสารละลายคลอรีนใช้ ถ้าพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนใช้ 50 W (วัตต์) ที่ความถี่ 50 เฮิร์ต กินกระแสไฟฟ้า 0.4 แอมป์เบร์ และถ้าพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนใช้ 45 W (วัตต์) ที่ความถี่ 60 เฮิร์ต กินกระแสไฟฟ้า 0.35 แอมป์เบร์

7) Dosing Rate หมายถึง อัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน 8/9.5 L/H หมายถึง อัตราการจ่ายสารละลาย 8 ลิตร/ชั่วโมง ที่ความถี่ 50 เฮิร์ต และ 9.5 ลิตร/ชั่วโมง ที่ความถี่ 60 เฮิร์ต



### 3. การเตรียมความพร้อมของระบบจ่ายน้ำ

เมื่อเราตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบผลิตน้ำเสียแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบจ่ายน้ำ ซึ่งประกอบด้วย

#### 3.1 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดีและระบบควบคุม

เครื่องสูบน้ำดีที่ใช้งานในระบบจ่ายน้ำ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ทำหน้าที่สูบน้ำจากถังน้ำใส่ส่งขึ้นหอถังสูงหรือสูบน้ำจากถังน้ำใส่เข้าสู่ท่อเมนจ่ายน้ำโดยตรงเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งก่อนเดินเครื่องสูบน้ำดี ควรตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าและเพลาขับเครื่องสูบน้ำว่าอยู่ในสภาพได้ศุนย์หรือไม่ การหมุนสะพากหรือไม่เครื่องสูน้ำมีการเติมน้ำในหอดูดให้เต็มหรือໄล้ออากาศในเครื่องสูบน้ำแล้วหรือยัง ประตูน้ำท่อทางส่งต้องปิดและประตูน้ำระบายน้ำที่ประตูกันน้ำกลับปิดสนิทหรือไม่ และต้องตรวจสอบด้วยว่าระดับน้ำในถังน้ำใส่ก่อนทำการสูบควรมีปริมาณน้ำเต็มถัง และระดับน้ำที่หอดังสูงควรมีปริมาณน้ำเหลืออยู่บ้าง ไม่ควรให้น้ำแห้ง การหยุดเดินเครื่องสูบน้ำดีควรให้มีปริมาณน้ำเต็มหอดังสูงก่อนเสมอและควรปิดประตูน้ำท่อทางส่งก่อนการหยุดเดินเครื่องสูบน้ำทุกครั้ง

ทั้งนี้ การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและระบบควบคุมให้ดูรายละเอียดการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดีบและระบบควบคุมในข้อ 1.2

#### 3.2 หอถังสูง

หอถังสูง ทำหน้าที่สร้างแรงดันน้ำ และรักษาแรงดันน้ำให้คงที่สม่ำเสมอในระบบท่อจ่ายน้ำประจำเพื่อจ่ายน้ำประจำให้กับผู้ใช้น้ำส่วนน้ำที่สำรองไว้ในหอถังสูงจะทำหน้าที่ในการรักษาระยะเวลาการทำงานของเครื่องสูบน้ำดีให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมไม่เปิดปิดบ่อยจนเกินไป โดยปกติหอถังสูงมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 15-25 เมตร ประโยชน์ของหอถังสูงนอกจากการจ่ายน้ำประจำให้กับชุมชนแล้วยังใช้น้ำเพื่อการล้างย้อมในการล้างหน้าทรายกรอง



↑ รูปที่ 45 หอถังสูง

## การเตรียมความพร้อมของหอถังสูง

1. ประดูน้ำจ่ายน้ำประปา (ประดูน้ำหมายเลข 1) ตรวจสอบการเปิด - ปิดของประดูน้ำว่าใช้งานได้ดีหรือไม่ และจะต้องควบคุมการไหลและการหยุดของน้ำได้ดี หากพวงมาลัยประดูน้ำหรือเกลี่ยวชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซม
2. ทำความสะอาดที่มีอยู่ในห้องถังสูง เช่น ชั้นวางของ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ (ประดูน้ำหมายเลข 2) และประดูน้ำจากถังกรองลงถังน้ำใส (ประดูน้ำหมายเลข 3) เพื่อใช้สำหรับสังเกตในการนับรอบการหมุนประดูน้ำ
3. ระดับน้ำในหอถังสูง สามารถดูได้จากป้ายบอกปริมาตรน้ำที่ติดตั้งที่หอถังสูงโดยตรวจสอบดูว่า ป้ายบอกปริมาตรน้ำใช้ได้หรือไม่ และปริมาตรน้ำในหอถังสูงตรงกับปริมาตรที่ป้ายบอกปริมาตรหรือไม่ หากไม่ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะจะได้ทราบว่ามีปริมาตรน้ำเหลืออยู่ในหอถังสูงเท่าไร
4. ท่อน้ำลัน จะทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากหอถังสูงหากมีการซึบนำจนล้นหอถังสูง เพื่อไม่ให้น้ำที่ล้นมาทำให้ภายในระบบประปาเปียก และทำลายโครงสร้างของระบบประปาได้ การตรวจสอบท่อน้ำลันให้ตรวจว่ามีการอุดตันหรือไม่ และความสูงของท่อน้ำลันในหอถังสูงว่าถูกต้องหรือไม่
5. ท่อน้ำทึบ ท่อน้ำทึบจะทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากหอถังสูงหากมีการทำความสะอาด การระบายน้ำจะต้องเปิดประดูน้ำ เพื่อระบายน้ำออก การตรวจสอบให้ ตรวจสอบการอุดตัน และตรวจสอบการเปิด-ปิดประดูน้ำจากท่อน้ำทึบ ว่าสามารถทำงานได้ดีหรือไม่
6. การควบคุมระดับน้ำในหอถังสูง ซึ่งมีวิธีการควบคุมได้ 2 วิธี คือ
  - 6.1 การควบคุมระดับน้ำในหอถังสูงโดยใช้ระบบอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบสวิตซ์ลูกloy ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมให้เครื่องซูบนำดี สูบนำขึ้นสู่หอถังสูงและหยุดการซูบนำตามระดับน้ำที่กำหนดไว้ การตรวจสอบว่าสวิตซ์ลูกloyทำงานหรือไม่ ทำได้โดยยกเชือกมัดลูกloyพร้อมลูกloyทั้ง 2 ลูกขึ้น หากสวิตซ์ลูกloyทำงานปกติ เครื่องซูบนำจะต้องหยุดทำงานในการนี้เดียวกัน เมื่อปล่อยเชือกและลูกloyทั้งสองลูกทิ้งตัวลงอิสระและเชือกตึงทั้ง 2 เส้น (หากมีน้ำเต็มถังลูกloyไม่สามารถทิ้งตัวลงได้ให้ดึงเชือกลงให้ตึง) หากเครื่องซูบนำเริ่มทำงานซูบนำเข้าหอถังสูง แสดงว่าสวิตซ์ลูกloyทำงานปกติ นอกจากนี้จะต้องตรวจสอบตำแหน่งสวิตซ์ลูกloyตัวล่าง และจะต้องติดตั้งที่หนึ่งในสามของปริมาตรถังน้ำ ส่วนลูกloyตัวบนให้ติดตั้งที่ตำแหน่งต่ำกว่าปากห่อห้อง 5-10 ซม.
  - 6.2 การควบคุมระดับน้ำในหอถังสูง โดยการเปิด - ปิด การทำงานของเครื่องซูบนำดีที่ควบคุมด้วยตนเอง โดยบิดสวิตซ์ลูกศรไปที่ตำแหน่ง “HAND” เมื่อต้องการให้เครื่องซูบนำทำงาน และบิดสวิตซ์ลูกศรไปที่ตำแหน่ง “OFF” เมื่อต้องการให้เครื่องซูบนำหยุดทำงาน

### 3.3 ท่อเมนจ่ายน้ำประปา

ท่อเมนจ่ายน้ำประปาน้ำที่ส่งน้ำประปางานระบบผลิตน้ำประปาจากจ่ายไปยังผู้ใช้น้ำตามบ้านเรือน ท่อเมนจ่ายน้ำประปาน้ำที่ใช้มีหลายชนิด เช่น ท่อซิเมนต์ไนท์ ท่อพีวีซี ท่อเหล็กอับสังกะสี ท่อเอซดีพีอี ท่อพีบี เป็นต้น นอกจากนี้ในระบบห้อจ่ายน้ำประปายังประกอบไปด้วยอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ประตูน้ำ ข้อต่อ ข้อ โค้ง ข้องค ประตูระบายน้ำ ประตูระบายน้ำอากาศ มาตรวัดน้ำ เป็นต้น

#### การเตรียมความพร้อมห่อเมนจ่ายน้ำ

1. ตรวจสอบขนาดห่อและแนวห่อตามแบบเพื่อสะดวกในการซ่อมแซมและขยายแนวห่อในภายหลัง
2. ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งประตูน้ำ เพื่อสะดวกในการควบคุม การเปิด-ปิดห้อจ่ายน้ำ
3. เปิดประตูน้ำหัวดับเพลิงและประตูน้ำระบายน้ำต่างกัน เพื่อระบายสิ่งสกปรกและตะกอนจากหอถังสูง และห่อเมนจ่ายน้ำ

# การพัฒนาประชา

100  
100



เมื่อเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยได้แล้ว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่ได้น้ำประปามาใช้กัน

## ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา

เมื่อเตรียมการก่อนการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มการผลิตได้โดยในการเริ่มต้นการผลิตน้ำครั้งแรกให้ดำเนินการดังนี้


### 1. ระบบน้ำดิบ

ก่อนการเดินเครื่องสูบน้ำดิบ จะต้องตรวจสอบประดุลน้ำของระบบประปามายเลขอ้างต่างๆ ซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพดังนี้

- |   |                      |      |
|---|----------------------|------|
| • ประดุลน้ำ洁ยน้ำประปา                         | (ประดุลน้ำหมายเลข 1) | ปิด  |
| • ประดุลน้ำจากหอดึงสูงเข้าถังกรอง             | (ประดุลน้ำหมายเลข 2) | ปิด  |
| • ประดุลน้ำจากถังกรองลงถังน้ำใส               | (ประดุลน้ำหมายเลข 3) | ปิด  |
| • ประดุลน้ำระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง         | (ประดุลน้ำหมายเลข 4) | ปิด  |
| • ประดุลน้ำระบายน้ำตะกอนในถังกรอง             | (ประดุลน้ำหมายเลข 5) | ปิด  |
| • ประดุลน้ำระบายน้ำตะกอนในถังตกตะกอน          | (ประดุลน้ำหมายเลข 6) | ปิด  |
| • ประดุลน้ำส่งน้ำดิบ                          | (ประดุลน้ำหมายเลข 7) | เปิด |
| • ประดุลน้ำระบายน้ำตะกอนคลองงานเวียน          | (ประดุลน้ำหมายเลข 8) | ปิด  |
| • ก๊อก潔ยสารละลายสารส้มเข้าถัง潔ยสารละลายสารส้ม | (จุด A)              | ปิด  |
| • ก๊อก潔ยสารละลายสารส้มเข้าสู๊ไซโตรลิกจั๊ม     | (จุด C)              | ปิด  |
| • ก๊อก潔ยสารละลายปูนขาวเข้าถัง潔ยสารละลายปูนขาว | (จุด D)              | ปิด  |
| • ก๊อก潔ยสารละลายปูนขาว เข้าสู๊ไซโตรลิกจั๊ม    | (จุด F)              | ปิด  |


จากนั้น ดำเนินการดังนี้

1. ก่อนการเดินเครื่องสูบน้ำดิบ จะต้องปิดประดุลน้ำด้านท่อ洁ยน้ำของเครื่องสูบน้ำดิบ เพื่อลดการกินกระแสไฟฟ้าขณะเริ่มทำงาน




↑ รูปที่ 46 ปิดประดุลน้ำด้านท่อ洁ยน้ำของเครื่องสูบน้ำดิบ

2. ดันเบรคเกอร์ ที่ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบไปที่ตำแหน่ง “ON” เข้มของเครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า จะแสดงค่าของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้ จากนั้นปิดสวิตซ์ลูกศรไปที่ตำแหน่ง “HAND” เครื่องสูบน้ำดิบจะเริ่มทำงาน



↑ รูปที่ 47 ดันเบรคเกอร์ไปที่ตำแหน่ง “ON”


3. กรณีที่มีการติดตั้งสวิตซ์ลูกกลอย เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบ ให้ปิดสวิตซ์ลูกศรไปที่ตำแหน่ง “AUTO”



↑ รูปที่ 48 ปิดสวิตซ์ลูกศรไปที่ตำแหน่ง “HAND” หรือ “AUTO”

4. ค่อยๆ เปิดประตูน้ำด้านท่อจ่ายน้ำของเครื่องสูบน้ำดิบ ที่เราปิดไว้ก่อนเริ่มทำงานจนสุดเกลี้ยงประตูน้ำ


5. สังเกตุเข็มเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าจะต้องแสดงค่ากระแสไฟฟ้าใกล้เคียงกับค่าที่กำหนดใน nem เพลท น้ำดิบจะถูกส่งไปยังระบบผลิตน้ำ



↑ รูปที่ 49 เมื่อเดรี่องหัวดกระแสงไฟฟ้าจะต้องแสดงค่ากระแสงไฟฟ้าใกล้เคียงกับค่าที่กำหนดใน nem เพลท

## 2. ระบบผลิตน้ำ


- เมื่อน้ำจากแหล่งน้ำดิบไหลเข้าสู่ระบบผลิต ให้จ่ายสารละลายสารสัมเข้าสู่ระบบสร้างตะกอนโดยการเปิดก๊อกจ่ายสารละลายสารสัมเข้าสู่ไฮดรอลิกจัม (จุด C) ตามอัตราการจ่ายสารละลายที่ตั้งไว้ในขั้นตอนการเตรียมการผลิต หากน้ำดิบมีความจำเป็นต้องเติมสารละลายปูนขาว ก็ให้จ่ายสารละลายปูนขาว โดยการเปิดก๊อกจ่ายสารละลายปูนขาวเข้าสู่ไฮดรอลิกจัม (จุด F)



↑ รูปที่ 50 เปิดก๊อกจ่าย


สารละลายสารสัม/ปูนขาว

- ตรวจสอบการเกิดตะกอนของน้ำที่ผ่านการเติมสารละลายสารสัมและสารละลายปูนขาว เริ่มจากน้ำไหลเข้าคลองวนเวียน จะเกิดตะกอนที่ระยะประมาณซองที่ 5, 6 ขนาดเท่าหัวเข็มหมุด (ประมาณ 3 ม.ม.) ของคลองวนเวียนແว้วย (ซึ่งมีจำนวน 12 ช่อง) หากขนาดของตะกอนมีขนาดใหญ่กว่าหัวเข็มหมุด จะต้องลดปริมาณการจ่ายสารละลายสารสัมและสารละลายปูนขาว แต่หากขนาดของตะกอนเล็กกว่าหัวเข็มหมุดควรปรับการจ่ายสารละลายสารสัมและสารละลายปูนขาวเพิ่มเติม



↑ รูปที่ 51 ตำแหน่งการเกิดตะกอนรวมที่ ซอง 5 - 6

- เมื่อน้ำเต็มถังตักตะกอน และตะกอนน้ำดิบตกลงกันถังตักตะกอน น้ำส่วนบนถังตักตะกอนจะไหลจากถังตักตะกอนเข้าสู่ถังกรองซึ่งยังไม่ควรเปิดประตูน้ำลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3) ต้องรอให้ระดับน้ำในถังกรองเพิ่มขึ้นจนถึงระดับปากของระบายน้ำ จากนั้นเปิดประตูระบายน้ำทึ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4) ให้น้ำที่ผ่านชั้นทรายกรองระบายน้ำไหลทิ้งไปก่อน โดยรอบกว่าน้ำจะใส แล้วจึงปิดประตูระบายน้ำทิ้ง (ประตูน้ำหมายเลข 4)



↑ รูปที่ 52 เปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4)

4. เปิดประตูน้ำลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3) จนสุด และในระหว่างการกรองน้ำต้องสังเกตระดับน้ำในถังกรองจะต้องอยู่ที่ระดับสูงกว่าผิวน้ำของหน้าทรายกรองอย่างน้อย 20 เซนติเมตร และเมื่อทำการกรองไปได้ระดับหนึ่งทรายกรองจะเริ่มอุดตัน จะส่งผลให้อัตราการกรองน้ำลดลง ระดับน้ำหน้าทรายกรองจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากระดับน้ำสูงขึ้นจนถึงระดับสันของเวียร์ แสดงว่าทรายกรองมีการอุดตันจะต้องทำการล้างหน้าทรายกรอง




↑ รูปที่ 53 เปิดประตูน้ำจากตังกรองลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3)

5. หากระบบผลิตมีการจ่ายสารละลายคลอรีนลงในถังน้ำใส ให้จ่ายสารละลายคลอรีนลงไปผสมกับน้ำที่ผ่านการกรองลงในถังน้ำใส เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะมีหลงเหลืออยู่ ซึ่งอัตราการจ่ายคลอรีนจะเป็นไปตามที่ได้ปรับเตรียมไว้แล้วในข้างต้น และทำการจ่ายสารละลายคลอรีนตลอดเวลาที่ทำการกรองน้ำ
6. ทำการกรองน้ำจนกระทั้งน้ำเกือบเต็มถังน้ำใส จึงเริ่มน้ำสูบน้ำขึ้นหอถังสูง


### 3. ระบบจ่ายน้ำ

- เมื่อน้ำที่ผ่านการกรองได้ไหลลงถังน้ำใส่เก็บเต็มแล้ว จึงเริ่มต้นสูบน้ำขึ้นหอถังสูง แต่ก่อนที่จะเปิดเครื่องสูบน้ำดี จะต้องปิดประตูน้ำด้านท่อจ่ายน้ำของเครื่องสูบน้ำดี เสียก่อน เพื่อเป็นการลดการกินกระแสไฟฟ้าขณะเริ่มทำงาน จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า



รูปที่ 54 ปิดประตูน้ำด้านท่อจ่ายน้ำลงเครื่องสูบน้ำดี ➡

- จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการเปิดเครื่องสูบน้ำดี ก่อนการเดินเครื่องจะต้องปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมก่อน โดยดันเบรคเกอร์ที่ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำไปที่ตำแหน่ง “ON” เมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมแล้ว เชิญของไอลท์มิเตอร์จะเคลื่อนไปที่ตัวเลขแสดงค่าของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้ จากนั้นบิดสวิตซ์ที่หน้าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดี ไปที่ตำแหน่ง “HAND” เครื่องสูบน้ำจะเริ่มน้ำจากถังน้ำใส่ขึ้นหอถังสูง
- ในการนี้ที่มีการติดตั้งสวิตซ์ลูกกลอยเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดีในหอถังสูง ก็ให้บิดสวิตซ์ไปที่ตำแหน่ง “AUTO”
- ค่อยๆ เปิดประตูน้ำด้านท่อจ่ายน้ำของเครื่องสูบน้ำดี ที่เราปิดไว้ก่อนเริ่มทำงาน จนสุดเกลียวประตูน้ำ
- สังเกตว่าน้ำไหลขึ้นหอถังสูงหรือไม่ โดยดูจากเชื้อมของเกจวัดความดันที่ติดตั้งอยู่บนด้านท่อส่งของเครื่องสูบน้ำดีจะเพิ่มขึ้น หรือดูจากแอมป์มิเตอร์จะต้องมีค่าตามที่ระบุไว้ในแนบทผล



↑ รูปที่ 55 สังเกตเชื้อมของเกจวัดแรงดัน และแอมป์มิเตอร์

6. หากระบบผลิตมีการจ่ายสารละลายคลอรีนเข้าหอถังสูง ให้จ่ายสารละลายคลอรีนเข้าในเส้นท่อ ผสมกับน้ำที่กำลังสูบขึ้นหอถังสูง เพื่อม่าเชื้อโรคที่อาจจะหลงเหลืออยู่ ซึ่งอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนจะเป็นไปตามที่ได้ปรับเตรียมไว้แล้ว และทำการจ่ายสารละลายคลอรีนตลอดเวลาที่ทำการสูบน้ำขึ้นหอถังสูง
7. ทำการสูบน้ำขึ้นหอถังสูงจนกว่าทั้งน้ำเต็ม โดยสังเกตดังนี้
  - 7.1 กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งสวิตซ์ลูกloy ให้สังเกตจากป้ายบอกปริมาณน้ำของหอถังสูง
  - 7.2 กรณีที่ติดตั้งสวิตซ์ลูกloy เครื่องสูบน้ำดีจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อรับน้ำเพิ่มขึ้นถึงระดับที่กำหนด
8. เปิดประตูน้ำจ่ายน้ำประปา(ประตูน้ำหมายเลข 1) เพื่อจ่ายน้ำจากหอถังสูงเข้าสู่ท่อเมนจ่ายน้ำของระบบประปาย่างช้าๆ เพื่อป้องกันท่อจ่ายน้ำประปารupture ในจุดที่ต่อจากแรงดันน้ำจากหอถังสูง



↑ รูปที่ 56 เปิดประตูน้ำจ่ายน้ำประปา (ประตูน้ำหมายเลข 1)

9. เมื่อน้ำในหอถังสูงลดลงจนเหลือประมาณ 1 ใน 3 ของความจุทั้งหมด จะต้องทำการเปิดเครื่องสูบน้ำดีเพื่อสูบน้ำจากถังน้ำใส ขึ้นหอถังสูงอีกครั้ง เพื่อจะได้มีน้ำประปามากเพียงพอที่จะให้บริการแก่สมาชิกผู้ใช้น้ำตลอดเวลา โดยทำการเปิดเครื่องสูบน้ำดีใหม่แบบเดียวกับที่ทำการตั้งแรกแต่ข้อ 1 ตามลำดับ
10. ในกรณีที่มีการติดตั้งสวิตซ์ลูกloy เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี เมื่อรับน้ำในหอถังสูงลดลงจนถึงระดับที่กำหนดไว้ เครื่องสูบน้ำดีจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ
11. ทำการสูบน้ำขึ้นหอถังสูงไปพร้อมกับการจ่ายน้ำบริการประชาชน เมื่อประชาชนใช้น้ำน้อยลงอาจจะเนื่องมาจากได้ใช้อย่างเพียงพอแล้วหรือเกินระยะเวลาการใช้น้ำสูงสุดแล้ว อาทิเช่น เริ่มจะเป็นเวลาสายแล้วหรือดึกเกินไปแล้ว ซึ่งประชาชนเริ่มไปทำงานนอกบ้านหรือพักผ่อน ปริมาณน้ำในหอถังสูงจะเพิ่มขึ้นจนเต็มหอถังสูง ทำการปิดเครื่องสูบน้ำดีโดยบิดสวิตซ์ลูกศรที่ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีไปที่ตำแหน่ง “OFF” เครื่องสูบน้ำดีก็จะหยุดทำงาน

12. ในการนี้ที่ติดตั้งสวิตซ์ลูกloy เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดีอยู่แล้ว เครื่องสูบน้ำดีจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ำในห้องสูงเพิ่มขึ้นถึงระดับน้ำที่กำหนดไว้
13. ทำการตรวจสอบปริมาณน้ำในถังน้ำใส หากปริมาณน้ำในถังน้ำใสยังไม่เต็มก็ให้ทำการกรองต่อไปจนกระทั่งน้ำเกือบเต็มถังน้ำใส
14. ทำการปิดเครื่องสูบน้ำดีบโดยบิดสวิตซ์ลูกศรที่ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีบไปที่ตำแหน่ง “OFF” เครื่องสูบน้ำดีบจะหยุดทำงาน
15. ในการนี้ที่มีการติดตั้งสวิตซ์ลูกloy เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดีบในถังน้ำใส เมื่อระดับน้ำในถังน้ำใสเพิ่มขึ้นถึงระดับที่กำหนดไว้ (ปกติจะต่ำกว่าปากท่อน้ำล้นประมาณ 5 - 10 ซม.) และเมื่อสวิตซ์ยังอยู่ในตำแหน่ง “AUTO” เครื่องสูบน้ำดีบจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ
16. ปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน โดยดึงปลั๊กจ่ายไฟออก

#### หมายเหตุ

1. ในกรณีเติมสารละลายคลอรีนเข้าถังน้ำใส จะต้องเปิด-ปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนทุกครั้ง เมื่อเครื่องสูบน้ำดีบทำงานหรือหยุดทำงาน โดยในการนี้ไม่ใช้สวิตซ์ลูกloy อัตโนมัติ ทำการเปิด - ปิด เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนโดยการเสียบหรือดึงปลั๊กจ่ายไฟออก หรือต่อพ่วงระบบไฟฟ้าจากตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีบมาควบคุมการทำงานของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนด้วย โดยควบคุมให้ทำงานสอดคล้องกัน โดยให้เปิดหรือปิดการทำงานพร้อมกันในกรณีใช้สวิตซ์ลูกloy อัตโนมัติ จะต้องต่อพ่วงระบบไฟฟ้าจากตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีบให้ควบคุมการทำงานเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนให้สอดคล้องกับการทำงานของเครื่องสูบน้ำดีบ โดยให้เปิดหรือปิดการทำงานพร้อมกัน
2. ในกรณีเติมสารละลายคลอรีนเข้าห้องสูง จะต้องเปิด-ปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนทุกครั้ง เมื่อเครื่องสูบน้ำดีบทำงานหรือหยุดทำงาน โดยในการนี้ไม่ใช้สวิตซ์ลูกloy อัตโนมัติทำการเปิด - ปิด เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน โดยการเสียบหรือดึงปลั๊กจ่ายไฟออกหรือต่อพ่วงระบบไฟฟ้าจากตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีบมาควบคุมการทำงานของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนด้วย โดยควบคุมให้ทำงานสอดคล้องกัน โดยให้เปิดหรือปิดการทำงานพร้อมกันในกรณีใช้สวิตซ์ลูกloy อัตโนมัติ จะต้องต่อพ่วงระบบไฟฟ้าจากตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีบให้ควบคุมการทำงานเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนให้สอดคล้องกับการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี โดยให้เปิดหรือปิดการทำงานพร้อมกัน
3. ระบบประปาผิดนัดและผิดนิขนาดใหญ่ ไม่ควรติดสวิตซ์ลูกloy อัตโนมัติควบคุม การทำงานของเครื่องสูบน้ำดีบอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ควบคุมการผลิตจะต้องทำการเปิด-ปิดก็อกจ่ายสารละลายสารส้ม, สารละลายปูนขาว ตลอดจนการตรวจสอบระบบอื่นๆ ในขณะทำการกรองอยู่ตลอดเวลา
17. ปิดก็อกจ่ายสารละลายสารส้มเข้าสู่ไฮดรอลิกจีม (จุด C) และก็อกจ่ายสารละลายสารส้มจากถังเตรียมสารละลายสารส้มเข้าสู่ถังเติมสารละลายสารส้ม (จุด A) ปิดก็อกจ่ายสารละลายปูนขาวเข้าสู่ไฮดรอลิกจีม (จุด F) และปิดก็อกจ่ายสารละลายปูนขาวเข้าถังเติมสารละลายปูนขาว(จุด D)

18. ปล่อยให้น้ำดิบที่ยังค้างอยู่ในถังกรอง รองต่อไปจนกระทั่งหมดแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการผลิตน้ำประปาครั้งแรก
19. เมื่อมีการใช้น้ำของสมาชิกผู้ใช้น้ำครั้งต่อๆไปก็จะทำให้น้ำในหอดังสูงลดลง เมื่อปริมาณน้ำลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของปริมาณน้ำในหอดังสูง ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องทำการสูบน้ำจากถังน้ำใส่ขึ้นหอดังสูงอีกครั้ง แต่หากเป็นกรณีที่ติดตั้งสวิตซ์ลูกloyควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดีไว้ เครื่องสูบน้ำดีจะทำงานโดยอัตโนมัติ
20. เมื่อสูบน้ำจากถังน้ำใส่ขึ้นหอดังสูงก็จะทำให้น้ำในถังน้ำลดลงผู้ควบคุมการผลิตจะต้องทำการผลิตน้ำประปามากเพิ่มเติม เมื่อปริมาณน้ำในถังน้ำใส่เหลือเพียงครึ่งหนึ่ง ในการผลิตน้ำประปามากผู้ควบคุมการผลิตจะต้องเปิดเครื่องสูบน้ำดิบโดยบิดสวิตซ์ของเครื่องสูบน้ำดิบไปที่ตำแหน่ง “HAND” เครื่องสูบน้ำดิบจะเริ่มทำการสูบน้ำเข้าถังกรอง และก็จะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการผลิตน้ำประปามากโดยให้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ดังนี้
21. ในระหว่างการกรองผู้ควบคุมการผลิตจะต้องสังเกตระดับน้ำในถังกรอง โดยปกติเมื่อทำการกรองไปได้ระยะหนึ่ง ทรายกรองจะเริ่มต้นเนื่องจากตะกอนที่อยู่ในน้ำจะไปอุดช่องว่างระหว่างทรายกรองซึ่งจะส่งผลให้ทรายกรองเริ่มอุดตันมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทำการกรองนานขึ้น จะส่งผลให้อัตราการกรองลดลงหรือกรองน้ำได้น้อยลง ในขณะที่ทำการสูบน้ำเข้าถังกรองเท่าเดิม ดังนั้น ระดับน้ำในถังกรองจะเพิ่มขึ้น
22. เมื่อระดับน้ำในถังกรองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะล้นถังกรองໄได้ แสดงว่าสภาพทรายกรองมีการอุดตันมากจำเป็นต้องทำการล้างหน้าทรายกรองให้สะอาด เพื่อให้ทรายกรองสามารถทำหน้าที่กรองตะกอนในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นและมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น สำหรับวิธีการล้างหน้าทรายกรองใช้วิธีล้างแบบล้างย้อน (BACK WASH)
23. โดยปกติจะทำการล้างหน้าทรายกรองเมื่อทำการกรองน้ำสำหรับผลิตน้ำไปประมาณ 24 ชั่วโมง หรือให้สังเกตที่เครื่องวัดความผิดหน้าทรายกรองที่ติดตั้งในโรงสูบมีระดับน้ำแตกต่างกัน 1.50 เมตร หรือระดับน้ำในถังกรองสูงขึ้นจนถึงระดับสันของเวียร์ แล้วแต่กรณีหนจะเกิดขึ้นก่อน ซึ่งวิธีการล้างหน้าทรายกรองแบบล้างย้อน มีรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนที่ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องศึกษา และเรียนรู้ในหัวข้อต่อไป
24. หลังเสร็จสิ้นการผลิตในแต่ละวัน ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องระบายน้ำในถังตกตะกอน โดยเปิดประตูน้ำระบายน้ำตะกอน (ประตูน้ำหมายเลข 6) หรือระบายน้ำตะกอนเมื่อตะกอนมีความหนา จากพื้นถังตกตะกอนประมาณ 50 ซม.

**หมายเหตุ** การดำเนินการกรองน้ำโดยวิธีดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการสะดวก และง่ายในการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมการผลิต แต่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนัก เนื่องจากหากเริ่มทำการกรองน้ำโดยเปิดประตูน้ำจากถังกรองลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3) โดยที่ระดับน้ำท่วมหน้าทรายกรองเพียงเล็กน้อย น้ำจากถังตกตะกอน

จะให้หลักสูตรของมีระดับที่สูง และจะตอกย้ำแก่กันและกันว่า ทำให้ฟล็อกที่อาจหลงเหลือมาจากการถอดรหัสทางภาษาและแต่ละภาษา กล้ายเป็นตัวของตัวเองอย่างเดิม ซึ่งเป็นเศษโคลนขนาดเล็กๆ และมีสารสัมภានอยู่ ซึ่งจะมีความเหมือนเมื่อโคลนเหล่านี้ให้หลักภาษาตัวเข้าไปภายในชั้นบรรยากาศของทำให้ไปเกาะติดเม็ดทรายแต่ละเม็ด และหากที่จะขัดออก หากปล่อยให้ภาษาทับถมอยู่นานอาจทำให้บรรยากาศของภาษาติดกันเป็นก้อนแข็ง และหมดสภาพในที่สุด ซึ่งการป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว จะต้องควบคุมการทำงานของระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การกำหนดภาระ และการติดตามภาระในแต่ละภาค ให้ไม่ให้ฟล็อกให้หลักสูตรของ หรือหากไม่สามารถควบคุมการติดตามภาระได้ จะต้องควบคุมระดับน้ำระหว่างถังตักต่อง และถังรองให้มีระดับที่ไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งการควบคุมระดับน้ำในขณะทำการกรอง มีวิธีการดำเนินการดังนี้

1. กำหนดระดับน้ำคงที่ โดยทำเครื่องหมายที่ผนังถังกรองด้านใน โดยใช้สีหรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ลบเลือน เมื่อโดนน้ำ โดยให้อยู่ที่ระดับต่ำกว่าขอบสันเวียร์ ประมาณ 30 เซนติเมตร
2. ทำเครื่องหมายที่พวงมาลัยประตูน้ำ จากถังกรองลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3) เพื่อใช้ในการบันทึกจำนวนรอบการเปิดประตูน้ำ
3. เมื่อน้ำในหลักสูตรของตักต่องที่ต้องการให้ห้องน้ำในถังกรองเพิ่มขึ้น จะถึงระดับที่ทำเครื่องหมายไว้ และจึงเริ่มเปิดประตูน้ำจากถังกรองลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3) เพื่อกรองน้ำลงถังน้ำใส
4. หมุนปรับประตูน้ำจนกระทุบตักต่องที่ระดับน้ำคงที่อยู่ที่ระดับที่ทำเครื่องหมายไว้ และให้จดจำนวนรอบของการเปิดประตูน้ำ ไว้ใช้ในการกรองครั้งต่อไป
5. ในระหว่างการกรองน้ำจะต้องควบคุมอัตราการกรองให้คงที่โดยสังเกตระดับน้ำในถังกรองว่า มีระดับคงที่ตามที่ทำเครื่องหมายไว้หรือไม่ เพราะเมื่อทำการกรองไปได้ระยะหนึ่ง ทรัพยากรจะเริ่มอุดตัน ระดับน้ำหน้าทรายกรองจะเพิ่มขึ้น จะต้องเปิดประตูน้ำจากถังกรองลงถังน้ำใสให้กว้างขึ้น เพื่อให้อัตรากรองคงที่เท่ากับตอนเริ่มต้น แต่หากเปิดประตูน้ำจากถังกรองลงถังน้ำใสจนกว้างสุดแล้ว ยังไม่สามารถรักษาระดับน้ำได้ ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเกือบถึงระดับสันของเวียร์ จะต้องดำเนินการล้างหน้าทรายกรอง

#### 4. การล้างหน้าทรายกรอง

เราจะต้องทำความสะอาดหน้าทรายกรองเมื่อถึงเวลาที่กำหนด โดยใช้แรงดันน้ำจากหอถังสูงล้างย้อนให้ชั้นทรายขยายตัวและพาเศษตากอนที่ติดค้างในชั้นทรายหลุดออกไป โดยการล้างหน้าทรายกรองจะพิจารณาความเหมาะสมในการล้างหน้าทรายกรองว่า กรณีใดเกิดขึ้นก่อน ดังนี้

- เมื่อครบ 24 ชั่วโมง การทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบ หรืออาจทำการล้างหน้าทรายกรองตามตารางที่ 4
- เมื่อตรวจค่าแตกต่างของระดับน้ำในห้องสายน้ำของเครื่องวัดความผิดหน้าทรายที่ติดตั้งในโรงสูบน้ำ มีระดับน้ำแตกต่างกัน 1.50 เมตร ควรจะต้องล้างหน้าทรายกรอง
- เมื่อระดับน้ำในระบบกรองล้นขึ้นมาถึงสันของเวียร์ ควรจะล้างหน้าทรายกรอง

#### ตารางที่ 4 ระยะเวลาที่สมควรล้างหน้าทรายกรอง

ระยะเวลาที่ทำการผลิตใน 1 วัน (ชม.)	ระยะเวลาที่สมควรล้างหน้าทราย (วัน/ครั้ง)
4	6
6	4
8	3
10	2
12	2
14	2

#### การตรวจสอบหน้าทรายกรอง

หากพบว่าค่าความแตกต่างในท่อสายยางยังน้อยกว่าวันก่อน หรือไม่เพิ่มไปกว่าเดิมทั้งที่ในระหว่างนี้ไม่มีการล้างหน้าทราย แสดงว่าทรายมีปัญหาต้องหยุดการกรองน้ำและก่อนการล้างหน้าทรายกรองต้องตรวจสอบว่าเกิดการแตกแยกของหน้าทรายกรอง หรือทรายจับตัวเป็นแผ่นแข็งหรือไม่ ถ้าผิดปกติให้ทำการแก้ไขทันที หากตรวจสอบพบการสูญเสียทรายกรอง อาจมีสาเหตุจาก

- ไม่มีการเติมกรวดกรอง หรือกรวดกรองมีความหนาแน่น้อยกว่าปกติ
- รูที่ห่อก้างปลา มีขนาดใหญ่เกินไป
- กรวดกรองมีขนาดใหญ่เกินไป จนทำให้ทรายกรองหล่นผ่านช่องว่างของกรวดกรองเข้าสู่ห่อก้างปลา
- ทรายกรองมีขนาดเล็กเกินไป จนหล่นผ่านช่องว่างของกรวดกรองเข้าสู่ห่อก้างปลา
- ไม่มีห่อก้างปลา

#### ให้ตรวจสอบโดยการ

- ปิดประตูน้ำเข้าถังน้ำใส เปิดประตูระบายน้ำทิ้ง รอจนน้ำดูหมื่นทรายปนมากับน้ำแสดงว่าเกิดการสูญเสียทรายกรอง

เมื่อตรวจสอบทราบถึงสาเหตุของปัญหาให้แก้ไขดังนี้

- เติมกรวดกรองให้มีความสูงเท่าเดิมตามที่กำหนดไว้
- เปลี่ยนห่อก้างปลาใหม่ และให้รูห่อก้างปลา มีขนาดที่กำหนด
- เปลี่ยนกรวดกรองให้มีขนาดตามที่กำหนดไว้
- เปลี่ยนทรายกรองให้มีขนาดตามที่กำหนดไว้
- เติมทรายกรองให้มีความสูงเท่าเดิมตามที่กำหนดไว้

แต่ถ้าไม่ผิดปกติก็ให้ดำเนินตามขั้นตอนการล้างหน้าทรายต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอุดตัน การแยกตัวของหน้าทรายกรอง วิธีป้องกันคือต้องตรวจสอบหน้าทรายกรองในขั้นตอนการล้างหน้าทรายกรองทุกครั้งอย่างเคร่งครัด

## ขั้นตอนการล้างหน้าทรายกรอง

- ปิดประตูน้ำจ่ายน้ำประปา (ประตูน้ำหมายเลข 1)



◀ รูปที่ 57 ปิดประตูน้ำจ่ายน้ำประปา  
(ประตูน้ำหมายเลข 1)

- ตรวจสอบบริเวณท่อในถังน้ำใส่และหอดึงสูงต้องมีรวมกันไม่น้อยกว่า 5 เท่า ของระบบผลิต เช่น ถ้าอัตราการกรอง 20 ลบ.ม./ชม. ความเมื่อน้อยกว่า 100 ลบ.ม. สูบน้ำขึ้นหอดึงสูงให้เต็มถัง
- ปิดเครื่องสูบน้ำดิบ
- ปล่อยให้น้ำที่เหลือในถังกรองไหลเข้าสู่ถังน้ำใส จนถึงระดับท่อรักษาไว้ด้วยสายยางกรอง
- เสร็จแล้วปิดประตูน้ำจากถังกรองลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3)



◀ รูปที่ 58 ปิดประตูน้ำจากถังกรองลงถังน้ำใส  
(ประตูน้ำหมายเลข 3)

6. เปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4)



◀ รูปที่ 59 เปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง  
(ประตูน้ำหมายเลข 4)

7. เปิดประตูน้ำระบายน้ำตามก่อนในถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 5)



◀ รูปที่ 60 เปิดประตูน้ำระบายน้ำในถังกรอง  
(ประตูน้ำหมายเลข 5)


8. ตรวจสอบหน้าทรายกรองว่าอยู่ในสภาพ  
ปกติหรือไม่ (ดูผิวน้ำทรายว่ามีรอย  
แตกแยกหรือแผ่นแข็งๆ)

9. ระบายน้ำให้หมดแล้ว ใช้จوبคุ้ยหน้า  
ทรายลึกประมาณ 1 หน้าจอบ และใช้น้ำ  
ฉีดล้างหน้าทรายกรองด้วยเพื่อให้แรงดัน  
น้ำทำให้ทรายกรองเกิดการขัดสีกันทำให้  
สิ่งสกปรกหลุดออกไปได้ดียิ่งขึ้น



↑ รูปที่ 61 การใช้จوبคุ้ยหน้ากรอง


10. ปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4)
11. เปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) ช้าๆ ประมาณ 2-3 รอบ รอประมาณ 1 นาที



◀ รูปที่ 62 เปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง  
(ประตูน้ำหมายเลข 2)

12. เปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) เพิ่มขึ้นให้มีจำนวนรอบเท่ากับที่ทดลองไว้แล้ว ขณะเปิดน้ำล้างก็ใช้จوبด้านยาจุ่มลงในถังกรองและดึงขึ้นตามแนวเดิ่งไปจนทั่วหน้าทรายเริ่มจากมุมจนทั่วถังเสร็จแล้วรอจนทวน้ำที่เอ่อขึ้นมาค่อนข้างใส คือ เอ่อจนมองเห็นหน้าทราย
13. เปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) ให้กว้างอีก (หมุนเพิ่มประมาณ 2 รอบ) รอประมาณ 2-3 นาที
14. ปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) ช้าๆ จนปิดสนิท
15. เมื่อน้ำที่ล้างหน้าทรายระบายน้ำออกหมดแล้วปิดประตูน้ำระบายน้ำตอนในถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 5)
16. ในกรณีที่สงสัยว่าหน้าทรายชำรุดหรือเม็กให้ตรวจสอบโดยเปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4) ระบายน้ำในถังกรองให้หมด หรือให้ต่ำกว่าหน้าทรายกรองแล้วตรวจสอบหน้าทรายเป็นรอยบุบตัวหรือไม่ หากเกิดกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้วปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4) หรือในกรณีที่หน้าทรายบกติกให้ปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4)
17. หากดำเนินการตรวจสอบตามข้อ 16 แล้วให้ค่อยๆ เปิดประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) เพื่อให้น้ำเข้ามารักษาระดับน้ำเหนือหน้าทราย เสร็จแล้วปิด
18. เปิดเครื่องสูบน้ำดิบสูบน้ำเข้าถังกรอง และเปิดประตูน้ำจ่ายน้ำประปา (ประตูน้ำหมายเลข 1) เพื่อจ่ายน้ำตามปกติ

19. เปิดประตูน้ำระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4) ระบายน้ำไปจนกว่าน้ำที่ผ่านทรายกรองใส่โดยดูจากน้ำที่ไหลลงร่างระบายน้ำ แล้วจึงปิด (เพื่อล้างสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ที่ทรายกรองออกก่อนที่จะเข้าถังน้ำใส) โดยที่จะได้น้ำผ่านการกรองที่สะอาดไม่มีตะกอนตกค้าง



รูปที่ 63 ตรวจสอบน้ำที่ผ่านการกรอง

20. รอนระดับน้ำในถังกรองสูงขึ้นมาถึงระดับปากของระบายน้ำ จากนั้นเปิดประตูน้ำเข้าถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3) จนสุด และทำการกรองต่อไปตามปกติ


ข้อควรระวัง สังเกตขณะทำการล้างกรองว่ามีน้ำดันขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่งมากผิดปกติ หรือไม่ เพราะอาจเกิดจากห้องก้างปลาชำรุด

## 5. การปรับอัตราการจ่ายสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาวให้เหมาะสม

เมื่อน้ำดิบได้รับการเติมสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาวแล้ว ให้ลดลงสู่คลองน้ำเสีย สารแขวนลอยจะค่อยๆ รวมตัวจากก้อนเล็กๆ จนโตขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะทางความยาวที่ไหลอยู่ในคลองน้ำเสีย จนถึงถังตักตะกอนหากตะกอนที่ไหลไปตามคลองน้ำเสียไม่เกิดเป็น ก้อนตะกอน (ฟลีโอด) ดังที่กล่าวไปแล้ว แสดงว่าการเติมสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาวไม่เหมาะสม คือ

- หากสังเกตดูลักษณะตะกอน พบร่วมกันของสารส้มและสารละลายปูนขาวให้ชัดเจน ในคลองน้ำเสีย ซองที่ 2-3 นับจากระยะที่น้ำไหลออกจากไทรคลิกซึ่ง แสดงว่าเติมสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาวมากเกินไป ฟลีโอดจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเกินความจำเป็น ควรลดปริมาณการจ่ายสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาวให้น้อยลง โดยการปรับปรัชุดน้ำปรับปริมาณการจ่ายสารละลายสารส้ม (จุด B) และปรับปรัชุดน้ำปรับปริมาณการจ่ายสารละลายปูนขาว (จุด E) ให้ลดลง
- ถ้าการรวมตัวของตะกอนเป็นฟลีโอดสังเกตเห็นได้บริเวณกึ่งกลางของคลองน้ำเสียแก้ไขหรือบริเวณ ซองที่ 5-6 แสดงว่าการเติมสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาวพอดีถือว่ามี ค่าใกล้เคียงกับค่าที่ถูกต้องอนุโลมว่าใช้ได้
- หากตะกอนรวมตัวกันเป็นฟลีโอด เริ่มเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยซองที่ 9 บริเวณใกล้ที่น้ำจะออก จากคลองน้ำเสียแก้เพื่อเข้าคลองน้ำเสียที่ 2 แสดงว่าปริมาณสารละลายสารส้มและปริมาณสารละลายปูนขาว ให้มากขึ้นโดยการปรับปรัชุดน้ำปรับปริมาณการจ่ายสารละลายสารส้ม (จุด B) และปรับปรัชุดน้ำปรับปริมาณการจ่ายสารละลายปูนขาว (จุด E) ให้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ถ้าเปิดปรัชุดน้ำปรับปริมาณการจ่ายสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาวจนกว้างสุดแล้ว ยังไม่สามารถทำให้ตะกอนเกิดในซองที่ 5-6 และเกิดในซองที่ 9 เป็นต้นไป ก็ควรเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาว



◀ รูปที่ 64 ตำแหน่งการเกิดตะกอนรวมที่  
ซอง 5 - 6


## 6. การปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนให้เหมาะสม

หลังจากจ่ายสารละลายคลอรีนลงในระบบประปาเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนลงเหลือที่ปลายท่อของผู้ใช้น้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดจากระบบประปา ว่ามีปริมาณคลอรีนลงเหลืออยู่ระหว่าง 0.2 - 0.5 mg./l. หรือไม่ ถ้ามีมากหรือน้อยเกินไปให้ปรับตั้งอัตราการจ่ายให้มีจุดเหมาะสม โดย

- กรณีที่มีปริมาณคลอรีนลงเหลือมากกว่า 0.5 mg./l. แสดงว่ามีปริมาณคลอรีนลงเหลือมากเกินไป ทำให้สีน้ำเปลี่ยนและอาจมีกลิ่นไม่ชวนอุบiquic และบริโภค ให้ปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนลดลงครึ่งละ 5 % ในที่นี้ คือปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนให้อยู่ที่ 75 % ของอัตราการจ่ายสูงสุด แล้วดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนลงเหลือใหม่ ซึ่งหากยังมากอยู่ก็ให้ปรับตั้งใหม่ตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว จนได้ปริมาณคลอรีนลงเหลือ 0.2 - 0.5 mg./l.
- กรณีที่มีปริมาณคลอรีนลงเหลือน้อยกว่า 0.2 mg./l. แสดงว่ามีปริมาณคลอรีนลงเหลือน้อยเกินไป ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมด ให้ปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนเพิ่มขึ้นครึ่งละ 5 % ในที่นี้ คือปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนให้อยู่ที่ 85% ของอัตราการจ่ายสูงสุด แล้วดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนลงเหลือใหม่ ซึ่งหากยังน้อยอยู่ก็ให้ปรับตั้งใหม่ตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว จนได้ปริมาณคลอรีนลงเหลือ 0.2 - 0.5 mg./l. ถ้าปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนจนถึงอัตราการจ่ายสูงสุด (100%) แล้ว ปริมาณคลอรีนลงเหลือยังน้อยกว่า 0.2 mg./l. ให้เพิ่มความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่เติมลงในระบบประปา เช่น เดิม เติมสารละลายคลอรีนที่ความเข้มข้น 2 mg./l. ให้เพิ่มเป็นความเข้มข้น 3 mg./l. โดยเพิ่มปริมาณผงปูนคลอรีนที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีน ดังตารางที่ 2 หรือ 3

### หมายเหตุ

- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนแต่ละแบบ จะมีรายละเอียดการปรับตั้งแตกต่างกันออกไป ควรศึกษาวิธีการปรับตั้งจากคู่มือการใช้งาน สำหรับวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนลงเหลือ มีรายละเอียดดังภาคผนวก 5
- การตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนลงเหลือจะต้องใช้เวลาให้น้ำที่มีการเพิ่มหรือลดอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน ให้ไปยังตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์แล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาครึ่งวันหรือหนึ่งวัน ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ



การบำบัดรักษาระบบประปาพิวติน

## วัตถุประสงค์

การนำร่องรักษาระบบประปาเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ควบคุมการผลิตต้องคำนึงถึง เพราะจะช่วยให้การผลิตน้ำประปามีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน ตลอดจนช่วยให้ระบบประปามีอยู่การใช้งานที่ยาวนานขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย และเหตุผลประการสำคัญเพื่อให้ผู้รับบริการได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการในราคายุติธรรม โดยผู้ควบคุมการผลิตต้องดูแลเอาใจใส่และหมั่นตรวจสอบนำร่องรักษาระบบประปาย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้ควบคุมการผลิตสามารถนำร่องรักษาระบบประปามาได้ตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้ซึ่งแบ่งออกเป็น

### 1. การนำร่องรักษาแบบน้ำดิน

#### 1.1 การนำร่องรักษาแหล่งน้ำดิน

แหล่งน้ำดินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของระบบประปา เพราะปัจจุบันปัญหาการเกิดมลภาวะกับแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน และการเติบโตทางอุตสาหกรรม แต่การดูแลรักษาแหล่งน้ำดิน ปล่อยประดิษฐ์ ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ทั้งคน สัตว์ เสียง แสง แล้วล้วม และผู้ใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ำทุกประเภท โดยปัญหามลภาวะเกิดจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการ

- การซึมลงดินสู่ชั้นให้น้ำหรือผ่านชั้นให้น้ำของสิ่งสกปรก สารเคมีมีพิษต่างๆ ทำให้ชั้นน้ำเกิดความสกปรก หรือไปทำลายชั้นน้ำให้เป็นอันตราย
- การไหลลงสู่แหล่งน้ำโดยตรงทั้งจากการชะล้างของฝน และการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำของมนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญของเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษา และเฝ้าระวังแหล่งน้ำ รวมทั้งหยุดก่อปัญหามลภาวะแก่แหล่งน้ำอย่างจริงจัง ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
  - อย่าปล่อยให้มีน้ำทิ้ง หรือน้ำโสโครกจากชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ที่ยังไม่ได้บำบัดให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งลงสู่แหล่งน้ำ โดยเฉพาะถ้าแหล่งน้ำนั้นเป็นแหล่งน้ำที่ข้องอยู่กับที่ และใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น สระ หนอง บึง เป็นต้น
  - รักษาสภาพป่าเท่าที่เหลืออยู่บริเวณต้นน้ำ สำหรับให้คงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และควรมีการปลูกป่าเสริมเท่าที่จะทำได้
  - ปรับปรุงสระน้ำ ชุดลอกคลอง หนอง บึงที่ดีน้ำเขิน ให้เก็บกักน้ำได้เต็มที่
  - วางแผนการใช้น้ำของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  - ควรมีการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันมลภาวะและสิ่งสกปรกต่างๆ ปนเปื้อน หรือซึมลงสู่แหล่งน้ำ

## 1.2 การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม

ผู้ควบคุมการผลิตควรมีสมุดประวัติการใช้งานและบำรุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาสำหรับตรวจสอบ และบำรุงรักษาที่แน่นอน โดยอาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจำวัน การตรวจสอบเป็นค้าง และการตรวจสอบประจำปี

### 1.2.1 การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

#### ▲ รายการตรวจสอบประจำวัน

- อุณหภูมิที่ผิวของห้องหล่อลิน อาจตรวจโดยใช้เครื่องจับ
- วัดความดันด้านดูดและความดันด้านจ่าย โดยใช้เกจวัดความดันบากและเกจวัดความดันลบ
- สังเกตถูกการร้าวในลักษณะอั้นที่กันร้าว
- วัดกระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์
- พั่งการสั่นสะเทือนและเสียง
- สังเกตปริมาณน้ำหล่อลินในเสื้อเครื่องสูบน้ำโดยดูการหมุนของแหวนน้ำมัน

#### ▲ รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน

- ตรวจที่อัดกันร้าวและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถ้าเกิดร่องลึกขึ้นที่ปลอกตรงที่อัดกันร้าว จะต้องเปลี่ยนหัวที่อัดกันร้าว และปลอกเพลา
- การเติมน้ำมันหรือไข่ให้กับรองลิน
- ตรวจศูนย์ระหว่างเครื่องสูบน้ำและตันกำลังว่าได้ศูนย์หรือไม่

#### ▲ รายการตรวจสอบประจำปี

- ตรวจกันร้าวตามเพลาและช่องบำรุงกันร้าว
- การสีกของปลอกเพลา
- ซ่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสีก
- ทดสอบและปรับแก้เกจวัดต่างๆ ที่ใช้วัดปริมาณน้ำ/แรงดันน้ำ และกระแสไฟฟ้า
- เปลี่ยนน้ำมันหล่อลิน และไข่ที่รองลิน
- ตรวจการผู้กร่อนของชิ้นส่วนที่เปลี่ยนน้ำ

### 1.2.2 การบำรุงรักษาระบบควบคุม

#### ▲ ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจากหน้าปั๊มตู้ควบคุม

#### ▲ ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมทุกอาทิตย์

#### ▲ ทำความสะอาดตู้ควบคุม ทุก 6 เดือน

#### ▲ ทำความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า ทุก 2 ปี

การตรวจสอบบำรุงรักษา และดูแลแก้ไขอาการผิดปกติต่างๆ ให้ดูรายละเอียดในภาคผนวก 10

### 1.3 การบำรุงรักษาท่อส่งน้ำดิบ

ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นกับท่อส่งน้ำดิบได้แก่ ท่อแตกร้าวซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์นอกจากนั้นยังต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้น และหากหยุดจ่ายน้ำอาจทำให้สิ่งสกปรก เชื้อโรคเข้าสู่เส้นท่อได้ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวผู้ควบคุมการผลิตควรรีบตรวจสอบและซ่อมแซมทันที สาเหตุที่ทำให้ท่อส่งน้ำดิบแตกร้าวอาจเกิดจาก

- อายุการใช้งานของท่อ
- เกิดการกระแทกกลับของน้ำจากการหยุดของน้ำอย่างกระทันหัน
- จ่ายน้ำมากเกินอัตราปกติ
- เกิดการทรุดตัวของบล็อกคัลล์ยันเนื่องจากมีการชุดดินบริเวณใกล้เคียง
- การทรุดตัวของท่อจากการเปลี่ยนแปลงทางน้ำในลูบริเวณรอบๆ
- น้ำท่วม
- ถูกรถชนกรณีท่อที่วางโผล่พื้นผิวน้ำ


**ความสามารถสำหรับการรับ��识点 ท่อส่งน้ำในเส้นท่อได้ด้วยวิธีต่อไปนี้**

1. การรับ知识点 ท่อที่ประกอบด้วยพื้นดินสามารถตรวจดูได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือวิธีการพิเศษในการค้นหา โดยการสังเกตความผิดปกติบริเวณรอบๆ เช่น

- ▲ มีหลักขี้นหนาแน่นของกัมในบริเวณใกล้เคียงแนวท่อมากกว่าบริเวณอื่นๆ
- ▲ มีน้ำขัง หรือมีโคลนในบริเวณแนวท่อซึ่งไม่ได้เกิดจากฝนตก หรือมีการระบายน้ำจากจุดอื่น
- ▲ มีน้ำขังในบ่อประดูน้ำ
- ▲ มีน้ำไหลในร่างระบายน้ำมากผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน

2. การรับ知识点 ท่อได้ดีใน ไม่สามารถเห็นด้วยตา จำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือพิเศษค้นหาได้แก่

- ▲ การวัดความดันของน้ำ
- ▲ การใช้เครื่องมือวัดคลื่นเสียง หากจุดใดเกิดการรับ知识点 ท่อจะเกิดเสียงในลูบริเวณน้ำขึ้น ณ จุดนั้น เครื่องมือนี้จะขยายเสียงร้าวให้ได้ยินอย่างชัดเจน การสำรวจด้วยวิธีนี้จะเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือประเภทนี้มากพอสมควร



## 2. การบำรุงรักษาแบบพลิตบ้าประปา

### 2.1 การบำรุงรักษาถังสร้างตะกอนและถังตกตะกอน


1. เปิดประตูน้ำระบายน้ำที่ต่อไปยังเครื่องสิ่นการผลิตในแต่ละวัน เพื่อระบายน้ำที่ตกค้างในถัง หากเกิดตะกอนแข็งอุดตันทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ ให้สูบน้ำออกจากถังให้หมดแล้วจึงขุดล้างตะกอนแข็งออกจากถัง
2. ตรวจสอบและซ่อมแซมประตูน้ำระบายน้ำที่ชำรุดรัวซึม
3. ตักตะไคร่น้ำ ตะกอนเบาๆ เป็นฟอง掠อยน้ำ เชซibeไม้ออก และทำความสะอาดด้านบนครอบถังตะกอน และร่างรับน้ำเข้ากรองให้สะอาดไม่มีตะไคร่น้ำจับ
4. ล้างถังทุก 3-6 เดือน

### 2.2 การบำรุงรักษาถังกรองน้ำ

1. อย่าปล่อยให้น้ำหน้าทรายกรองแห้ง
2. ดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ เช่น พวงมาลัย เปิด - ปิด ประตูน้ำให้อยู่ในสภาพดี ถ้ามีการรั่วซึมชำรุดให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
3. ขัดล้างทำความสะอาดถังกรองทุก 3-6 เดือน
4. ทำความสะอาดทรายกรองเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้

### 2.3 การบำรุงรักษาถังน้ำใส

1. ต้องดูแลรักษาปิดฝาให้มิดชิดไม่ให้มีสิ่งของตกลงไปได้
2. ตัดหญ้าทำความสะอาดโดยรอบถังน้ำใส
3. ตรวจสอบป้ายบอกระดับน้ำให้อยู่ในสภาพดี เพื่อใช้ในการตรวจสอบปริมาตรน้ำในถัง และใช้ดูว่ามีการรั่วหรือแตกร้าวหรือไม่
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ประตูน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหากชำรุดรัวซึมต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
5. ขัดล้างทำความสะอาดถังทุก 1 ปี



### 3. การบำรุงรักษาแบบจ่ายน้ำประปา

#### 3.1 การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดี และระบบควบคุม

เครื่องสูบน้ำในระบบจ่ายน้ำประปาส่วนใหญ่ใช้เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เพราะเหมาะสมต่อการใช้งาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา โดยปกติจะติดตั้งให้งานจำนวน 1 หรือ 2 ชุด และสำรองอีกจำนวน 1 ชุด เมื่ออายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หรือเมื่อมีอาการ

1. สูบนำ้ได้น้อยลง ใช้เวลาในการสูบนำ้ขึ้นห้องถังสูงนานกว่าปกติ
2. มีกลิ่นใหม่ หรือเสียงดังผิดปกติขณะทำงาน
3. มอเตอร์ร้อนผิดปกติ เกิดโอเวอร์โหลดบ่อย

การตรวจสอบบำรุงรักษา และดูแลแก้ไขอาการผิดปกติต่างๆ ให้ดูรายละเอียดเรื่องอาการและสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำไม่ทำงานหรือมีปัญหาและวิธีการแก้ไข ในภาคผนวก 8

#### 3.2 การบำรุงรักษาเครื่องจ่ายสารเคมี

##### ❖ การตรวจสอบประจำวัน เพื่อดูว่าเครื่องจ่ายทำงานปกติหรือไม่

- ตรวจสอบแรงดันและอัตราจ่ายว่าอยู่ในจุดที่ตั้งไว้หรือไม่
- ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบท่อและอุปกรณ์
- ตรวจสอบชุดขับ (Drive Unit) ของเครื่องจ่ายว่านำ้มันพร่องหรือมีการรั่วซึมหรือไม่
- ตรวจสอบการกินกระแสงของมอเตอร์
- ตรวจสอบเครื่องจ่ายสำรอง (ถ้ามี) ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่

##### ❖ การตรวจสอบเป็นระยะ

- ชุดวอล์ว์ ควรตรวจทุก 6 เดือน ถ้ามีการสึกหรอควรเปลี่ยนใหม่
- แผ่นไนโตรอฟฟ์ ควรตรวจทุก 1-2 เดือน ว่ามีการรั่วหรือยึดหยุ่นไม่สมบูรณ์หรือไม่ ทั้งนี้อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น แรงดัน, อุณหภูมิ, ประเภทของสารเคมี
- ควรเปลี่ยนนำ้มันหลอดลิ้นที่ชุดขับทุกปี แต่ถ้านำ้มันเกิดการแยกตัวให้เปลี่ยนหันที่ การเปลี่ยนให้คล้าย Drain Plug ที่ชุดขับออก เมื่อนำ้มันเก่าให้ลอกออกจากชุดขับหมุดก็ขัน Drain Plug ให้แน่น และเติมน้ำมันใหม่เข้าไปให้ถึงระดับอ้างอิง สำหรับนำ้มันที่ใช้ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต

การตรวจสอบบำรุงรักษา และดูแลแก้ไขอาการผิดปกติต่างๆ ให้ดูรายละเอียดเรื่องอาการและสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุให้เครื่องจ่ายสารเคมีมีปัญหา ในภาคผนวก 9

### 3.3 การบำรุงรักษาหอดถังสูง

- ◆ ตรวจสอบป้ายบอกระดับน้ำให้สามารถใช้งานได้ดี
- ◆ ตรวจสอบไฟแสดงสว่างที่ป้ายบอกระดับน้ำ และไฟกระพริบบอกหอดถังสูง หากชำรุดให้เปลี่ยนทันที
- ◆ สายล่อฟ้าอยู่ในสภาพดีไม่ขาด และไม่มีส่วนของสายทองแดงสัมผัสกับหอดถังสูง
- ◆ ตัวหอดถังสูงต้องไม่ว้าซึม
- ◆ ประตูน้ำอยู่ในสภาพดีไม่ว้าซึม
- ◆ ขัดล้างทำความสะอาด ระบายน้ำทุก 1 ปี
- ◆ ควรปรับปรุงทาสีใหม่ทุก 5 ปี

### 3.4 การบำรุงรักษาท่อเมนจ่ายน้ำ

- ◆ ท่อเมนทุกเส้นจะต้องทำการล้างอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยการเปิดหัวดับเพลิงหรือประตูน้ำ ระบายน้ำทุกๆ 6 เดือน ตามด้วยการซ่อมแซมท่อเมน และปล่อยน้ำให้หลังลงแรงระบายน้ำ
- ◆ ประตูน้ำทุกด้วยระบบจ่ายน้ำ จะต้องทำการทดสอบอย่างน้อยปีละครั้ง
  - ตรวจชุดปะเก็นหรือแหนกรูปตัวโอล่า จำเป็นให้แน่นให้แน่นหรือเปลี่ยน
  - ทำความสะอาด, ปรับระดับเท่าที่จำเป็น
  - อย่างปล่อยประตูน้ำไว้ในสภาพเปิดเต็มที่ หรือปิดเต็มที่ให้หมุนกลับสัก 1-2 รอบ
- ◆ หัวดับเพลิงทุกด้วย จะต้องตรวจสอบอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
  - ตรวจสอบการร้าวได้ดินโดยใช้ไม้หยัง
  - ตรวจสอบการเปิด - ปิด ว่าสามารถใช้งานได้สะดวกหรือไม่
  - ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ทุกส่วน เช่น ฝา ใช้ เกลี่ยงและซ่อมหรือเปลี่ยนที่จำเป็น
  - ตกแต่งหรือทาสีใหม่
  - ถางหญ้าและวัชพืชรอบๆ ที่อาจบังหัวดับเพลิง
- ◆ การสำรวจความดันในระบบจ่ายน้ำทั้งหมด ควรทำปีละครั้งเพื่อให้ทราบถึง
  - ตำแหน่งของรอยร้าวขนาดใหญ่
  - ท่อที่อุดตัน
  - ท่อเมนที่มีขนาดเล็กเกินไป
- ◆ การสำรวจหารอยร้าว จะกระทำเมื่อพบว่าปริมาณน้ำสูญเสียเป็นจำนวนมาก กล่าวคือ ตั้งแต่ 20% ขึ้นไปอย่างไรก็ตามการสำรวจบันดินอย่างคร่าวๆ ซึ่งเป็นการตรวจตามปกตินั้น ควรกระทำเป็นประจำโดยการเดินตรวจให้ทั่วทั้งระบบการเจาะจงตรวจที่ท่อ, ประตูน้ำ, หัวดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่บนดิน หากมีรอยร้าวปรากฏให้เห็นจะต้องรีบทำการซ่อมแซมทันทีไม่ช้านั้น จะทำให้ต้องสำรวจละเอียดบ่อยขึ้นและยังเป็นการสูญเสียทั้งน้ำและรายได้อีกด้วย

## ❖ การสูญเสียน้ำในระบบจำหน่ายน้ำ

ท่อเมนเดก หากมีเหตุการณ์ เช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าเวลาใด จะต้องรีบทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนในทันที โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงาน สาเหตุที่ทำให้ท่อเมนเดกอาจเกิดจาก

- การผุกร่อนของท่อเหล็ก
- เกิดคลื่นความดันกระแทกจากการหยุดหรือจ่ายน้ำอย่างกะทันหัน
- จ่ายน้ำมากเกินอัตราปกติ
- เกิดการทรุดตัวของปลอกคั้ยันเนื่องจากมีการขุดดินบริเวณใกล้เคียง
- การทรุดตัวของท่อจากการเปลี่ยนแปลงทางน้ำในบริเวณรอบๆ
- น้ำท่วม
- ภัยธรรมชาติที่ทำให้เกิดการรั่วไหล

ในการซ่อมแซมท่อเมนเดก จะต้องทำการซ่อมอย่างถาวร การซ่อมแบบขอไปที่ อย่างเช่น เทคโนโลยีติดรอบๆ ท่อหรือข้อต่อ กด เอาเข็มขัดยางรัดไว้ กด นอกจากจะไม่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วยัง เป็นการทำให้สิ่นเปลืองแรงงานที่จะต้องกลับมาซ่อมอีกครั้งหนึ่งและทำให้การสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้นด้วย

## ❖ การสำรวจของน้ำในเส้นท่อ

ก. การรั่วไหลที่ปรากฏบนพื้นดิน สามารถตรวจพบด้วยตาเปล่าได้โดยง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือวิธีการพิเศษในการค้นหา การรั่วไหลประเทมนักเกิดจาก

- ประทุน้ำหมดสภาพหรืออ่อนต่อการครอบคลุม
  - การสึกกร่อนของเกลียวท่อเหล็กอาบสังกะสีที่จุดประสานท่อเมนรองกับที่เข้าบ้านผู้ใช้น้ำ
  - การวางแผนลูกloyของแอร์วอล์ฟไม่ถูกต้อง
  - ประทุน้ำดับเพลิงสึกกร่อน
  - การติดตั้งมาตรฐานน้ำไม่สมดุลย์ น้ำรั่วที่ยูเนี่ยนมาตรฐาน
  - การสึกกร่อนของจีบล็อก แรงดันน้ำทำให้การรั่วไหลปรากฏให้เห็นบนพื้นดิน
- การสำรวจจุดรั่วไหลด้วยตาเปล่า โดยการสังเกตความผิดปกติจากบริเวณรอบๆ เช่น
- มีน้ำขึ้นหนาแน่นของกามในบริเวณใกล้เคียงแนวท่อมากกว่าบริเวณอื่นๆ
  - มีน้ำขังหรือมีโคลนในบริเวณแนวท่อซึ่งไม่ได้เกิดจากฝนตกหรือมีการระบายน้ำจากจุดอื่น
  - มีน้ำขังในบ่อประทุน้ำ
  - มีน้ำไหลในระบบห้ามมากผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน

## ๑๖. การรับว่าไหลได้ดิน ไม่สามารถเห็นด้วยตาจำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือพิเศษค้นหา มักมีสาเหตุมาจากการ

- การสึกกร่อนของจีบลท์ โดยเฉพาะในบริเวณที่น้ำเค็มขึ้นถังหรือดินเค็ม
- ท่อหมุดอยู่ใช้งาน
- การสึกกร่อนของเกลียวท่อ เมนรองที่เป็นท่อเหล็กอबสंगะสี
- สาเหตุต่างๆ ที่ทำให้ท่อแตก

เราสามารถหาการรับว่าไหลของน้ำโดยการวัดความดันของน้ำ หากปรากฏว่าในแนวท่อสายใดค่าความดันของน้ำลดลงอย่างผิดสังเกตุในช่วงใดช่วงหนึ่งเส้นท่อ อาจแสดงเหตุบางอย่าง ดังนี้

1. ถ้าเกิดหักกลางคืนและกลางวัน แสดงว่ารอยรั่วน้ำด้านใน
2. ถ้าเกิดเฉพาะกลางวัน แสดงว่าท่อที่ใช้มีขนาดเล็กเกินไป
3. ถ้าเกิดเฉพาะกลางคืน แสดงว่าอาจมีรอยรั่วหลายจุด

อีกวิธีหนึ่งคือการวัดปริมาณการไหลของน้ำในเส้นท่อระทាត์ได้โดยการแบ่งพื้นที่การวางท่อเป็นพื้นที่ป้อมฯ แล้ววัดปริมาณการไหลของน้ำในเส้นท่อหักในเวลากลางวันและกลางคืนเก็บเป็นข้อมูลไว้ หากในพื้นที่ป้อมส่วนใดเกิดจุดรั่วไหลขึ้น ค่าอัตราการไหลของน้ำในช่วงโมงที่มีการใช้น้ำน้อย จะสูงกว่าค่าที่ได้เคยเก็บเป็นข้อมูลไว้เดิม ซึ่งทำให้สามารถกำหนดพื้นที่ที่จะสำรวจจุดรั่วไหลได้

วิธีสุดท้ายด้วยการใช้เครื่องมือวัดคลื่นเสียง โดยอาศัยหลักการที่ว่า หากจุดใดเกิดการรับว่าไหล จะเกิดเสียงไหลของน้ำขึ้น ณ จุดนั้น เครื่องมือนี้จะขยายเสียงร้าวให้ได้ยินอย่างชัดเจน การสำรวจด้วยวิธีนี้ จะเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือประเภทนี้มากพอสมควร

### ❖ การสูญเสียอื่นๆ

- การล้างตะกอนในเส้นท่อ
- การจ่ายน้ำเพื่อดับเพลิง
- การจำหน่ายน้ำเพื่อการสาธารณูปการและการแจกน้ำฟรี
- การสูญเสียในระบบมาตรดน้ำ เช่น มาตรัดน้ำเสีย มาตรัดน้ำเดินไม่ตรง
- การลักษณะน้ำ

### การกำกับความสะอาดทั่วไป

อาคารต่างๆ ของระบบประปาจำเป็นต้องมีการทำความสะอาดทั่วไป เช่น โรงสูบน้ำ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ โรงเก็บจ่ายสารเคมี ถังน้ำใส หอถังสูง อาคารต่างๆ เหล่านี้ควรมีการทำความสะอาดเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้แลดูสกปรก ตลอดจนการดูแลภูมิทัศน์ของบริเวณการประปาให้สะอาด ตัดต้นไม้เก็บกวาดขยะ และปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่นจะทำให้ประชาชนเกิดความไว้ใจว่าระบบประปางานสามารถผลิตน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค เพื่อก่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# บ ร ณ า น ุ ก ร ม

กนิษฐา ไทยอุดม, ตารางสรุปข้อมูลการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง การตรวจหาค่าคลอรินหลังเหลือ ณ จุดปลายท่อที่ใกล้ที่สุดจากระบบผลิตที่ประจำผู้ดูแลในหมู่บ้านช่างเหล็ก ม.2 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และที่ประจำผ้าดาลขนาดใหญ่บ้านม้า (วัดละมุด) ต.ไชโย จ.อ่างทอง. กองประชาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2541.

ทรัพยากรธรรมี, กรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลแบบยั่งยืน สำหรับผู้นำองค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.). กรมทรัพยากรธรรมี กระทรวงอุตสาหกรรม.

น้ำบาดาล, กอง. คู่มือปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการถ่ายโอนการเร่งรัดการขยายระบบประปาชนบทกรมทรัพยากรธรรมีให้แก่ท้องถิ่น 700 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545. กองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรรมี กระทรวงอุตสาหกรรม, 2544.

บริหารจัดการน้ำ, สำนัก. คู่มือการผลิตน้ำประปาและการบำรุงรักษาตามรูปแบบของกรมโยธาธิการ(เดิม). สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ, 2546.

ประปาชนบท, กอง. คู่มือผู้ดูแลระบบประปา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ททหารผ่านศึก, 2540.

ประปาชนบท, กอง. คู่มือผู้ดูแลระบบประปามูลบ้านนาดาลขนาดกลาง. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ททหารผ่านศึก, 2537.

ประปาชนบท, กอง. คู่มือผู้ดูแลระบบประปามูลบ้านนาดาลขนาดกลาง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545.

ประปาชนบท, กอง. คู่มือผู้ดูแลระบบประปามูลบ้านนาดาลขนาดใหญ่. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545.

ประปาชนบท, กอง. คู่มือผู้ดูแลระบบประปามูลบ้านผู้ดินและผู้ดินขนาดใหญ่. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545.

พัฒนาน้ำสะอาด, กอง. คู่มือการใช้ระบบประปาแหล่งน้ำผิดนิ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง (หน่วยซ้อม) กองพัฒนาน้ำสะอาด กรมโยธาธิการ, มปป.

พิริมเนนท์ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท. เอกสารประกอบการซื้อเครื่องจ่ายสารละลาย  
คลอริน ปั๊มอัลฟ่า ยี่ห้อ Prominent., 2540.

มั่นสิน ตันทูลເກມ. วิศวกรรมการประปา เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2532.

มั่นสิน ตันทูลເກມ. วิศวกรรมการประปา เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2532.

เร่งรัดพัฒนาชนบท, สำนักงาน. **คู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาชนบท รพช..** สำนักงานเร่งรัด  
พัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย, 2542.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ฝ่าย. การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคในชนบท. ฝ่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กอง  
อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, มปป.

วิโรจน์ วิวัฒนาชัยแสง และคณะ. **การปรับปรุงคุณภาพน้ำ.** กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,  
2539.

วิโรจน์ วิวัฒนาชัยแสง. **ระบบประปา.** กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2536.

อนามัยสิ่งแวดล้อม, กอง. **วิธีทำเครื่องเติมคลอริน.** กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข,  
2527.

עכנתה


## 1. การตรวจสอบความเหมือนกันต่อการรวมตะกอนของน้ำดิบ

การตรวจสอบว่าน้ำมีสภาพเหมาะสมต่อการรวมตะกอนหรือไม่ มีวิธีดังนี้





1. เตรียมอุปกรณ์

2. นำแก้วใส่มา 2 ใบ ใส่น้ำดิบเท่าๆ กัน



3. เตรียมน้ำปูนขาวอีก 1 แก้ว ใช้น้ำปูนขาว  
1 ช้อนโต๊ะ ละลายกับน้ำที่สะอาดครึ่งแก้ว

4. ใช้หลอดดูดน้ำปูนขาวที่เตรียมไว้ในข้อ (3) หยดลงในแก้วน้ำดิบแก้วใดแก้วหนึ่ง ประมาณ 6 - 7 หยด



5. ใช้หลอดดูดสารละลายสารส้มจากถังเตรียมสารละลายสารส้ม หยดลงในแก้วน้ำดิบทั้ง 2 แก้ว ประมาณ 6 - 7 หยด (เท่าๆ กัน)

6. กวนน้ำทั้งสองแก้วโดยเร็ว ประมาณ 1 นาที เพื่อผสมจนทั่วแล้วกวนอย่างช้าๆ ประมาณ 5 นาที และหยุดกวนพร้อมๆ กันปล่อยให้นิ่ง



↑ รูปที่ 65 ขั้นตอนการตรวจสอบความเน่าเสื่อมต่อการรวมตะกอนของน้ำดิบ

สังเกตการรวมตะกอนหากน้ำในแก้วทั้ง 2 ใบ จับตะกอนได้ดีเหมือนกัน แสดงว่าปูนขาวไม่ได้ซวยให้ตกลงกัน ฉะนั้นไม่ต้องเติมปูนขาว แต่ถ้าแก้วที่เติมปูนขาวจับตะกอนเม็ดโตกว่า และน้ำส่วนบนใสกว่า แสดงว่าควรเติมปูนขาว

## 2. การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำดิบ

เครื่องมือที่ใช้วัดค่าความเป็นกรด - ด่าง ของน้ำดิบ จะใช้เครื่องมือวัด พี เอช ที่เรียกว่า พี เอช มิเตอร์ หรือใช้เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง โดยวิธีการเทียบสี ซึ่งใช้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน วิธีการใช้เครื่องมือทั้งสองชนิดมีรายละเอียดดังนี้

### 1. การใช้ พี เอช มิเตอร์ (pH Meter)

พี เอช มิเตอร์ สามารถใช้งานได้ทั้งน้ำที่มีความชุน และน้ำที่ใส่ได้ เครื่อง พี เอช มิเตอร์ มีขั้นตอน และวิธีการใช้ ดังนี้

- 1) ปรับความถูกต้องของเครื่อง พี เอช มิเตอร์ (Calibrate) ตามวิธีที่ระบุไว้ในเอกสารคู่มือการใช้งานของเครื่อง
- 2) จุ่ม พี เอช มิเตอร์ ลงในน้ำตัวอย่างอ่านค่า พี เอช ของน้ำดิบ
- 3) ล้าง พี เอช มิเตอร์ ด้วยน้ำกัลลันหรือน้ำดื่ม เช็ดให้แห้งด้วยกระดาษชำระ

หมายเหตุ รายละเอียดการใช้เครื่องมือให้ปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้



↑ เตรียมอุปกรณ์



↑ จุ่ม พี เอช มิเตอร์  
ลงในสารละลายมาตรฐาน  
เพื่อปรับความถูกต้องของเครื่องมือ

↑ จุ่ม พี เอช มิเตอร์  
ลงในน้ำตัวอย่าง แล้วอ่านค่า

↑ ล้าง พี เอช มิเตอร์  
ด้วยน้ำกัลลัน หรือน้ำดื่ม

↑ รูปที่ 66 ขั้นตอนการใช้พี เอช มิเตอร์


## 2. การใช้เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง โดยวิธีการเทียบสี

การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำดิบโดยใช้วิธีการเทียบสี วิธีนี้เหมาะสมกับน้ำดิบที่มีสภาพใส มีขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้

- 1) นำน้ำตัวอย่างใส่ในหลอดทดลองจนถึงขีดที่กำหนด หั้งสองหลอด ใส่หลอดตัวอย่างน้ำหั้งสอง ในช่องของเครื่องมือวัด
- 2) เติมสารละลายน้ำ หรือผงเคมี ลงในหลอดใส่น้ำตัวอย่างด้านขวามือ แล้วปิดฝาจาก เขย่าใหเข้ากับน้ำตัวอย่าง
- 3) เทียบสีน้ำตัวอย่างกับสีมาตรฐาน โดยให้มีสีใกล้เคียงกัน อ่านค่าความเป็นกรด-ด่างตามสเกลที่กำหนด


หมายเหตุ รายละเอียดการใช้เครื่องมือให้ปฏิบัติตามวิธีการที่บรรยายผู้ผลิตกำหนดไว้

เตรียมอุปกรณ์ ➡



➡ นำน้ำตัวอย่างใส่หลอดทดลองจนถึงขีดที่กำหนด

เติมสารละลายน้ำ หรือผงเคมี ➡



➡ อ่านค่าบนสเกลแผ่นเทียบสี

↑ รูปที่ 67 ขั้นตอนการใช้เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง โดยวิธีการเทียบสี

### 3. การวัดความชุ่น

1. วิธีวัดความชุ่นโดยการวัดระยะความลึกจากการมองเห็น มีขั้นตอนและวิธีการวัด ดังนี้

#### อุปกรณ์

- ไม้ยาวประมาณ 1.5 เมตร, ตัดบัดเมตร
- ลวดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร หรือตะปูขนาด 1 นิ้ว

ขั้นตอนการวัดความชุ่นโดยการวัดระยะความลึกจากการมองเห็น

- 1) นำไม้ที่ติดลวดแล้ว จุ่มลงในน้ำดิบที่ต้องการวัดค่าความชุ่น
- 2) มองดูลวดที่ติดปลายไม้ค่อยๆ จุ่มลงไปเรื่อยๆ เมื่อเริ่มมองไม่เห็นลวดที่ปลายไม้ให้หยุดอยู่ตรงนั้น ทำเครื่องหมายไว้ที่ไม้ด้วยดิน
- 3) วัดความยาวจากลวดที่ปลายไม้ ถึงระดับพิวน้ำที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ที่ปลายไม้ได้ความยาว กี่เซนติเมตร ให้จดไว้
- 4) นำค่าที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับตารางวัดค่าความชุ่นในช่องระยะความลึก ให้ตรงหรือใกล้เคียง กับค่าที่วัดได้ ก็จะทราบว่า น้ำดิบมีความชุ่นเท่าใด และจะต้องใช้สารสัมภาระกี่กรัมต่อน้ำหนึ่ง ลูกบาศก์เมตร



↑ เตรียมอุปกรณ์

↑ นำไม้ที่ติดลวดแล้ว

จุ่มลงในน้ำดิบ

↑ วัดความยาวจากลวดที่ปลายไม้

↑ รูปที่ 68 วิธีการวัดความชุ่นโดยการวัดระยะ: ความลึกจากการมองเห็น

ตารางที่ 5 ค่าความชุ่นของน้ำดินกับปริมาณสารส้มที่ใช้

ระยะ ความลึก (ซม.)	ค่าความ ชุ่น (NTU)	สารส้ม <sup>กรัม/น้ำ</sup> 1 ลบ.ม.	ระยะ ความลึก (ซม.)	ค่าความ ชุ่น (NTU)	สารส้ม <sup>กรัม/น้ำ</sup> 1 ลบ.ม.	ระยะ ความลึก (ซม.)	ค่าความ ชุ่น (NTU)	สารส้ม <sup>กรัม/น้ำ</sup> 1 ลบ.ม.
1.5	3,000	372	9.7	110	34	37.2	24	19
1.8	2,000	252	10.4	100	33	39.8	22	18
2.1	1,500	192	10.9	95	32	43.1	20	14.4
2.4	1,000	132	11.5	90	32	45.3	19	14.2
2.7	800	108	12	85	31	47.4	18	13.5
3.2	600	84	12.6	80	31	49.8	17	12.7
3.6	500	72	13.4	75	30	52.6	16	12
4	400	60	14.1	70	29	55.8	15	11.2
4.5	350	54	15.1	65	28	59.3	14	10.5
4.7	300	48	16.2	60	26	63.2	13	9.7
5.4	250	45	17.3	55	25	67.9	12	9
6.1	200	42	19	50	24	73.9	11	8.2
6.7	180	39	21	45	23	80.2	10	7.5
7.1	160	37	23.4	40	22	88	9	6.7
7.6	150	36	26.3	35	21	97.8	8	6
8.1	140	35	30.1	30	20	110.9	7	5.2
8.6	130	35	32	28	20			
9	120	34	34.1	26	19			


## 2. วิธีวัดความชุ่นด้วยเครื่องวัด Turbidimeter

การวัดหาความชุ่นในน้ำจะใช้หลักการกระเจิงแสง ซึ่งเกิดจากรังสีแสงทำปฏิกิริยากับสาร (อนุภาค colloidal) หรือสารแขวนลอยพอกดิน, ตะกอน, สารอนินทรีย์, แพลงตอน, สิ่งมีชีวิตเล็กๆ อื่นที่มีอยู่ในน้ำ แล้วแสงก็จะเปลี่ยนทิศทางการเดินทางจึงต้องมีเครื่องมือสำหรับตรวจหาแสงที่กระเจิงอยู่ในสารแขวนลอยพอกันนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความชุ่นจะต้องมีแหล่งกำเนิดแสงที่ให้แสงชนสารตัวอย่างแล้วใช้เครื่องตรวจหาไฟไดอิเลคทริกวัดแสงที่ถูกกระเจิงโดยอนุภาคที่เกิดความชุ่น ค่าที่ได้เป็นความเข้มข้นของความชุ่น ในปัจจุบันนิยมใช้ในการวัดจะเป็นหน่วย NTU (Nephelometric Turbidity Unit) หน่วยที่ใช้วัดความชุ่นโดยเครื่องตรวจหาจะทำมุน 90 องศา กับทางเดินแสง หน่วย NTU นี้เป็นหน่วยสากลที่ใช้กับการวัดความชุ่นของน้ำและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง

### ขั้นตอนการวัดความชุ่นด้วยเครื่อง Turbidimeter



1. นำน้ำตัวอย่างเติมลงใน Sample Cell ประมาณ 15 มล. (ก่อนทำการวัดให้ล้าง Sample Cell ด้วยน้ำตัวอย่างที่จะวัด 2-3 ครั้ง)



2. ทำความสะอาดภายนอก Sample Cell ด้วย Silicone Oil หรือผ้าเช็ดให้ปราศจากการอยนิ่วมือ



3. กดปุ่ม I/O เปิดเครื่องโดยทางตัวเครื่องไว้บนพื้นโต๊ะหรือพื้นที่ราบ

4. นำตัวอย่างที่อยู่ใน Sample Cell วางลงในช่องใส่ตัวอย่าง โดยหันด้านที่มีลูกรูให้ตรงกับ Mark ของตัวเครื่อง ปิดฝา



5. กดปุ่ม Range เพื่อเลือกช่วงในการวัดโดยให้หน้าจอปรากฏ “AUTO” เครื่องจะทำการเลือกช่วงในการวัดอัตโนมัติ



6. กดปุ่ม Signal Average หน้าจอจะปรากฏ “SIG AVG” เพื่อเลือกอ่านค่าเป็นค่าเฉลี่ยในการวัด



7. กดปุ่ม Read จะปรากฏ “.....NTU” อ่านค่าความชุนในตัวอย่าง เมื่อค่าที่วัดหยุดการปรับ

หมายเหตุ รายละเอียดการใช้เครื่องมือให้ปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้

#### 4. การดูแลตนเองขณะเตรียมสารละลายคลอรีน

ก่อนที่จะเริ่มเตรียมสารละลายคลอรีน จะต้องเตรียมตัวในเรื่องของความปลอดภัยให้กับตัวเอง ดังนี้

- 1) สวมถุงมือยาง ขณะเตรียมสารละลายคลอรีน
- 2) แต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายที่รัดกุม และปิดคลุมร่างกายให้มิดชิด เช่น สวมเสื้อแขนยาว การเก็บขายาว รองเท้าผ้าใบ ฯลฯ
- 3) ความมื้าปิดจมูก เพื่อป้องกันการหายใจ เอาฝุ่นผงปูนคลอรีนเข้าไป
- 4) ภายหลังการเตรียมสารละลายคลอรีนเสร็จ ควรทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดหรืออาบน้ำชำระร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
- 5) ในกรณีที่ผงปูนคลอรีน หรือสารละลายคลอรีนกระเด็นเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยเปิดน้ำให้ไหลผ่านหัวตาข้างที่ถูกสารละลายกระเด็นใส แล้วรีบไปพบแพทย์ต่อไป



↑ รูปที่ 69 แสดงการแต่งกายที่ถูกต้องขณะเตรียมสารละลายคลอรีน



↑ รูปที่ 70 แสดงการล้างตาที่ถูกกระเด็น

## 5. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ

ควรมีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ จากท่อเม่นจ่ายน้ำในจุดที่ใกล้จากระบบผลิตน้ำประปามากที่สุด และจะต้องเว้นระยะเวลาให้น้ำที่ทำการเติมสารละลายคลอรีน ไหลไปยังตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ ซึ่งอาจใช้เวลาครึ่งวันหรือหนึ่งวันแล้วแต่อัตราการใช้น้ำของสมาชิกผู้ใช้น้ำ

### 1. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ โดยวิธีการเทียบสี

วิธีทำ



◆ เตรียมอุปกรณ์


ใส่ตัวอย่างน้ำลงในหลอดทดลองทั้งสองหลอดให้พอดี  
ขีดที่กำหนด



◆ ใส่ผงเคมีลงในหลอดไดหลอดหนึ่ง




เขย่าให้เข้ากัน



◀ นำหลอดน้ำทั้งสองหลอดใส่ลงในกล่องเทียบสี โดยให้หลอดที่ใสสารเคมีอยู่ในช่องด้านขวา และ จิกหลอดอยู่ในช่องซ้าย จากนั้นใส่แผ่นเทียบสีลง ในกล่อง โดยให้วุ่งกลางสวยงามเข้ากับแกนของกล่อง แล้วปิดฝาด้านหน้า

ยกกล่องขึ้นส่องไปทางด้านที่มีแสงสว่าง ค่อยๆ หมุนจากเทียบสีไปรอบๆ ดูที่หลอดทั้งสองหลอด จนกว่าสีจะเหมือนกัน จากนั้นอ่านค่าบนแผ่นงาน เทียบสี ตรงช่องมองบนฝากล่องด้านหน้า จะได้ค่า ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ มีหน่วยเป็นมิลลิกรัม ต่อลิตร



↑ รูปที่ 71 การวัดระดับปริมาณคลอรีนในน้ำ โดยวิธีการเทียบสี

## 2. ชุดทดสอบคลอรินอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (ว 720)

### อุปกรณ์

- 1) ตัวอย่างน้ำที่ใช้ในการทดสอบ ประมาณ 3/4 ถ้วย
- 2) ขวดเทียบสี ระบุระดับความเข้มข้นของคลอรินอิสระคงเหลือที่ระดับ 0.2, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร จำนวน 3 ขวด
- 3) ขวดเปล่าสำหรับใส่น้ำตัวอย่างเพื่อทดสอบ จำนวน 1 ขวด
- 4) ขวดพลาสติกบรรจุสารละลายทดสอบคลอรินอิสระคงเหลือ จำนวน 1 ขวด




1) รินตัวอย่างน้ำที่ต้องการทดสอบลงใน  
ขวดแก้วจนถึงขีดที่กำหนดไว้



2) หยดสารละลายทดสอบคลอรินอิสระคงเหลือ<sup>2</sup>  
จำนวน 4 หยดลงในน้ำตัวอย่าง



3) ผสมให้เข้ากันโดยกลับขวดตัวอย่างไปมา 20 ครั้ง  
สังเกตการเกิดสีในขวดตัวอย่างทดสอบ






4) เทียบสีที่เกิดขึ้นกับสีมาตรฐานคลอรินอิสระคงเหลือ<sup>2</sup>  
ค่าที่อ่านได้คือค่าคลอรินอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม  
(มิลลิกรัม/ลิตร)






↑ รูปที่ 72 ชุดทดสอบคลอรินอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (ว 720 )

6. รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ





ตารางที่ 6 รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

รูปภาพ	ชื่ออุปกรณ์	รายละเอียด
	ล็อฟ้าแรงต่ำ	เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสและแรงเคี้ยวบนไฟฟ้าที่เกิดจากไฟผ่า ไม่ให้ทำงานเสียหายแก่อุปกรณ์ในตู้ควบคุม
	เบรคเกอร์	เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับ เปิด-ปิด ระบบวงจรไฟฟ้า
	พิวส์	เป็นอุปกรณ์ตัดไฟ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าสูง หรือเกิดการลัดวงจร
	แมกเนติก คอนแทคเตอร์	เป็นอุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับ มอเตอร์
	โอเวอเรินลดรีเลย์	เป็นอุปกรณ์ตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าสูงกว่า ค่าที่ตั้งไว้
	ไทม์เมอร์	เป็นอุปกรณ์ตั้งเวลา เปิด - ปิด วงจรไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ


ตารางที่ 6 รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ต่อ)

รูปภาพ	ชื่ออุปกรณ์	รายละเอียด
	หลอดไฟสีเขียว	เป็นหลอดไฟแสดงการทำงานของมอเตอร์
	สวิตซ์กดเปิดสีเขียว	เป็นสวิตซ์เปิดการทำงานของมอเตอร์
	หลอดไฟสีแดง	เป็นหลอดไฟแสดงการหยุดการทำงานของมอเตอร์
	สวิตซ์กดปิดสีแดง	เป็นสวิตซ์ปิดการทำงานของมอเตอร์
	หลอดไฟสีเหลือง	เป็นหลอดไฟแสดงการโอเวอร์โหลด
	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (แอมป์มิเตอร์)	เป็นอุปกรณ์วัดค่ากระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน มีหน่วยวัดเป็นแอมป์เบร์

ตารางที่ 6 รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ต่อ)

รูปภาพ	ชื่ออุปกรณ์	รายละเอียด
	เครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า (โวลท์มิเตอร์)	เป็นอุปกรณ์วัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จะนำไปใช้กับมอเตอร์ มีหน่วยเป็นโวลท์
	เฟลไปรแทคเตอร์	เป็นอุปกรณ์ควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าในระบบถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำหรือสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้อุปกรณ์นี้จะตัดวงจรและจะต่อวงจรเมื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วงกำหนดไว้
	สวิตซ์ลูกศร	เป็นอุปกรณ์เลือกการทำงานของมอเตอร์ ด้วยระบบอัตโนมัติหรือเปิด - ปิดด้วยคน
	หลอดไฟฟ้า	เป็นอุปกรณ์ลดแรงเคลื่อนกระแสงไฟฟ้า
	รีเลย์	เป็นอุปกรณ์ช่วยควบคุมการจ่ายไฟให้ค่ายล์ของสวิตซ์แม่เหล็ก
	คากาชิเตอร์สตาร์ท, คากาชิเตอร์รัน, โพเทนเซียลรีเลย์	เป็นอุปกรณ์ช่วยเริ่มการทำงานและช่วยให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 6 รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ต่อ)

รูปภาพ	ชื่ออุปกรณ์	รายละเอียด
	เซาท์มิเตอร์	เป็นอุปกรณ์วัดข้อมูลการทำงานของมอเตอร์
	เดอร์เรนท์ทรานฟอร์เมอร์	เป็นตัววัดค่ากระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน
	สวิตซ์ไบพาย (เฟล์ว์สวิตซ์)	เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำในเส้นท่อ ถ้าน้ำไหลน้อยมากหรือไม่ไหลเลยจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปที่ตู้ควบคุม เพื่อหยุดการสูบน้ำทันทีเพื่อไม่ให้เครื่องสูบน้ำเสียหาย

7. อาการและสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำซับเมิสซิเบลไม่ทำงานหรือมีปัญหาและวิธีแก้ไข

ตารางที่ 7 รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

อาการ	สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุ	วิธีแก้ไข
1. น้ำไม่ออกจากการดึงดูด น้ำหรือออกไม่มากพอ	1.1 วาล์วข้าวอกรปิด 1.2 ระดับน้ำทางด้านดูดต่ำเกินไป, ปริมาณน้ำในบ่อดูดไม่เพียงพอ, อัตราการให้น้ำต่ำ 1.3 เครื่องสูบน้ำหมุนกลับทาง 1.4 เครื่องสูบน้ำมีน้ำไม่เพียงพอ เพราะมีอาการค้างอยู่ในเครื่อง ในระหว่างการลองเครื่องสูบน้ำ การทำความสะอาดบ่อ หรือเมื่อ ไฟดับ 1.5 ที่กรองมีสิ่งแปลกปลอมอุดตัน 1.6 ภายในของเครื่องสูบน้ำสึกมาก	1.1 เปิดวาล์ว 1.2 แก้ไขให้ระดับน้ำสูงพอ 1.3 สลับสายไฟ 2 เพส จาก 3 เพส เพื่อให้มอเตอร์หมุนถูกทาง 1.4 ไถล้ออากาศที่ค้างระหว่างวาล์ว กันน้ำกลับ และทางออกของ เครื่องสูบน้ำออก 1.5 เอาสิ่งแปลกปลอมออก 1.6 ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด เพื่อให้กลับมีช่องว่างน้อยๆ ระหว่างห่วงกันสึกกับส่วนอื่น ตามเดิม
2. เข็มที่วัดความดัน เปลี่ยนเล็กน้อย แต่ เข็มที่วัดกระแสไฟฟ้า เคลื่อนไหวมาก	2.1 สิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดที่ หวานกันสึกหรือรองลินของ เครื่องสูบน้ำ 2.2 มีแรงสูงผิดปกติกระทำกับรองลิน กันรูนของมอเตอร์ เพราะมีการ สึกหรอผิดปกติเกิดขึ้นภายใน เครื่องสูบน้ำ 2.3 รองลินกับเพลาของมอเตอร์สึก และ Rotor เสียดสีกับ Stator	2.1 ยกเครื่องสูบน้ำขึ้นมาดูดออก และทำความสะอาด 2.2 ยกเครื่องสูบขึ้นมาดูตรวจนสอบ และซ่อมแซม 2.3 ถอดและเปลี่ยนรองลินกับเพลา ในบางกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยน มอเตอร์ทั้งตัว

## ตารางที่ 7 รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ต่อ)

อาการ	สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุ	วิธีแก้ไข
3. เข้มที่วัดความดันและที่วัดกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไหว	3.1 อาการถูกดูดเข้าไปหรือเกิดโพรง (Cavitation) เพราะเครื่องสูบจุ่มน้ำไม่ลึกพอ	3.1 • เพิ่มท่อเข้าไปอีก 1 ท่อน เพื่อลดระดับของเครื่องสูบให้ต่ำลง • หรือลดควบคุมน้ำและลดอัตราการไหล • ตรวจอัตราเร็วซึ่งเข้าบ่อ และถ้าจำเป็นก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องสูบน้ำที่มอตอร์ไวลด์ต่ำลง
3. มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันในท่อรองด้านดูด	3.2 ยกเครื่องสูบน้ำขึ้นมา และทำความสะอาด	3.2 ยกเครื่องสูบน้ำขึ้นมา และทำความสะอาด
4. มีรายปริมาณมากผสมกับน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาจากบ่อ	4.1 บ่อไม่มีอยู่ในสภาพที่ดี 4.2 ท่อดูดของเครื่องสูบนำ้ำอยู่ใกล้ท่อรองของปลอกบ่อ	4.1 ทำความสะอาดบ่อ 4.2 เพิ่มหรือลดท่อ 1 ท่อน เพื่อเปลี่ยนความลึกของเครื่องสูบนำ้ำ
5. การลดค่าของอัตราการไหลของมอเตอร์ในเครื่องสูบนำ้ำ	5.1 ไม่ได้เก็บมอเตอร์ไว้อายุangถูกต้อง ก่อนติดตั้ง ปลายสายไฟจุ่มในน้ำและนำ้ำซึ่งเข้าสูมอเตอร์ทางสายไฟ 5.2 นำ้ำซึ่งผ่านที่กันรั่วเชิงกลของมอเตอร์ชนิดแห้งใช้สำหรับเครื่องสูบจุ่มน้ำ 5.3 การแพร่งสีความร้อนของมอเตอร์ลดลงเพราะมีราย หรือสิ่งอื่นไปเกาะบนมอเตอร์	5.1 • เปลี่ยนสายไฟ • อบขาดลวด (Coil) ของมอเตอร์ให้แห้ง 5.2 เปลี่ยนหรือซ่อมที่กันรั่วเชิงกล อบขาดลวดมอเตอร์ให้แห้ง 5.3 • ทำความสะอาดบ่อและยกตัวแห้งเครื่องสูบขึ้น • ทำความสะอาดครอบมอเตอร์เป็นระยะ

8. อาการและสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำหยดไม่ทำงานหรือมีปัญหาและวิธีแก้ไข  
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้เครื่องสูบน้ำหยด อาจแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อใหญ่ๆ ด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่  
แล้วมักจะมีสาเหตุมาจากการด้านท่อคุณภาพน้ำ ยกเว้นความขัดข้องทางเครื่องกลของเครื่องสูบน้ำ สำหรับ  
อาการและสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุดูได้จากตารางที่ 8 ประกอบกับตารางที่ 9

ตารางที่ 8 สิ่งที่อาจสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำหยดไม่ทำงานหรือมีปัญหา

1. ไม่ได้เดินสายก่อนเดินเครื่อง หรือไม่มีน้ำอยู่ในห้องสูบ
2. ในห้องสูบหรือท่อคุณภาพน้ำไม่เต็ม
3. ระบบดูดยก (Suction Lift) ลุกเกินไป
4. แรงดันบรรยายการด้านท่อคุณภาพน้ำ (NPSHa) น้อยกว่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำต้องการ (NPSHr)
5. มีฟองอากาศหรือก๊าซในของเหลวมากเกินไป
6. มีพองอากาศ (Air Pocket) ในท่อคุณภาพน้ำ
7. ท่อคุณภาพน้ำร้าว อากาศเข้าไปในท่อได้
8. อากาศร้าวเข้าไปในห้องสูบผ่านตัวลับอัดกันร้าว (Stuffing Box)
9. พุตราล์วเล็กเกินไป
10. พุตราล์วอุดตัน
11. ปลายท่อคุณภาพน้ำติดกับผิวของเหลวไม่มากพอ
12. ห้อน้ำกันร้าวอุดตัน น้ำไม่สามารถไหลเข้าไปทำงานที่ได้ทำให้อากาศร้าวเข้าไปในห้องสูบ
13. ติดตั้ง Seal Cage ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องในตัวลับอัดกันร้าว (Stuffing Box) ทำให้น้ำกันร้าวไม่สามารถ  
ไหลเข้าไปทำงานที่ได้
14. ความเร็วต่ำเกินไป
15. ความสูงเกินไป
16. ใบพัดหมุนผิดทาง
17. เยดรูมของระบบสูงกว่าเสดของเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบไว้
18. เยดรูมของระบบต่ำกว่าเสดของเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบไว้
19. ความถ่วงจำเพาะของของเหลวต่างจากที่ได้ออกแบบไว้
20. ความนิ่ด (Viscosity) ของของเหลวต่างจากที่ได้ออกแบบไว้
21. ให้เครื่องสูบน้ำทำงานที่อัตราการสูบต่ำมาก
22. ให้เครื่องสูบน้ำที่ไม่เหมาะสมสำหรับงานร่วมกันแบบขานาน
23. มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดอยู่ในใบพัด
24. เพลาของเครื่องสูบน้ำและตันกำลังไม่มั่นคงแข็งแรง

## ตารางที่ 8 สิ่งที่อาจสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำหอยโข่งไม่ทำงานหรือมีปัญหา (ต่อ)

25. แท่นเครื่องสูบน้ำและตันกำลังไม่มั่นคงแข็งแรง
26. เพลาคด
27. ชิ้นส่วนที่หมุนบดกับส่วนที่อยู่กับที่
28. รองลื่น (Bearing) สึก
29. แหวนกันสึก (Wearing Ring) สึกมาก
30. ใบพัดชำรุด
31. กันรัว (Gasket) ของห้องสูบชำรุด ทำให้มีการรั่วภายใน
32. เพลาหรือปลอกเพลา (Shaft Sleeves) ชำรุดที่กันรัว (Packing)
33. ติดตั้งกันรัว (Packing) ไม่ถูกต้อง
34. ประเภทของกันรัวไม่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน
35. เพลามุนไม่ได้ศูนย์เนื่องจากการองลื่นชำรุด หรือเพลาของเครื่องสูบน้ำและตันกำลังไม่ได้ศูนย์กัน
36. ใบพัดหรือชิ้นส่วนที่หมุนอื่นไม่สมดุล ทำให้เกิดการสั่น
37. ต่อมหล่อลื่น/ตราไก (Gland) แน่นเกินไป เป็นผลให้ไม่มีสิ่งหล่อลื่นไหลไปสู่กันรัว (Packing)
38. ไม่มีน้ำไหลไปประบายน้ำร้อนตลอดอัตราการร้อน (Stuffing Box) ประบายน้ำร้อนด้วยน้ำ
39. ช่องว่าง (Clearance) ระหว่างเพลา กับ เรือนเครื่องสูบน้ำ (Casing) ที่ด้านล่างของตัวลับอัตราการร้อนมากเกินไป ทำให้กันรัวถูกดันเข้าไปในห้องสูบ
40. มีสิ่งสกปรกหรือกรดทรายในน้ำยา กันรัว (Sealing Liquid) ทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนเพลาหรือปลอกเพลา
41. มีแรงกดดันมากเกินไปโดยมีสาเหตุมาจากการชำรุดของชิ้นส่วนภายในหรือการชำรุดของอุปกรณ์ควบคุมความสมดุลของแรงดันของเหลว
42. มีไขหรือน้ำมันหล่อลื่นในช่องที่ติดตั้งรองลื่นหรือตัวลับลูกปืนมากเกินไปหรือมีการระบายความร้อน
43. ขาดวัสดุหล่อลื่น
44. ติดตั้งรองลื่นไม่ถูกต้อง เช่น ลูกปืนแตกหรือชำรุดขณะติดตั้ง ใช้ขนาดที่ไม่เหมาะสม
45. มีสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในตัวลับลูกปืนหรือรองลื่น
46. สนิมขึ้นในตัวลับลูกปืนหรือรองลื่นเนื่องจากน้ำร้าวเข้าไปได้
47. อุณหภูมิของน้ำที่สูบเย็นมากทำให้โอน้ำกลั้นตัวเป็นหยดน้ำในช่องตัวลับลูกปืน

ตารางที่ 9 อาการและสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำหอยไปไม่ทำงานหรือมีปัญหา

อาการ	สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุ
1. เครื่องสูบน้ำไม่จ่ายน้ำ	1,2,3,4,6,11,14,16,17,22,23
2. เครื่องสูบน้ำจ่ายน้ำออกมาน้อย	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,17,20,22,23,29,30,31
3. เครื่องสูบน้ำให้แรงดันน้ำน้อย	5,14,16,17,20,22,29,30,31
4. เริ่มต้นจ่ายน้ำแล้วขาดหายไป	2,3,5,6,7,8,11,12,13
5. เครื่องสูบน้ำต้องการกำลังงานมากผิดปกติ	15,16,17,18,19,20,23,24,26,27,29,33,34,37
6. ตลับอัดกันร้าว (Stuffing Box) ร้าวมากผิดปกติ	13,24,26,32,33,34,35,36,38,39,40
7. อายุการใช้งานของกันร้าว (Packing) สั้นผิดปกติ	12,13,24,26,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40
8. เครื่องสูบน้ำสันหรือเลียงดัง	2,3,4,9,10,11,21,23,24,25,26,27,28,30,35, 36,41,42,43,44,45,46,47
9. อายุใช้งานของรองลื่น (Bearing) สั้นผิดปกติ	24,26,27,28,35,36,41,42,43,44,45,46,47
10. เครื่องสูบน้ำร้อนจัดเวลาทำงาน หรือหมุนผิด	1,4,21,22,24,27,28,35,41

## 9. อาการและสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุให้เครื่องจ่ายสารเคมีไม่ทำงานหรือมีปัญหาและวิธีการแก้ไข

### ตารางที่ 10 สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุ และการแก้ไข

	สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุ	วิธีแก้ไข
1	มีสารแปรกลบломเข้าไปกับสารเคมีและไปตากค้างที่ชุดวาล์วของเครื่องจ่าย	ถอดชุดวาล์วมาทำความสะอาด
2	เกิดการสึกหรอที่ชุดวาล์วโดยเฉพาะ Valve Seat และ Valve Ball	เปลี่ยนใหม่
3	แรงดันตักคร่อมที่ตัวเครื่องจ่ายไม่เพียงพอ	ติดตั้ง Back Pressure Valve ที่ด้านจ่าย
4	อาจาครัวเข้าไปในเส้นท่อด้านดูด	ตรวจสอบข้อต่อต่าง ๆ และแก้ไข
5	ผลกระทบจาก O-ring หรือ Valve Gasket	เปลี่ยนใหม่
6	แผ่นไดอะแฟรมเสียหาย	เปลี่ยน, ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย, สารแปรกลบломหรือการเกิดตกผลึกของสารเคมีในกรณีอายุการใช้งานของแผ่นไดอะแฟร์มสั้นกว่าปกติ
7	เงื่อนไขของการจ่ายสารเคมีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ตัวสารเคมีเอง, อุณหภูมิ, แรงดัน ฯลฯ	เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับประสมิภพของเครื่องจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขใหม่
8	ท่อด้านดูดหรือตัวกรองตัน	ถอดอุปกรณ์ดังกล่าวมาทำความสะอาด
9	ปั๊มปรับระยะชัก (Stroke Length) เลื่อน	ปรับใหม่และยึดให้แน่น หลังจากที่ทดสอบที่ 0% แล้วไม่มีสารเคมีถูกจ่ายออกจากเครื่องจ่าย
10	ผู้นั่งหรือตะกอนไปอุดตันเกจวัดแรงดันหรือเกจเสีย	ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่
11	เกิดการรั่วบริเวณวาล์วนิรภัย (Safety Valve)	ทำการปรับแรงดันที่วาล์วใหม่หรือเปลี่ยนใหม่
12	เกิด Cavitation จากความไม่พอเพียงของ NPSHr (เงื่อนไขปกติ $NPSHa < NPSNr$ )	พิจารณาเส้นท่อทางด้านดูด โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไข
13	คุณภาพน้ำมันเกียร์ไม่ตรง	ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่แนะนำ
14	Oil Seal และ/หรือ O-ring เสียหาย	เปลี่ยนใหม่
15	มอเตอร์เสียหาย	เปลี่ยนใหม่

**ตารางที่ 10 สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุ และการแก้ไข (ต่อ)**

	สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุ	วิธีแก้ไข
16	เดินสายไฟผิดขั้วหรือหน้าสัมผัสของสวิตซ์มีปัญหา	ตรวจสอบการเดินสายไฟ และ/หรือเปลี่ยนสวิตซ์ถ้าจำเป็น
17	กระแสไฟฟ้าตก	ตรวจสอบหาสาเหตุ
18	พิวเตอร์ขาด	ตรวจสอบหาสาเหตุ/เปลี่ยนใหม่
19	โอลูมิโนลด (แรงดันด้านจ่ายสูงเกินไป)	ตรวจสอบเส้นท่อด้านจ่าย พร้อมทั้งหัววิธีลดแรงดันด้านจ่าย


**ตารางที่ 11 อาการ และสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องจ่ายสารเคมีไม่ทำงาน หรือมีปัญหา**

อาการ	สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุ
อัตราการจ่ายน้อยไป	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
อัตราการจ่ายมากไป	3, 7, 9
อัตราการจ่ายไม่เสถียร	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, , 11, 12
ไม่มีสารเคมีด้านจ่าย	1, 2, 4, 7, 8, 11, 12
แรงดันด้านจ่ายไม่เข้ม	1, 2, 4, 8, 10, 11, 12
สารเคมีไม่ถูกดูดขึ้นมาที่เครื่องจ่าย	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12
สารเคมีร้าว	5, 6
มอเตอร์ไม่ทำงาน	15, 16, 17, 18, 19
มอเตอร์กินกระแสไฟมากไป	13, 15, 16, 17, 19
เครื่องจ่ายและท่อสันมีเสียงดัง	8, 12, , 13, 15, 19
น้ำมันร้าว	14
ท้องเครื่องร้อนมาก	7, 13, 19

## 10. การตรวจสอบระบบควบคุม

▲ การตรวจสอบเมื่อค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า (โวลท์) และค่ากระแสไฟฟ้า (แอมป์) คลาดเคลื่อนกรณีที่เข้มแสดงค่าโวลท์คลาดเคลื่อน

- ให้ดันเบรคเกอร์ไปที่ตำแหน่ง “OFF” และตรวจสอบดูว่าเข็มของมิเตอร์อยู่ที่ตำแหน่งเลข 0 หรือไม่ถ้าหากไม่ตรงให้ปรับตั้งโดยใช้ไขควงหมุนปรับสกรูที่ด้านล่างของมิเตอร์ให้เข็มชี้ที่ตำแหน่งเลข 0



รูปที่ 73 แสดงการปรับตั้งโวลต์มิเตอร์

- ดันเบรคเกอร์ไปที่ตำแหน่ง “ON” อีกครั้งหนึ่ง เพื่อดูว่าเข็มชี้ไปในช่วงที่กำหนดหรือไม่ถ้าได้ก็ทำการเดินเครื่องสูบนำําได้แต่ถ้ายังไม่ได้ไม่ควรเดินเครื่องสูบนำําให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข

ค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์ไม่ถูกในช่วงที่กำหนดในแผ่นป้ายเนมเพลท ปัญหาเบื้องต้นอาจเกิดจากเข็มชี้ของแอมมิเตอร์ตั้งไม่ตรงตำแหน่งเลข 0 การปรับตั้งมีขั้นตอนเหมือนกับการปรับตั้งโวลท์มิเตอร์ ส่วนสาเหตุอื่นจะขึ้นกับปัญหาซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

1. ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่าที่กำหนด

สาเหตุ

- สูบนำําไม่ขึ้น
- ปิดประตูห้องน้ำออก

การแก้ไข

- มีลมในห้องดูด ทำการไล่ลม
- เปิดประตูห้องน้ำออก

## 2. ค่าที่อ่านได้สูงกว่าที่ระบุ

สาเหตุ

- แรงเคลื่อนไฟฟ้าตก
- เครื่องทำงานเกินกำลังอาจเกิดจากเพลาคด ลูกปืนแตก หรือเศษสิ่งแผลกปลอมอุดตันในพัด

การแก้ไข

- แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- เช็คแก้ไขตามสาเหตุ

### ▲ หลอดไฟสีแดงและหลอดไฟสีเขียวไม่ติด

สาเหตุและวิธีการตรวจเช็ค

- ข้าต่อสายหลวมหรือหลุด
- เช็คว่าไฟฟ้าขาดหรือไม่
- เช็คว่าหลอดไฟสีแดงและสีเขียวขาดหรือไม่
- เบρคเกอร์ทริปหรือไม่

การแก้ไข

แก้ไขตามอาการ เก็บกรณีเมื่อเบρคเกอร์ทริป ให้แก้ไขดังนี้

- เมื่อเบρคเกอร์ทริป ให้ตรวจสอบการลัดวงจรไฟฟ้าแล้วดำเนินการแก้ไข
- ดันเบρคเกอร์มาที่ตำแหน่ง OFF
- ดันเบρคเกอร์ขึ้นไปที่ตำแหน่ง ON

### ▲ เมื่อมีการตัดวงจรการทำงานของเครื่องสูบน้ำ โดยโอะร์โนลดรีเลย์ หลอดไฟสีเหลืองจะสว่างขึ้น

สาเหตุและวิธีการตรวจเช็ค



- ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้า มีค่าต่ำกว่าค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่กำหนดให้เดินเครื่องสูบน้ำหรือไม่
- ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์เครื่องสูบน้ำเกิน หากสูงกว่าที่กำหนดไว้ที่เนมเพลทให้หยุดเครื่องสูบน้ำ

การแก้ไข

- รอกจนกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมีค่าเหมาะสมในการเดินเครื่องสูบน้ำ
- ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า

การเริ่มต้นทำงานหลังเกิดการทริปโดยโควิดวีลดรีเลย์


## 1. บิดสวิตซ์ลูกศรมาที่ตำแหน่ง OFF



2. เปิดฝาครอบปุ่ม Reset ที่โอลเวอร์โนลดรีเลย์



3. กดปุ่มสีแดงลงจะได้ยินเสียงดังกรี๊กเบาๆ ปิดฝาครอบ



4. บิดสวิตซ์ลูกศรมาที่ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำทำงาน AUTO หรือ HAND เครื่องสูบน้ำจะทำงานเช่นเดิม



รูปที่ 74 ขั้นตอนการเริ่มต้นทำงานนั้นเกิดการทริปเนื่องจากภารโอบอร์โนลด โอดโรเบอร์โนลด รีเนร์

### ▲ เมื่อมีการตัดวงจรการทำงานของเครื่องสูบน้ำโดย เบรคเกอร์

สาเหตุและวิธีการตรวจเช็ค

- ตรวจสอบการลัดวงจรไฟฟ้าของสายไฟ
- ตรวจสอบการลัดวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ หลอดไฟฟ้า เป็นต้น

การแก้ไข

- ทำการแก้ไขการลัดวงจรไฟฟ้าของสายไฟ
- ทำการแก้ไขการลัดวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า


การเริ่มต้นทำงานหลังเกิดการทริป โดย เบรคเกอร์




1. ปิดสวิตช์ลูกศรมาที่ตำแหน่ง OFF



2. ดันเบรคเกอร์มาที่ตำแหน่ง OFF



3. ดันเบรคเกอร์ไปที่ตำแหน่ง ON



4. ปิดสวิตช์ลูกศรมาที่ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำทำงาน AUTO หรือ HAND เครื่องสูบน้ำจะทำงานเช่นเดิม หรือสายไฟฟ้า จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามเดิม

▶ รูปที่ 75 ทันตอนการเริ่มต้นทำงานหลังเกิดการทริปเนื่องจาก การลัดวงจรไฟฟ้า โดยเบรคเกอร์

# สถาบันที่ติดต่อ

## ▲ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ 180/3 ซอย 34 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6854 โทรสาร 0 2271 6000 ต่อ 6715

## ▲ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

ที่อยู่ เลขที่ 555 หมู่ 15 ต.ป่าเข้า อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  
โทรศัพท์ 0 5422 5441 - 2 โทรสาร 0 5422 5442  
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน  
กำแพงเพชร ตาก

## ▲ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

ที่อยู่ เลขที่ 112 หมู่ 9 ต.หนองยาوا อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  
โทรศัพท์ 0 3622 5408, 0 3630 3423 โทรสาร 0 3622 5290  
รับผิดชอบพื้นที่ 14 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง  
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม นครสวรรค์ อุทัยธานี  
ชัยนาท สิงห์บุรี

## ▲ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ที่อยู่ เลขที่ 307 หมู่ 14 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทรศัพท์ 0 4531 3478, 0 4531 7308 โทรสาร 0 4528 5074  
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เลย มุกดาหาร อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย อำนาจเจริญ  
นครพนม ศกลนคร

## ▲ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

ที่อยู่ ช.อนามัย ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ 0 4322 1714 โทรสาร 0 4322 2811  
รับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร

## ▲ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

ที่อยู่ กม.ที่ 7 - 8 ถ.นครราชสีมา - โชคชัย ต.หนองบัวปลา อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ 0 4421 2180 - 1, 0 4421 8700 โทรสาร 0 4421 8705  
รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี

### ▲ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

ที่อยู่ ถ.ปราจีนบุรี ๗๙ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๘ ๘๙๘๐ - ๑ โทรสาร ๐ ๓๘๒๘ ๘๙๗๘  
รับผิดชอบพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ระยอง  
สระแก้ว ชลบุรี

### ▲ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

ที่อยู่ เลขที่ ๑๙๕ หมู่ ๔ ถ.ราชบุรี - น้ำพุ ต.ห้วยไฝ อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๘๖๐๘ - ๙ โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๘๖๐๙  
รับผิดชอบพื้นที่ ๖ จังหวัด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม

### ▲ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

ที่อยู่ เลขที่ ๕๑๖ หมู่ ๖ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๙๘๐  
รับผิดชอบพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล  
นครศรีธรรมราช

### ▲ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

ที่อยู่ ถ.สนา�บิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๖ ๖๒๕๑ - ๔ โทรสาร ๐ ๕๕๒๖ ๖๒๕๑  
รับผิดชอบพื้นที่ ๖ จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย

### ▲ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

ที่อยู่ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ ๔ ถ.อําเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๐ ๐๗๘๘ โทรสาร ๐ ๗๗๒๖ ๙๒๑๑  
รับผิดชอบพื้นที่ ๖ จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต